

Jauge d'huile Mercedes Benz Réf 325-4



Jauge d'huile : Description et Mode opératoire

Mesure le niveau d'huile des véhicules Mercedes livrés sans jauge d'huile

Code Transmission Mercedes 716.5, 722.6, 722.7, 722.800

Code Moteur Mercedes M112, 113, 271, 646, 647, 648

Code Moteur Mercedes M137, 611, 612, 613

Contient:

	Couleur	Groupe	Code Moteur	Dimension / Marquage
A 1200mm	vert	Transmission automatique	Code trans. 722.6	1156 mm de long max + min pour 25° / 80°
B long.20mm	rouge	Transmission automatique	Code Trans. 716.5 722.7 Classe A 722.800 Classe B	856 mm de long Unités 1 à 12
C long.30mm	jaune	Moteur	M137, 111.945, 611, 612, 613	850 mm de long 50 à 200 mm + 550 à 840 mm
D long.30mm	bleu	Moteur	M112, 113, 646, 647, 648	long. 50 mm pointe tournée 50 à 200 mm + 550 à 840 mm

Le niveau d'huile se contrôle selon les étapes suivantes:

1. Placez votre véhicule sur un sol plat. Intervenir sur une huile de moteur chaude
2. Eteignez le moteur et patientez un moment (env. 3 min.)
3. Déposez l'opturateur sur le moteur.
4. Insérez la jauge, jusqu'à ce que l'extrémité de la jauge touche le fond du réservoir. Il se peut que la jauge n'atteigne pas le fond dans certains cas.
5. Retirez la jauge et observez le niveau d'huile indiqué sur la jauge
6. Le niveau d'huile peut maintenant être estimé et si nécessaire équilibré à l'aide du tableau ci-joint.

Important !

**Si l'opturateur n'est pas correctement refermé,
des dommages moteurs peuvent survenir.**

Liste comparative pour contrôler le niveau d'huile:

Niv. Huile	Code Moteur			
	M112.910/911/914/915/ 920/922/923/940/942/9 43/944/947/970/972/97 5	M112.912/913/94 6/948/949/955/96 1/973	M112.916/953 Type 203 4-Matic	M112.917/954 Type211 ou M112.975 Type220 4-Matic
max.	124 mm	171 mm	124 mm	125 mm
min.	98 mm	151mm	104 mm	96 mm
	M112.921/941 Type 210 4-Matic	M112.960 Type 170	M112.961 Type 203	M113.940 Type 210 4Matic
max.	115 mm	125 mm	172 mm	109 mm
min.	89 mm	99 mm	152 mm	87 mm
	M113.940 sans 4-Matic M113.943/944/961	M113.941/960	M113.963/967/968	M113.964/971
max.	112 mm	116 mm	149 mm	127 mm
min.	91 mm	95 mm	132 mm	101 mm
	M113.965	M113.969 pour Type 211 et M113.948/966 4- Matic	M113.981 Type 163	M113.986 Type 215, 220
max.	112 mm	120 mm	108 mm	112 mm
min.	95 mm	98 mm	97 mm	93 mm
	M113.987 Type209 M113.988 Type 203	M113.989 Type 171	M113.990/992	M113.991 Type 215, 220
max.	164 mm	148 mm	168 mm	110 mm
min.	133 mm	128 mm	137 mm	95 mm
	M137.970	M271 Type 171, 203, 209 et 211	M611.962 à MC UT 448 572 Typ203.004/006/204/20 6/706	M611.962 de MC UT 448 573 Typ203.004/006/ 204/206/706
max.	116 mm	119 mm	138 mm	128 mm
min.	105 mm	98 mm	110 mm	100 mm
	M612.961	M612.962 Type 203.016/216	M612.962 Type 203.016/216	M612.990 Type 203
max.	133 mm	125 mm	135 mm	137 mm
min.	110 mm	100 mm	110 mm	110 mm
	M628 Type 220	M628 Type 211	M646 Type 203 et 211	M646 Type 211 sans Lanchester
max.	128 mm	124 mm	163 mm	143 mm
min.	107 mm	104 mm	139 mm	118 mm
	M647 Type 211	M648 Type 211	M648 Type 220	
max.	139 mm	134 mm	145 mm	
min.	116 mm	114 mm	123 mm	

Exemples de Code Moteur M113.990/992

Affichage Niveau d'huile en mm	Quantité en Litre	Affichage Niveau d'huile en mm	Quantité en Litre
107	4,00	149	7,12
108	4,09	150	7,18
109	4,18	151	7,24
110	4,27	152	7,29
111	4,36	153	7,35
112	4,45	154	7,41
113	4,55	155	7,47
114	4,64	156	7,53
115	4,73	157	7,59
116	4,82	158	7,65
117	4,91	159	7,71
118	5,00	160	7,76
119	5,07	161	7,82
120	5,13	162	7,88
121	5,20	163	7,94
122	5,27	164	8,00
123	5,33	165	8,07
124	5,40	166	8,13
125	5,47	167	8,20
126	5,53	168	8,27
127	5,60	169	8,33
128	5,67	170	8,40
129	5,73	171	8,47
130	5,80	172	8,53
131	5,87	173	8,60
132	5,93	174	8,67
133	6,00	175	8,73
134	6,07	176	8,80
135	6,14	177	8,87
136	6,21	178	8,93
137	6,29	179	9,00
138	6,36	180	9,08
139	6,43	181	9,17
140	6,50	182	9,25
141	6,57	183	9,33
142	6,64	184	9,42
143	6,71	185	9,50
144	6,79	186	9,58
145	6,86	187	9,67
146	6,93	188	9,75
147	7,00	189	9,83
148	7,06	190	9,92

Exemple pour M137.970		Niveau plein: 9,0l avec filtre			
Niveau	Mesure du niveau en mm	Remplis. / Litre	Niveau	Mesure du niveau (mm)	Remplissage (Litre)
trop bas	104	+1,1	correct	114	0,0
	105	+1,0		115	0,0
	106	+0,9		116	0,0
	107	+0,8	trop haut	117	-0,3
	108	+0,7		118	-0,4
	109	+0,6		119	-0,5
	110	+0,5		120	-0,6
	111	+0,4		121	-0,8
	112	+0,3		122	-1,0
	113	+0,2			

Code Moteur	Plein d'huile en Litre filtre inclu	Code Moteur	Plein d'huile en Litre filtre inclu
M104	7,00	M611.962	6,50
M111.92/94/952/956/957/958/96/97/982/983	5,50	M612.961	7,00
M111.951/955/ 981	7,00	M612.962/967	6,50
M112.916/953	7,50	M612.963/966	7,50
M112.975 M113.948/966	8,00	M612.965	7,00
M113.940/941/942/943/960/961/962/967/969/982/989	8,0	M612.990	6,50
M113.944/980/981/984/986/991	7,50	M613.960	8,50
M113.963/965/968	7,50	M613.961	7,50
M113.987/988/990/992/993/964/971	8,50	M628.960/963	10,00
M119	8,00	M628.961	8,50
M120	10,00	M628.962	9,50
M137.970	9,00	M646.951	6,50
M603.913/96/970	7,50	M646.961	6,50
M603.971	8,00	M646.962/963	6,50
M604	6,50	M646.982/983	8,50
M605	6,50	M647.961	6,50
M606.91/96	7,50	M648.960	8,50
M611.960/961	6,00	M648.961	6,50

Le niveau d'huile des Mercedes Classe A transmission automatique

se contrôle selon les étapes suivantes:

1. Le véhicule doit être garé sur une surface plane.
2. Laissez tourner le moteur et patientez un moment (env. 2 min.).
3. Retirez le bouchon de la boîte à vitesse.
4. Insérez la jauge dans le carter.
5. Retirez la jauge et observez le niveau d'huile sur la jauge.
6. Le niveau d'huile peut maintenant, si nécessaire, être équilibré à l'aide du tableau

Important !
L'opturateur doit être correctement refermé,
sous peine de dommages moteurs.

Niveau d'huile: 716.5 :Plein=1,8l
 722.7.. :Boite neuve=6,3l Vidange=3,3l

Code de Transmission	722.600/601/604/605/606/607/608/609/611/614/616/617/618/629/633/634/639/660/661/662/664/665/695/696/699	722.602/603	722.610/638	722.620/621 Typ 129
Nouveau plein	7,5 (+ 0,5)	7,0+0,5	8,0	8,2 (+0,5)
Vidange	-	-	-	-
Code de Transmission	722.620/621 Typ 140 722.622/623/624/625/626/627/628/630/631/632/633/636/663/666/669	722.637 Typ 461.302/331/ 332/342/345	722.637 Typ 463.322/323	722.640/ 644
Nouveau plein	8,6 + 0,5	7,9	7,9	7,5
Vidange	-	-	-	-
Code de Transmission	722.642	722.643	722.649	722.667/668/ 672
Nouveau Plein	7,3	8,7	7,5	9,0
Vidange	-	-	-	-

Indications de mesure:

Température de l'huile de transmission à env. 30°:

2 = min. 4=max.

Température de l'huile de transmission d'env. 70° à 80°C:

8=min. 12=max