

Coulissement parallèle : contrôle et réglage



Nota

Le réglage du coulissement parallèle peut uniquement être réalisé en position zéro et lorsque le mécanisme d'entraînement est déposé.

- Ne pousser le guides à coulisse que de l'avant vers l'arrière.

Le pivot de guidage -1- doit se trouver entre les repères -flèche- sur le guide à coulisse gauche et droit.

- Reposer le mécanisme d'entraînement ainsi que le couvercle de toit à piles solaires.

- Après la repose du mécanisme d'entraînement et du couvercle, il est nécessaire de procéder à une initialisation ainsi qu'à une phase d'apprentissage.

