

Déflecteur d'air : réglage



Nota

Afin de garantir le bon fonctionnement du déflecteur d'air, il convient de contrôler sa position et de procéder si nécessaire à un réglage dans le sens longitudinal.

- Ouvrir complètement le toit coulissant vers l'arrière.
- Le joint du déflecteur d'air doit légèrement venir en appui sur le bord du toit.
- À titre de contrôle, il doit tout juste être encore possible de faire glisser un morceau de papier entre le bord du toit et le joint.

- Pour procéder au réglage, desserrer les vis -1- et déplacer l'équerre de maintien -2- dans le sens approprié.

