Détail d'un produit

Olympus - Microcassette recorder Pearlcorder S 701 S 702

I. Description de l'appareil.

A. Tranche du haut.

De gauche à droite se trouvent :

- la molette de réglage du volume : pour l'augmenter la faire tourner vers la droite,
- la prise écouteurs,
- le micro intégré de forme ronde et en relief à l'extrémité droite.

B. Face avant.

Sur la partie supérieure se trouve le logement de la microcassette.

Sur la partie inférieure se trouve un haut parleur repérable à son aspect plus rugueux que le reste de la face.

C. Tranche droite.

Sur la partie la plus à gauche se trouvent de haut en bas :

- la touche d'enregistrement,
- la touche de lecture,
- la touche d'arrêt et d'éjection de la cassette.

Sur la partie la plus à droite se trouvent de haut en bas :

- le commutateur de pause repérable à ses stries : lorsqu'il est en position haute l'appareil est sur "Pause". Lorsqu'il est en position basse l'appareil est sur "Off".
- le commutateur de rebobinage/avance rapide : lorsqu'il est en position haute il est sur la position rebobinage. Lorsqu'il est en position basse il est sur la position avance rapide.

D. Tranche gauche.

Sur la partie centrale se trouve le sélecteur de vitesse de bande : 2,4 Cm par seconde lorsqu'il est bloqué en position haute ; 1,2 Cm par seconde lorsqu'il est bloqué en position basse.

E. Face arrière.

Sur la partie inférieure se trouve le logement des 2 piles de type LR 6.

Pour l'ouvrir pousser vers vous sur la partie striée et soulever le clapet.

II. Caractéristiques techniques.

A. Spécifications principales.

Pistes : 2 pistes, 1 canal monophonique.
Système d'entraînement : entraînement par cabestan.
Cassette : microcassette.
Vitesse de bande : 2,4 Cm par seconde ; 1,2 Cm par seconde commutable.

Haut-parleur : haut-parleur dynamique intégré de forme ronde de 36 Mm de diamètre.

Réponse en fréquence :

- 400-4000 Hz à 2,4 Cm par seconde,
- 400-3000 Hz à 1,2 Cm par seconde.

Prise de l'écouteur : 2,5 Mm de diamètre, impédance de 8 Ohms.
Sortie maximale moyenne : 150 Mw à 2,4 Cm par seconde.

Durée en utilisation continue des piles : environ 17 heures en mode d'enregistrement (piles alcalines-manganèse).

Source d'alimentation : tension nominale 3 V CC.
Piles : 2 piles UM-3, AA (R 6 ; LR 6).

Dimensions (H x P x L en Mm) en excluant les saillies : 12 x 26 x 58.
Masse : 160 G piles incluses.

Notes :

- Vos enregistrements sont uniquement destinés à votre usage personnel. Il est interdit, selon la loi sur les droits d'auteur, de les utiliser sans la permission du propriétaire de ces droits.

- Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans notification dans un but d'amélioration des performances.

B. Conformité.

La marque C.E. indique que ce produit est conforme avec les exigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement et protection du consommateur.

III. Consignes de sécurité, précautions d'utilisation.

Avertissement : Une production de chaleur, une ignition ou une explosion peut se produire si les piles sont jetées dans le feux, surchauffées ou court-circuitées. Ne jetez jamais les piles dans le feu parce que c'est extrêmement dangereux.

A. Précautions au cours du transport.

Evitez d'exposer l'appareil et les microcassettes à des situations telles qu'une chaleur excessive (par exemple à l'intérieur d'une voiture avec les vitres fermées en plein été), la lumière directe du soleil, une forte humidité ou de forts champs magnétiques.

Si une carte magnétique (par exemple une carte bancaire de retrait automatique) est placée trop près des écouteurs, les données mémorisées dans la carte magnétique peuvent être endommagées.

B. Utilisation.

1. Les piles.

Si la vitesse de la bande et le volume diminuent, ou si la qualité du son est mauvaise, cela signifie que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées.

Utilisez toujours les piles correctement. Une fuite d'électrolyte, une production de chaleur ou une explosion pourrait se produire si les piles étaient utilisées incorrectement. Lors du remplacement des piles, assurez-vous que les polarités plus et moins sont positionnées correctement.

S'il se produit une fuite d'électrolyte, essuyez le liquide du compartiment à piles et remettez les piles en place.

Assurez-vous de ne pas mélanger une nouvelle pile avec une vieille.

Certaines piles sont de la même taille mais ont des tensions différentes. N'utilisez pas des types différents de piles en même temps.

Il y a des piles sèches et des piles rechargeables. Ne les utilisez pas en même temps. Faites-vous lire les explications à propos des piles avant de les utiliser.

Si les piles sont court-circuitées, démontées chargées ou jetées dans le feux, des dommages ou de l'ignition peut se produire.

Une connexion incorrecte peut se produire si les symboles de polarité plus et moins sont obscurcis par de l'huile ou de la condensation. Essuyez les piles avec un tissu propre avant de les utiliser.

Conservez les piles hors de la portée des enfants. Si un enfant avalait une pile, contactez un médecin immédiatement.

Retirez les piles quand l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plus d'un mois.

Pensez à prendre avec vous des piles de rechange si l'appareil doit être utilisé pendant une longue période de temps, comme pendant un voyage.

2. La microcassette.

Avant d'insérer la microcassette, assurez-vous que la bande n'est pas lâche. Si la bande est lâche, elle risque d'être coupée ou endommagée autour du cabestan. Utilisez des microcassettes portant la marque Olympus.

Les microcassettes sont équipées d'ergots de sécurité sur les deux faces pour éviter un effacement accidentel. Cassez l'ergot de sécurité en appuyant dessus avec un petit tournevis pour vous assurer que la touche "Rec" ne fonctionnera pas avec la microcassette.

Si vous souhaitez enregistrer sur une microcassette dont l'ergot de sécurité a été cassé, recouvrez d'abord le trou avec un morceau de ruban adhésif.

C. Mise au rebut.

Le symbole représentant une poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV, inique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'U.E..

Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques. Utilisez pour la mise en rebut de ces types d'équipement les points de collecte disponibles dans votre pays.

Débarrassez-vous des piles usagées selon la réglementation des autorités locales.

IV. Maintenance et entretien.

A. Entretien et nettoyage de la tête.

Maintenez la tête d'enregistrement/lecture toujours propre. Pour nettoyer la tête, appliquez un agent nettoyant avec un coton-tige (voir figure 17 de la notice originale avec l'aide d'une personne voyante).

L'utilisation de la cassette de nettoyage humide MC-C 2 est recommandée.

B. Nettoyage de l'appareil.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de dissolvant comme la benzine, des diluants ou des produits à base d'alcool. Essuyez légèrement avec un chiffon doux et sec ou légèrement imprégné d'une solution détergente neutre.

C. Conseils utiles.

La porte du compartiment à microcassette ne ferme pas : la cassette est-elle insérée à l'envers ? Insérez la cassette avec la bande dirigée vers le haut.

La bande ne bouge pas :

- les piles sont-elles usées ?
- les piles ont-elles été insérées avec de mauvaises polarités ?
- l'appareil est-il en mode pause ?

La touche d'enregistrement ne peut pas être pressée : les ergots de sécurité de la microcassette ont-ils été cassés ?

Il n'y a pas de son :

- le niveau de volume est-il réglé sur "Mini" ?
- les écouteurs sont-ils branchés.

Le son est de mauvaise qualité ou le niveau sonore est faible ou déformé :

- les piles sont-elles usées ?
- la tête est-elle sale ?

La partie enregistrée ne peut pas être totalement effacée : la tête d'effacement est-elle sale ?

V. Accès au service Consommateurs.

Informations concernant les questions techniques sur l'enregistreur Olympus et son logiciel.

Numéro de ligne directe en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Norvège, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Suède, Suisse) : Numéro d'appel gratuit : 00. 800.67.10.83.00.

Numéros payants pour le reste de l'Europe :

49.18.05.67.10.83
49.40.23.77.38.99.

Adresse électronique de soutien en Europe : dss.support@olympus-europa.com.

Ce service Olympus vous est proposé par Handicapzéro.
Numéro vert : 0800.39.39.51 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).

En cas d'erreurs, seule la notice originale a valeur juridique.