



**Adresse:**  
**Code postal/ville:**  
**Téléphone:**  
**Fax:**  
**e-mail:**  
**Page d'accueil:**

**Technicien:**  
**Date:** 16/04/2019  
**Immatriculation du véhicule:**  
**VIN:**  
**Kilométrage:** 68487  
**Véhicule:** BMW - X5 [E70] - 2008

## Codes de défaut

### Diesel (M57 - DDE 6.26 - MT/AT)

Codes défaut	Description	
4232	- Bougie de préchauffage, cylindre 3, activation - Permanent	
	Fréquence	1
	Réinitialiser le compteur	40
	Indicateur de distance	524280
4252	- Bougie de préchauffage, cylindre 5, activation - Permanent	
	Fréquence	1
	Réinitialiser le compteur	40
	Indicateur de distance	524280
426E	- Code de défaut inconnu	
49A2	- Code de défaut inconnu	
	Pas de codes de défaut	
	Pas de codes de défaut	
4BF3	- Code de défaut inconnu	
49A2	- Code de défaut inconnu	
49A3	- Code de défaut inconnu	
426E	- Code de défaut inconnu	
4BF8	- Code de défaut inconnu	
47F8	- Code de défaut inconnu	
4BC2	- Débitmètre d'air; circuit ouvert ou court-circuit à la masse - Permanent	
	Fréquence	5
	Réinitialiser le compteur	40
	Indicateur de distance	524280

**Diesel (M57 - DDE 6.26 - MT/AT)**

<b>Codes défaut</b>	<b>Description</b>	
4BC7	- Signal de température d'air d'admission; circuit ouvert ou court-circuit au plus/à la masse ou température trop élevée	
	- Permanent	
	Fréquence	2
	Réinitialiser le compteur	40
4BA1	- Signal de température d'air d'admission; température trop basse	
	- Permanent	
	Fréquence	2
	Réinitialiser le compteur	40
4A03	- Borne 15	
	- Permanent	
	Fréquence	2
	Réinitialiser le compteur	40
4232	- Bougie de préchauffage, cylindre 3, activation	
	- Permanent	
	Fréquence	5
	Réinitialiser le compteur	40
4252	- Bougie de préchauffage, cylindre 5, activation	
	- Permanent	
	Fréquence	5
	Réinitialiser le compteur	40
3F31	- Capteur de pression de rampe, signal	
	- Intermittent	
	Fréquence	3
	Réinitialiser le compteur	40
4620	- Surveillance de pression de rampe, écart de pression	
	- Permanent	
	Fréquence	1
	Réinitialiser le compteur	40
	Indicateur de distance	524280

## Frein (DXC (Contrôle dynamique de stabilité) - Bosch 8.0 X-Drive - Surveillance de pression des pneus)

Codes défaut	Description	
6EBE	- Code de défaut inconnu	
	Pas de codes de défaut	
	Pas de codes de défaut	
6F56	- Code de défaut inconnu	
6EC4	- Code de défaut inconnu	
D356	- Code de défaut inconnu	
D35C	- Code de défaut inconnu	
6E66	- Capteur d'identification du siège du conducteur, transmission des données perturbée	
	- Permanent	
	Fréquence	15
	Réinitialiser le compteur	17
	Indicateur de distance	0
D35E	- Code de défaut inconnu	
D354	- Code de défaut inconnu	
6EBE	- Code de défaut inconnu	
D355	- Code de défaut inconnu	
5F49	- CAN : Pas de communication avec le module de commande des instruments	
	- Intermittent	
	Fréquence	9
	Réinitialiser le compteur	38
	Indicateur de distance	0

## Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)

Codes défaut	Description	
CF35	- Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM	
	- Permanent	
	Fréquence	1
	Réinitialiser le compteur	40
	Indicateur de distance	0
	Pas de codes de défaut	
	Pas de codes de défaut	
CF35	- Message de CAS, récepteur EGS, émetteurs CAS/JBE/KGM	
	- Permanent	
	Fréquence	105
	Réinitialiser le compteur	40
	Indicateur de distance	0

**Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)**

<b>Codes défaut</b>	<b>Description</b>		
CF25	- Message (raccordement de boucle de charge de siège) du siège satellite du conducteur, récepteur EGS, émetteurs ACSM/JBE/MRS5 /DME-DDE/KOMBI - Permanent	Fréquence	1
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	0
50DC	- Capteur de position de la transmission - Permanent	Fréquence	1
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	0
CF2F	- Indicateur de message de données de transmission LIN - Permanent	Fréquence	1
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	0
CF30	- Message (CAN) de GWS incorrect, récepteur EGS, émetteur GWS - Permanent	Fréquence	1
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	0
CF37	- Message de CAS, bus K défectueux - Permanent	Fréquence	2
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	68464
CF33	- Pas de message de la gestion du moteur - Permanent	Fréquence	3
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	0
CF34	- Message de DSC, récepteur EGS, émetteurs DSC/EHB - Permanent	Fréquence	2
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	0
CF2B	- Message de la commande de dynamique longitudinale manquant, récepteur EGS, émetteurs GWS/LDM - Permanent	Fréquence	2
		Réinitialiser le compteur	40
		Indicateur de distance	0

**Boîte de vitesses (VTG (Boîte de transfert) - Diagnostic)**

<b>Codes défaut</b>	<b>Description</b>
55C3	- Programme d'urgence de régulation du système 4RM activé - Signal erroné - Intermittent
55D0	- Code de défaut inconnu
CF55	- Code de défaut inconnu
CF61	- Code de défaut inconnu

**Boîte de vitesses (VTG (Boîte de transfert) - Diagnostic) (après suppression dernier code défaut)**

<b>Codes défaut</b>	<b>Description</b>
55C3	- Programme d'urgence de régulation du système 4RM activé - Signal erroné - Intermittent
55D0	- Code de défaut inconnu
CF55	- Code de défaut inconnu
CF61	- Code de défaut inconnu

---