



# YONIS-SHOP

COM

Le meilleur du net

## MODE D'EMPLOI REVEIL DIGITAL STATION METEO ECRAN LCD AVEC PROJECTEUR MURAL NOIR

RÉF. : Y-rdp4



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.  
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
  - Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)
  - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

## **MODE D'EMPLOI REVEIL DIGITAL STATION METEO ECRAN LCD AVEC PROJECTEUR MURAL NOIR**

**RÉF. : Y-rdp4**

### **SOMMAIRE**

PRÉSENTATION DE VOTRE REVEIL DIGITAL .....	3
INSTRUCTION D'UTILISATION .....	4

## PRÉSENTATION DE VOTRE REVEIL DIGITAL



- 1** : Mode : permet de switcher entre les modes horloge, calendrier et alarme.
- 2** : Haut : Depuis l'écran principal, permet d'activer ou de désactiver l'alarme de votre réveil.
- 3** : Bas : Depuis l'écran principal, permet de switcher entre les °C et les °F
- 4** : Max. / Mini. : Permet de connaître le taux d'humidité max et mini relevé par votre réveil.
- 5** : Snooze : Lorsque l'alarme sonne, une pression sur ce bouton permet un nouveau déclenchement de l'alarme 8 minutes plus tard.
- 6** : Light : Permet de déclencher le projecteur de votre réveil.

## INSTRUCTION D'UTILISATION

### I - Insertion des piles dans votre réveil

Lors de votre première utilisation, il vous faudra insérer des piles dans l'emplacement prévu à cet effet à l'arrière de votre réveil. Il vous suffit d'enlever le cache en plastique et de placer les piles en respectant les polarités.

Une fois les piles correctement insérées, votre réveil émettra un bip et s'allumera automatiquement. Si vous souhaitez éteindre votre réveil, il vous suffit d'ôter les piles de ce dernier.

### II - Régler l'heure de votre réveil

Pour régler l'heure de votre réveil, il vous suffit de presser la touche Mode jusqu'à ce que le chiffre des heures commence à clignoter (4 à 5 secondes). Une fois que ce chiffre clignote, utilisez le bouton Haut ou bas pour choisir l'heure désirée. Puis appuyez une fois sur Mode, vous verrez alors les minutes clignotantes. Il vous suffira d'appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton haut ou bas pour régler les minutes. Une fois que vous aurez obtenue l'heure désirée, il vous suffit d'appuyer sur Mode pour valider votre changement.

### III - Régler la date de votre réveil

Pour régler la date de votre réveil, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Mode. Vous aurez alors la date d'affichée sur votre réveil. Pressez alors la touche Mode durant quelques secondes pour voir l'année clignotante. Réglez l'année à votre guise, puis pressez le bouton Mode pour passer au mois. Réglez le mois puis appuyez sur Mode pour passer au jour. Une fois ce jour réglé, pressez une dernière fois le bouton Mode pour valider vos changements. Le nom du jour se mettra automatiquement à jour avec la date que vous paramétrez.

### IV - Régler une alarme sur votre réveil

Pour régler une alarme sur votre réveil, il vous suffit de presser le bouton Mode deux fois consécutives puis de le presser une troisième fois durant quelques secondes. Vous aurez alors le chiffre des heures qui clignote. Réglez l'heure puis les minutes comme pour l'horloge de votre réveil.

Une fois le réglage effectué avec succès, appuyez une dernière fois sur Mode pour valider la création de votre alarme.

Pour activer votre alarme, il vous suffit depuis l'écran principal d'appuyer sur le bouton Haut. Lorsqu'une cloche apparaît près des heures, l'alarme est activée. Si aucune cloche n'est présente près du chiffre des heures, alors votre alarme est désactivée.