TENVIS Technology Co,.LTD



Manuel de l'utilisateur

Pour Caméras MJPEG

JPT3815W – M319W – IPROBOT2 – IP391W – IP60xW

Version 1.0.1

Index

Configuration de Base	3
Installation Matériel	3
Pour Windows	3
Mode avancé	3
Vision	5
Opération	7
Pour Internet Explorer	7
Pour les autres Navigateurs Web (Safari, Opera, Chrome etc)	10
Configuration Camera	11
Système	11
A propos de	11
Réglage PT	12
Sauvegarde et restauration de la configuration.	13
Configuration NTP	13
Log (Journal)	14
Language	14
Changement du mot de passe	15
Utilisateur système	15
Mise à jour	16
Redemarrage	17
Reseau	17
Configuration IP	17
WIFI	18
DDNS	18
Paramètre alarme	20
Configuration Email	20
Configuration FTP	23
Enregistrement	24
Configuration Multi Caméra	25
PARAMETRE SANS FIL	25
Pour Windows	25
POUR MAC (Marche aussi sur PC)	26
Visulisation depuis un navigateur Web	28
Pour Windows	28
For Mac	28
Mobile Phone View	29
For LAN View	29
For Internet View	29

Configuration de Base

Important:

Pour des raisons de sécurité vous devez changer le mot de passé par défaut.

Installation Matériel

Ouvrir la boite et monter l'antenne Wifi (selon les modèles). Raccorder la caméra à votre routeur ou box ADSL par un câble Reseau. Brancher l'alimentation.



Pour Windows

Utiliser le **IP Camera Wizard et** suivre le guide pas à pas. Si vous avez des connaissances en réseau et informatique alors vous pouvez configurer la camera manuellement.

Mode avancé

- 1. Double clique sur l'icone IP Camera Wizard.
- 2. Selectionner le mode avancé..

2 IP Camera Wizard	۰
Select the Setting Mode TENVIS	
Giving instructions step by step. Recommended for first time users or non-tech users.	
Configure IP camera parameters manually. Good for experienced users or know-how users.	
Note: Please make sure the IP camera and the PC running this software are in the same local network.	
Language: English	
http://WWW.TENVIS.COM]

3. Mode Avancé

P Camera Wizard Advance Mode	
Current Computer information Network Card: Realtek PCIe FE Family Contro	Camera Information General Other
Sub Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.2.2	Name: IPCamera
Cameras list IP Address E 013 192.168.1.19 E 192.168.2.111 192.168.2.111 F DEMO-JPT38 192.168.2.185 E demo 192.168.2.191 E 3 192.168.2.191 F Admeral P2.168.2.196 192.168.2.233 F IPCamera 192.168.2.239 F IP Camera 192.168.2.241 F IP Camera 192.168.2.244 Count:9 Export	IP Address : 192 . 168 . 2 . 239 Sub Mask: 255 . 255 . 255 . 0 Gateway: 192 . 168 . 2 . 2 Inner URL: http://192.168.2.239:81 Outer URL: http://dpi.tenvis.info One Key Set Set port mapping Apply
http://www.tenvis.com	Eind Back

Current Computer information

Network Card	Vous pouvez séléctionner la carte réseau sur laquelle chercher des
	camera IP Tenvis.
IP Address	Adresse IP de votre ordinateur
Subnet Mask	Masque de sous réseau de votre ordinateur
Gateway	Passerelle de votre ordinateur

Les informations réseau de votre ordinateur.

Current List

La liste des cameras présentent sur votre réseaux

Mode	Serie de cameras.
Name	Nom de la caméra
IP Address	Adresse IP privé de la camera.

Camera Information

Name	Vous pouvez donner un nom à votre caméra
HTTP port	Port réseau HTTP
IP Address	Adresse IP de la caméra
Sub Mask	Masque de sous réseau de votre caméra
Gateway	Passerelle de votre ordinateur
Inner URL	Adresse utilisée pour se connecter à la camera sur votre reseau IP
	LAN
Outer URL	Adresse utilisée pour se connecter à la camera à travers Internet

Vision

Appuyer sur le bouton Open et votre navigateur Internet s'ouvre et affiche la page de Login et mot de passé de la camera. Vous pouvez voir les images et acceder à la configuration de la



Si vous n'arrivez pas à vous connecter à la caméra il faut vérifier vos paramètres réseau.

1. Choisir la bonne carté réseau dans « Current Computer information ». Selectionner votre caméra à configurer.

E	013	192.168.1.19
E		192.168.2.111
F	DEMO-JPT38	192.168.2.185
E	demo	192.168.2.191
E	客服	192.168.2.196
F		192 168 2 233
F	IPCamera	192.168.2.239
-	IP Camera	192.168.2.241
F	IP Camera	192.168.2.244

2. Puis modifier vos paramètres reseau dans « Camera Information ».

Name:	IPCamera
HTTP Port:	81
IP Address :	192.168.2.239
IP Address : Sub Mask:	192.168.2.239 255.255.255.0

3. Si vous n'êtes pas sur de vous, cliquer sur **One Key Set**. **IP Camera Wizard** va detecter et envoyer une bonne configuration à la caméra

One Key Set	Set port mapping	Apply
one gey bet	Feeboucuobbuild	2001

4. Cliquer sur Appliquer et entrer le login et mot de passe. Par défault le login est admin IL N'Y A PAS DE MOT DE PASSE

Validate Authentication	
Please input the camera's account and password.	
Account: admin	
Password:	
Default username is "admin", password is blank	κ.
<u>QK</u> <u>C</u> ancel	

5. Cliquer sur **OK**, Vous pouvez maintenant voir vos images en cliquant sur **Open**.





1. Pour les utilisateurs de Windows 7, Si vous ne voyez pas l'icone du IP CAMERA WIZZARD il faut aller le chercher dans le menu Démarrer.

- 2. Si vous ne trouvez pas la caméra dans la liste alors vérifier les points suivants :
 - a. Connecter la caméra à votre routeur ou Box ADSL avec un câble reseau.
 - b. Désactiver votre Antivirus et Firewall (Pare-feu)



1. Votre ordinateur peut vous alerter sur des messages de Virus ou programmes Malveillants. Veuillez ignorer les messages et faire confiances au contenu de la caméra. 2. Désactiver votre Antivirus et Firewall (Pare-feu)

Si One Key Set ne marche pas alors vous devez configurer la caméra manuellement

Opération

Pour Internet Explorer

Connecter vous à votre caméra.

RAPPEL : Par défault le login est

admin IL N'Y A PAS DE MOT DE PASSE

password.	92.168.2.233 at IPCamera_Web requires a username and
Warning: Th sent in an in connection)	is server is requesting that your username and password be secure manner (basic authentication without a secure
	User name
	Password
	Remember my credentials

TENVIS Ver 1.7.15	2013
	Welcome to Use IP Camera
(Internet Explorer ActiveX Plug-in only for IE Browser
	iPhone, iPod touch and iPad For iPhone 2G, 3G, 3GS, 4 and iPad.
E	Mobile Phone (such as Android) Browser that supports Javascript.
3	IE ActiveX Plug-in. Click to download
Ç	Language : English

1. Selectionner IE Active X Plug-in pour télécharger et installer l'ActiveX



2. ACTIVEX ne fonctionne qu'avec Internet Explorer

sur



accepter

3. Cliquer

dans

le

bandeau jaune.





4. Vous pouvez maintenant voir et contrôler les images avec Internet Explorer



Bouton du panneau de configuration

\bigcirc	Vous fait revenir vers le menu de séléction.	
	Affichage pour 1 caméra.	
	Affichage pour 4 caméras.	
	Affichage pour 9 caméras.	
Ö.	Paramètre camera	
Resolution	Changer la resolution video Il y a 3 options:	
	640x480, 320x240 and 160x120.	
Video FPS	FPS veut dire le nombre d'image par seconde.	
PT Speed	Changer la vitesse de déplacement de la caméra. 5 options:	
	(Seulement pour les modèles rotatifs.)	
	Les flèches de directions pour déplacer la caméra . (Seulement pour les modèles rotatifs.)	
	La patrouille pour un balyage horizontal.	
	(Seulement pour les modèles rotatifs.)	
‡	La patrouille verticale (Seulement pour les modèles rotatifs.)	
S	Configurer une preposition. (6 max).(Seulement pour les modèles rotatifs.)	
co	Aller à la preposition :	
GO	(Seulement pour les modèles rotatifs.)	

	Inverse la video avec un effet mirroir Gauche-Droite.
>	Inverse la video avec un effet mirroir Haut-Bas.
*	Ajuste la luminosité
	Ajuste le contrast
0	Recevoir le flux audio (Ecouter)
	(Seulement sur les modèles avec deux voies audio)
	Envoyer du flux audio (Parler)
	(Seulement sur les modèles avec deux voies audio)
$\ \ \circ$	Prend une photo
	Enregistrer la vidéo sur le PC : Vous pouvez changer le répertoire
	dans la configuration



C'est quoi une préposition?

Une préposition est une mémoire enregistré de la position de la caméra. Une fois la preposition definie vous pourrez bouger plus rapidement entre vos différente vue.

Pour les autres Navigateurs Web (Safari, Opera, Chrome etc ...)

1. Selectionner pour Firefox, Google chrome etc. C'est aussi le mode pour les utilisateurs de Mac.



2. Il y a quelques différences dans l'interface.



Ci-dessous le détail des différences.

	IE	Non-IE web browser
Multivue	\checkmark	×
Audio	\checkmark	×
Enregistrement sur PC	\checkmark	×
Date Heure	\checkmark	×

Configuration Camera

Cliquer sur ce bouton

Système

A propos de

Information sur l'appareil.

	About
Device Model	JPT3815W
Device SN	E04C8F2766
Hardware Version	Ver 1.4
Firmware Version	Ver 1.7.15
Manufacturer	TENVIS Technology Co.,Ltd.
Official Website	http://www.tenvis.com
C	ontact Customer Service
China Worldwide Customer Service	
Time:	9:00-18:00 ,BJT,Mon Fri.
Telephone#	0086-0755-89732476
EMail:	support@tenvis.com
USA Local Customer Service	
Time:	7:00-15:00 .MST.Mon Fri.
Telephone#	1(505)715-6577
Skype:	tenvis us support
EMail:	ussupport@tenvis.com

Device Model	Modèle de Camera
Device SN	Numéro de série (c'est aussi la MAC ADRESS de la camera)
Hardware Version	Version Hardware
Firmware Version	Version logiciel
Manufacturer	TENVIS Technology Co., Ltd
Official Website	http://www.tenvis.com
Contact Customer Service	Services clients TENVIS

ANotice:

Consultez le site du fabricant Tenvis <u>www.tenvis.com</u> pour plus d'informations.

Réglage PT

Configuration des prépositions et des mouvements (moteurs) de la caméra

•
Normal

Enable PT	Activer/désactiver la rotation de la caméra	
Enable Preset Position	Activer/désactiver les prépositions de la caméra	
Startup Position	Position de depart après le démarrage.	
PT Speed	Vitesse pour les déplacements de la camera.	

Sauvegarde et restauration de la configuration.

	Backup and Restore Setup
Backup Configuration	
Export Button	Export
Restore Backup Configura	ation 浏览
(Import Cancel
Restore Factory Setting	
Restore Default Button	Restore Default

Backup Configuration	Sauvegarder les paramètres de la camera dans un fichier.	
Restore Backup	Charger des paramètres de camera à partir d'un fichier sauvegarder.	
Configuration		
Restore Factory	Retour à la configuration usine	
Setting		

Configuration NTP

Réglage de la mise à jour automatique de la date/heure

	NTP Settings	
Current Time	Fri Jan 18 16:55:57 GMT 2013	Sync with Host
Time Zone	(GMT+08:00) China Coast, Hong Kong	
NTP Server	time.nist.gov ex: time.nist.gov ntp0.broad.mit.edu time.stdtime.gov.tw	
Automatic Calibration Time Inte	erval(by hour) 48	
	Save Cancel	

Current Time	Heure de la camera. Vous pouvez synchroniser l'heure avec celle de votre PC. (Sync with Host)
Time Zone	Zone de temps ou se trouve la caméra
NTP Server	Serveur NTP
Automatic Calibration	Intervale de temps pour la synchronization de l'heure avec le
Time Interval(by hour)	serveur NTP

Log (Journal)

Vous pouvez voir toutes les actions effectués sur la caméra.

	System Log	
New Video Software Client (null) New Video Software Client (null) New Video Software Client (null) New Video Software Client (null) New Video Software Client (null) Video contrast 5	System Log IP:192.168.2.153 IP:192.168.2.153 IP:192.168.2.153 IP:192.168.2.153 IP:192.168.2.153	
Video birght 5 Video FPS 30 Video Frame Size 640 V 480		
VIGEO FIGNE 012C 010 A 100		

Language

Permet de choisir la langue d'utilisation du produit.

	System La	nguage
Language	English	v
Welcome Page UI Color	● show● Gray	© hide ⊙ Blue
	Save	Cancel

Language	9 language au choix
Welcome Page	Afficher la page d'accueil
UI Color	Couleur de l'interface

Changement du mot de passe

	Changing Password
User Name	admin
Current Password	
New Password	
Confirm Password	
	Save Cancel

User Name	Nom d'utilisateur
Current Password	Mot de passé actuel
New Password	Nouveau mot de passe
Confirm Password	Confirmer nouveau mot de passe

Utilisateur système

Ajouter et mettre à jour les utilisateurs.

User Management					
System User [admin]					
User Defined					
User Name:	Password:	Group: Guest	 Delete 		
User Name:	Password:	Group: Guest	 Delete 		
User Name:	Password:	Group: Guest	Delete		
User Name:	Password:	Group: Guest	 Delete 		
User Name:	Password:	Group: Guest	 Delete 		
User Name:	Password:	Group: Guest	Delete		

Il y a 3 niveaux d'utilisateur.

Tableaux des privileges des utilisateurs...

	Vision	Enregistre	Photo	Reglage Vidéo	Son	Micro	Mouvements	Configuration
Admin	v	٧	٧	٧	V	٧	٧	v
Operator	٧	٧	٧	٧	٧	٧	V	×
Guest	٧	v	٧	×	V	٧	×	×

Mise à jour

Vous pouvez mettre à jour la caméra en téléchargeant le dernier Firmware depuis le site. http://www.tenvis.com/download

	Firmware Update
Update the device to the latest version w	hich can be found from our official website. http://www.tenvis.com
Note:	
1. Please choose proper update	e package according to product model of the camera.
Use cable network NOT WIF	I during the update process.
Make sure that the update pr	rocess is operated under continuous power supply.
The whole process may take	about 1 minute. Please wait until camera reboots.
Please operate under the gu	idance of professional personage in case of updating failure.
We are not responsible for a	ny improper operation that leads to camera crash.
Location	[浏览]
	Updade



- 1. Bien choisir son fichier de mise à jour en fonction de son produit.
- 2. Effectuer la mise à jour avec un câble (Pas en Wifi).
- 3. Ne pas débrancher la camera pendant le processus de mise a jour.
- 4. La mise à jour dure 2-3 minutes. Attendre que la caméra redémarre.

5. Nous ne sommes pas responsable en cas de mauvaise manipulation

Redemarrage

Appuyer sur le bouton pour redemarrer.

Device Reboot
Reboot

Reseau

Configuration IP

Configuration reseau basique.

	Network	Configuration
Device Name		TENVIS 2013
DHCP		
IP Address		192.168.1.239
Net Mask		255.255.255.0
Default Gateway		192.168.1.1
DNS Server		192.168.1.1
Web Port (default 80) 81		81
		New port born after reboot
	UK	Cancel
	UPn	P Setting
UPnP Enable		
Status		UPnp Init Disabled;
	Savo	Canaal

Device Name	Nom du produit	
DHCP	Active ou desactive le DHCP (Adressage automatique)	
IP Address	Adresse IP locale de la camera. Donner une adresse différente pour	
	chaque camera.	
Net Mask	Masque de sous réseau (doit être identique à votre réseau)	
Default Gateway	Adresse IP de la passerelle (Routeur ou box ADSL=	
DNS Server	DNS (Domain Name Service	
Web Port	Port de communication (Video audio + data)	
UPnP	Universal Plug and Play (UPnP)	

WIFI

Configuration du WIFI

		WIFI Lin	k Status	
Connect AP	Dis	connected	IP Address	
		Station Prof	ile(Up to 4)	
Profile	SSID	Channel	Authentication	
	Edit	Delet	e Activate	
SSID	R	SSI Channel	Encryption	
SSID	R	SSI Channel	Encryption	
ChinaNet-eYS	d	11	WPA-PSK	
TENVIS02		6	WPA-PSK; WPA2-PSK	
O TP-Tenvis		11	WPA-PSK; WPA2-PSK	
Site survey page sh	ows information of APs r	nearby. You may cho	ose one of these APs connecting of	or adding it to profile
Disconnected		Connect	Rescan	

Station Site	Liste des reseaux Wifi que la camera detecte.
Survey	
Station Profile(Up	Jusqu'à 4 profiles peuvent être configuré.
to 4)	
WIFI Link Status	Verifier et changer le status de connexion

Se référer au chapitre configuration Wifi.

DDNS

Configuration du DDNS pour la vision à distance. UNIQUEMENT SI VOUS NE POSSEDEZ PAS D'ADRESSE IP FIXE. Voir avec son fournisseurs d'accès Internet pour le savoir .

	Built-in DDNS Configuration	
	_	
Eanble DDNS		
URL	http://chn.tenvis.info http://chn.tenvis.info	
Status	DDNS Update Successful;	
	Save Cancel	
	Third-party DDNS Configuration	
	Third-party DDNS Configuration	
DDNS Server	Third-party DDNS Configuration None	
DDNS Server Account	Third-party DDNS Configuration None	
DDNS Server Account Password	Third-party DDNS Configuration None	
DDNS Server Account Password DDNS	Third-party DDNS Configuration	
DDNS Server Account Password DDNS	Third-party DDNS Configuration None	
DDNS Server Account Password DDNS	Third-party DDNS Configuration	

Built-in DDNS	Les camera IP TENVIS integrant un compte DDNS tenvis.info. vous	
Configuration	pouvez l'activer ou le desactiver. Si le statut DDNS est valide alors vous	
	pouvez voir la camera à distance àprès avoir rediriger le port dans votre	
	routeur.	
Third-party DDNS	Les cameras TENVIS supportent d'autres fournisserurs de DDNS	
Configuration	comme Dyndns, Araid.org, Zoneedit, no-ip and Oray.	



1. C'est quoi DDNS?

DDNS (DDNS (Dynamic DNS) est un service qui permet d'associer un nom de domaine à une adresse. Même en cas de changement de votre adresse IP votre nom de domaine reste le même.

Paramètre alarme

	Alarm Setting	
Motion Detection		
	Disabled Disabled	
Sensitivity	Normal	
Alarm Type		
On-Screen Display		
Warning Tone		
Alarm Recording		
Email Alarm		
FTP Upload Folder		
Back to Preset	•	
Alarm Interval (sec)	15	
Schedule		
	OK Cancel	

Motion Detection	Activer/désactiver la détection de mouvement
Sensitivity	Il y a 5 niveaux de sensibilité
On-Screen Display	Affiche un logo de l'alarme sur votre PC (Uniquement avec Internet
	Explorer)
Warning Tone	Sirene (Buzzer) en cas de détection.
Alarm Recording	Faire un enregistrement video de la détection sur votre PC
	(Uniquement avec Internet Explorer)
Email Alarm	Envoie d'images par Email en cas de détection.
FTP Upload Folder	Envoie d'images par FTP en cas de détection.
Back to Preset	Aller à la préposition x en cas de détection.
Alarm Interval	Interval de temps entre les alarmes.
(sec)	
Schedule	Creer un calendrier des plages horaires pour la détections

Configuration Email

Une fois la détection de mouvement active.

	Email Setting
Sender(xxx@xxx.xxx)	
Recipient[1](xxx@xxx.xxx)	
Recipient[2]	
Recipient[3]	
Recipient[4]	
SMTP Server	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SMTP Port (default 25)	
Transport Layer Security	Gmail support STARTTLS at 25/587 port and TLS at 465 port.
SMTP User	
SMTP Password	
IP Address Reported by Mail	
Save	Save and Test Cancel

Sender(xxx@xxx.xxx)	Adresse Email de l'expediteur
Recipient[1](xxx@xxx.xxx)	Adresse Email du destinataire 1
Recipient[2]	Adresse Email du destinataire 2
Recipient[3]	Adresse Email du destinataire 3
Recipient[4]	Adresse Email du destinataire 4
SMTP Server	Serveur SMTP ex : smtp.orange.fr
SMTP Port (default 25)	Port du serveur SMTP (25 par défault)
Transport Layer Security	Protocole de sécurité du serveur SMTP
SMTP User	Nom d'utilisateur de l'expediteur
SMTP Password	Mot de passe de l'expediteur
IP Address Reported by	Envoie l'adresse IP dans l'Email.
Mail	

Configuration des alarmes Email

	Email Setting
Sender(xxx@xxx.xxx)	tenvis@tenvis.com
Recipient[1](xxx@xxx.xxx)	support@tenvis.com
Recipient[2]	
Recipient[3]	
Recipient[4]	
SMTP Server	smtp.gmail.com @gmail.com
SMTP Port (default 25)	587
Transport Layer Security	STARTTLS Gmail support STARTTLS at 25/587 port and TLS at 465 port.
SMTP User	tenvis@tenvis.com
SMTP Password	•••••
IP Address Reported by Mail	
Save	Save and Test Cancel

Voir avec votre Fournisseurs d'accès Internet pour la configuration. Vous pouvez aussi

utiliser les serveurs Yahoo, Gmail, Hotmail etc...

Quand la configuration est bonne la page test suivante apparait :



Retouner à la configuration des alarmes pour finir le réglage.

	Alarm Setting	
Motion Detection		
	ODisabled	
Sensitivity	Normal	
Alarm Type		
On-Screen Display		
Warning Tone		
Alarm Recording		
Email Alarm		
FTP Upload Folder		
Back to Preset	•	
Alarm Interval (sec)	15	
Schedule		
	OK Cancel	



- 1. Verifier vos paramètres réseaux basique en cas d'échec au test.
- 2. Il peut y avoir un petit délai entre la détection et l'alarme en fonction des conditions réseaux.
- 3. Selon les fournisseurs, vérifier vos spam.

Configuration FTP

FTP est un protocole de transmission de fichier. Vous pouvez configurer l'envoie d'images sur un serveur FTP. Vous n'avez donc plus besoin d'avoir un ordinateur allumé.

	FTP Setting
FTP Server	
FTP Port (default 21)	
FTP User	
FTP Password	
FTP Upload Folder	
	Save Save and Test Cancel

FTP Server	Adresse du serveur FTP	
FTP Port (default	Port du serveur FTP	
21)		
FTP User	Nom d'utilisateur FTP	
FTP Password	Mot de passe FTP	
FTP Upload Folder	Répertoire d'enregistrement sur le serveur FTP.	Laisser vide si pas de
	sous dossier sur le serveur.	

Configuration des alarmes FTP

	FTP Setting
570.0	
FTP Server	your.ttp.com
FTP Port (default 21)	21
FTP User	username
FTP Password	•••••
FTP Upload Folder	tenvis
	Save Save and Test Cancel

Appuyer sur Sauvegarder/ tester. Une fois la fenêtre succeed apparait la configuration est bonne.

🔊 Test Google Chrome
192.168.2.233:82/test_res.asp?test=ftp&chkid=112561
Succeed
close

Retourner à la configuration des alarmes pour finir le réglage et activer **FTP Upload Folder**.

	Alarm Setting
Motion Detection	
	Disabled IP Camera Build-in
Sensitivity	Normal
Alarm Type	
On-Screen Display	
Warning Tone	
Alarm Recording	
Email Alarm	
FTP Upload Folder	
Back to Preset	•
Alarm Interval (sec)	15
Schedule	
	OK Cancel

Enregistrement

Seulement valable sur Internet Explorer

	Recording Setting	
Recording Path	D:\	Browse
Alarm Recording Path	D:\	Browse
Note: The above setting is	s only available for the administrator.	

Recording Path	Dossier d'enregistrement
Alarm Recording Path	Dossier d'enregistrement des alarmes



S'assurer d'exécuter IE avec les droits administrateur. Clique droit et exécuter en tant qu'administrateur.

Configuration Multi Caméra

Multi	Camera Monitor Configuration
Device List in LAN	IP Camera(192 168 2 244:12054) 各版专用(192.168.2.214:82) DEMO-JPT3815W+(192.168.2.185:12053) Scan Add To Camera 2
Camera 2 Alias: IP Camera	
P Address: Port	192.168.2.244:12054
User Name: Password	admin : •••••• Delete
Camera 3 Alias:	
Camera 4 Alias:	
Camera 5 Alias:	
Camera 6 Alias:	
Camera 7 Alias:	
Comora 9 Alian	
camera o Allas:	
Camera 9 Alias:	
	Save Cancel

Device List in LAN	Liste des camera MJPEG trouver sur le reseau LAN
Alias:	Nom de la caméra
IP Address: Port	Adresse IP + port de la camera (ou DDNS)
User Name: Password	Nom d'utilisateur + mot de passe

Vous pouvez ajouter des cameras avec un nom de domaine DDNS

Camera 2 Alias:	TENVIS Camera				
IP Address: Port		aalm.tenvis.info			
User Name: Passwo	ord	admin	:	•••••	Delete

This configuration is only available for IE browser.

PARAMETRE SANS FIL

Pour Windows

Se référer au guide pas à pas. Vous pouvez configurer vos réglages sans fil depuis le IPCAMWIZZARD. Ou suivre la procédure ci dessous

POUR MAC (Marche aussi sur PC)

1. Cliquer sur Configuratin et sur Reseau /Wifi

Net	work
	IP Config
	WiFi
	DDNS

2. Cliquer sur Rescan et choisir son réseau Wifi puis appuyer sur Connect.

Station Site Survey					
	SSID	RSSI	Channel	Encryption	
\odot	ChinaNet-eYSd		11	WPA-PSK	
0	TENVIS02		6	WPA-PSK; WPA2-PSK	
0	TP-Tenvis	-11	11	WPA-PSK; WPA2-PSK	
Site survey page shows information of APs nearby. You may choose one of these APs connecting or adding it to profile.					
Dis	connected	Conne	ect	Rescan	

- 3. Remplir la page de configuration selon vos paramètres Wifi..
- 4. Si votre reseau sans fi lest ouvert cliquer sur Appliquer.

	Adding Wifi profile
Profile Name	TENVIS Office wifi 2
SSID	TENVIS02
Network Type	Infrastructure 💌
Security Policy	
Security Mode	OPEN -
Encryption Mode	NONE
Т	his is no any security. Are you sure to connect AP?
	Apply Cancel

5. Si votre reseau est proteger par un mot de passé (Wep ou WPA) choisissez le cryptage et rentrer votre mot de passe et cliquer sur Appliquer.

		Addir	ıg Wifi profile	
Profile Name		TENVIS Office wifi 2		
SSID		TENVIS	02	
Network Type		Infrastr	ucture 👻	
Security Policy				
Security Mode			SHARED -	
Wire Equivalenc	e Protection (W	/EP)		
WEP Key Leng	th		64 bit (10 hex digits / 5 ascii keys) 👻	
WEP Key Entry	Method		Hexadecimal -	
	WEP Key 1:		•••••	
	WEP Key 2 :			
WEP Keys	WEP Key 3 :			
	WEP Key 4 :			
Default Key			Key 1 🔻	
		Apply	Cancel	
		Add	ing Wifi profile	
Profile Name		TENV	'IS Office wifi 2	
SSID		TENV	1502	
Network Type		Infras	tructure 🔻	
Security Policy				

6. Choisir votre reseau dans les profiles (4 max) et appuyer sur Active.

Apply

TKIP

......

Station Profile(Up to 4)					
Profile		SSID	Channel	Authentication	
TENVIS Office wifi 2		TENVIS02	Auto	WPA2-PSK	
	Edit	Delete	Activa	ate	

WPA2-Personal 🔻

Cancel

AES

7. Si la connexion est réussie alors ce logo apparait : 🗹.

Security Mode

WPA Algorithms

Pass Phrase

WPA

Si la connexion est perdu alors ce logo apparait 🗹.

Visulisation depuis un navigateur Web

Pour Windows

First, please follow the IP camera wizard from step 1 to step 7. You can open the remote URL in step 7 to view the camera from Internet.

Congratulations! Your IP camera is configured successfully.				
LAN access URL:	http://192.168.2.233:82 Open	←		
Internet access UR	http://	←		
Mobile Phone URL:	http://3g.tenvis.info			

If it failed in step 6, please refer to attached list and forward the camera's port to the router manually.



1. If DDNS still appears failed, please update DDNS to 8.8.8.8 to have a try.

2. If DDNS shows succeed and you still can not view the camera through the Internet URL, please try the Internet access URL in another network since some routers do not support loop-back.

3. If there are two or more routers and two or more WAN, there should be multi-time port forwarding. Please contact your ISP or network administrator.

4. For 3G and 4G routers, please confirm with your ISP whether you are able to forward your camera to Internet. There is no possible for most 3G and 4G routers to get Internet access authority.

5. There is little possibility that your ISP might not be able to offer the Internet access authority. Please confirm this with your ISP.

For Mac

Double confirm whether your camera's DDNS setting succeed or not.

BACK		Built-in DDNS Configuration
System	Eanble DDNS	
Network	URL	http://
IP Config	Status	DDNS Update Successfu
WiFi		Save
DDNS		

If it appears failed, please refer to the IP address setting from Quick Start Guide and double check DDNS. Once DDNS succeed, please forward your camera's port manually by the help of attached list of port forwarding. Then you could view the camera by the DDNS from Internet.



1. If DDNS still appears failed, please update DDNS to 8.8.8.8 to have a try.

2. If DDNS shows succeed and you still can not view the camera through the Internet URL, please try the Internet access URL in another network since some routers do not support loop-back.

3. If there are two or more routers and two or more WAN, there should be multi-time port forwarding. Please contact your ISP or network administrator.

4. For 3G and 4G routers, please confirm with your ISP whether you are able to forward your camera to Internet. There is no possible for most 3G and 4G routers to get Internet access authority.

5. There is little possibility that your ISP might not be able to offer the Internet access authority. Please confirm this with your ISP.

Mobile Phone View

For LAN View

If your mobile phone's network is the same with your camera's, you can view the camera in the local network.

Please turn to Quick Start Guide for the detailed information.

For Internet View

It is able for you to view the camera from a different network which is usually other WI-FI network or 3G, 4G and other network.

Once you set the remote view successfully in your computer, then you can input the camera's the Internet Access URL in your mobile phone. Please turn to P11-P15 of Quick Start Guide for detailed software installation.