Guide de l'utilisateur

DATV-Express

Pour exécuter sous Windows OS

(Basé sur le logiciel Express_DVB _Transmitter v1.25LP11) projet 14



Table des matières

1.0	-	Introduction	
2.0	-	Installez logiciel Express_DVB_Transmitter	
2.1		Installez le pilote Windows pour carte matérielle DATV-Express	8
	2.1.1	Vous devez avoir des privilèges d'administrateur sur votre PC pour changer les pilotes.	8
	2.1.2	Avez-conseil matériel DATV-Express installé en tant que périphérique inconnu dans le Windows-CONTROL-PANNEAU	8
	2.1.3	Changement de Windows pour ne pas « télécharger des pilotes automatiquement »	9
	2.1.4	Démarrez ZADIG en mode libusb-win32	9
	2.1.5	Recommander l'édition nom du pilote de périphérique ZADIG à « DATV-Express »	9
2.2		Installez le pilote Windows pour cartes matérielles LimeSDR	dix
2.3		Installez le pilote Windows pour carte matérielle PLUTO	11
2.4		Installez le logiciel de Express_DVB_Transmitter sous Windows	
	2.4.1	Télécharger package Express_DVB_Transmitter Installer à partir DATV-Express.com	13
	2.4.2	Un « test de lancement » rapide du logiciel Télécharger Express_DVB_Transmitter	14
2,5		Mise à niveau du logiciel installé DATV-Express	15
3.0	- E	3ranchement du matériel DATV et test	
3.1		Voici ce que vous avez besoin	16
	3.1.1	Voici ce que vous devez brancher DATV carte-Express	16
	3.1.2	Voici ce que vous devez brancher soit du conseil d'administration LimeSDR	16
	3.1.3	Voici ce que vous devez brancher PLUTO carte	16
3.2		Premier test - la mise sous tension du conseil d'administration du modulateur par lui-même	18
	3.2.1	Premier test - la mise sous tension du conseil d'administration DATV-Express par lui-même	18
	3.2.2	Premier test - la mise sous tension l'une des planches LimeSDR par lui-même	18
	3.2.3	Premier test - la mise sous tension la carte PLUTO par lui-même	18
3.3		Deuxième essai - connecter carte matérielle et commencer Express_DVB_Trans SW	19
	3.3.1	Connectez carte matérielle DATV-Express et démarrer le Express_DVB_Trans SW	19
	3.3.2	Se connecter carte matérielle LimeSDR & start Express_DVB_Transmitter SW	21
	3.3.3	Se connecter carte matérielle PLUTO & start Express_DVB_Transmitter SW	22
3.4		Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo à la PC	23
	3.4.1	Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC avec le Conseil DATV-Express	23
	3.4.2	Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC avec LimeSDR	26
	3.4.3	Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC avec PLUTO	28
3.5		Quatrième essai - Transmettant DATV vidéo	29
4.0	-	Express_DVB_Transmitter GUI logiciel Guide de référence	
4.1		FICHIER Tab	31
	4.1.1	Ouvrir	31
	4.1.2	Sauvegarder	31
	4.1.3	Enregistrer sous	31
	4.1.4	Redémarrer	31
	4.1.5	Sortie	31
4.2		CAPTURE Tab	32
	4.2.1	Capture vidéo	. 32
	4.2.2	VIDEO - champ Nom du périphérique	33
	4.2.3	VIDEO - champ de lecture d'unité	33

4.2.4	VIDEO - entrelacée (case à cocher)	
4.2.5	VIDEO - bouton OK	
4.2.6	VIDEO - Bouton ANNULER	
4.2.7	L'AUDIO	
4.2.8	AUDIO - champ Nom du périphérique	
4.2.9	AUDIO - bouton OK	
4.2.10	AUDIO - bouton ANNULER	35
4.3 0	CODEC Tab	
4.3.1	CODEC - Paramètres vidéo	
4.3.2	VIDEO CODEC - Sélection des boutons radio	
4.3.3	VIDEO Bitrate - Affichage	
4.3.4	GOP (Group Of Pictures)	
4.3.5	B-Frames Nombre	
4.3.6	Performance	
4.3.7	VIDEO Bitrate tripoter - réglable sur	
4.3.8	Codec vidéo - bouton OK	
4.3.9	Codec vidéo - bouton Annuler	
4.3.10	CODEC - AUDIO Réglages	
4.3.11	AUDIO CODEC - Sélection des boutons radio	40
4.3.12	AUDIO Bitrate - Bouton Radio Sélection	40
4.3.13	Activer AUDIO - case à cocher	40
4.3.14	Audio Codec - bouton OK	40
4.3.15	Audio Codec - bouton Annuler	
4.4 s	SI TABLES Tab	41
4.4.1	PID vidéo	
4.4.2	PID Audio	
4.4.3	PID PCR	
4.4.4	PMT PID	42
4.4.5	ID RÉSEAU	
4.4.6	ID STREAM	
4.4.7	ID SERVICE	
4.4.8	Programme de terrain	
4.4.9	Valeurs PID typiques	
4.4.10	NOM DE PRESTATAIRE	
4.4.11	NOM DU SERVICE	
4.4.12	TITRE CAS	43
4.4.13	DUREE EVENT Minutes	43
4.4.14	TEXTE EVENT	43
4.4.15	SI Tables - bouton OK	
4.4.16	SI Tables - bouton Annuler	
4.5 0	DPTIONS Tab	
4.5.1	Format sur Air	
4.5.2	QI DC OFFSET L'étalonnage	
4.5.3	- BRUIT Outil	
4.6 MODL	JLATEUR Tab	
4.6.1 M	IODULATEUR - Paramètres communs Tab	

4.6.2	MODULATEUR - DVB-S Tab	50
4.6.3 N	IODULATEUR - DVB-S2 Tab	50
4.6.4 MOE	DULATEUR - DVB-T Tab	52
4.7	AIDE Tab	54
4.7.1	SUR	54
4.7.2	A propos - Bouton OK	54
4.8 Écran	principal	55
4.8.1	TRANSMETTRE QUEUE - Indicateur	55
4.8.2	Niveau TRANSMETTRE - Indicateur	55
4.8.3	EMISSION Niveau - CURSEUR	55
4.8.4	TS RECORD POUR LE FICHIER (cases à cocher)	56
4.8.5	SEULEMENT CARRIER (cases à cocher)	56
4.8.6	VIDEO IDENT (Checkbox)	56
4.8.7	Mode TX - Affichage	57
4.8.8	TX Constellation - affichage	57
4.8.9	TX FRÉQUENCE - Affichage	57
4.8.10 T	(TAUX DE SYMBOLE - Affichage	57
4.8.11 TX	FEC - Affichage	57
4.8.12 TX	BITRATE - Affichage	57
4.8.13	VIDEO BITRATE - Affichage	57
4.8.14	VIDEO CODEC - Affichage	57
4.8.15	AUDIO BITRATE - Affichage	57
4.8.16	PTT (bouton)	57
4.9	Voyants de la carte du matériel DATV-Express	
4.10 puc	e en option Si570 Symbol Rate	58
- services	publics utiles	59
5.1	DVBinspector pour les fichiers TS	
5.2	Lecture de fichiers TS	59
5.3	moniteur de performances du processeur	59
5.4	analyseurs Tutioune et MiniTiouner et MiniTiouner-Express	59
5.5	VMIX Basic Video Mixer	60
5.6	Portsdown Projet Conseil Modulator	62
- Conseil	DATV-Express pour les spécifications de Windows:	63
- Contact	3	68
7.1	Email	68
7.2 Site	Neb	68
7.3	Support produit	68

1.0 Introduction

Le projet DATV-Express a commencé par la création de la carte matérielle DATV-Express comme faible coût (USD300) excitateur de transmission à base SDR-ATV-numérique que la production pourrait environ 10 mW de RF en utilisant le protocole DVB-S avec encodage MPEG-2 et en créant le logiciel DVB-S DATV-express. Les premières implémentations de logiciels DATV-Express ont été principalement axées sur les distributions du système d'exploitation LINUX comme Ubuntu. Finalement, le logiciel compagnon DATV-Express appelé (Windows

Express_DVB_Transmitter) a été porté à la très populaire Windows 7, 8 et 10 du système d'exploitation. Non seulement ce logiciel pourrait être utilisé pour transmettre le format vidéo Définition TV standard (SDTV) connu sous le nom H.262 et H.264 aussi (HDTV) charge utile codée, haute efficacité de codage vidéo (HEVC) encodage H.265 et même réduit en bande passante DATV (RB-DATV) où la bande passante RF transmis peut entre 500 kHz et 100 kHz.

À partir de 2017, de nouveaux puissants produits commerciaux à base SDR de chaux et semi-conducteurs Analog Devices ont commencé à tester alpha. Egalement 27/09/2017 le projet DATV-Express épuisé tous les stocks de cartes de matériel excitateur DATV-Express. Le 28/11/2017 l'équipe du projet a déclaré un FIN DE LA VENTE

politique. La principale raison de construire non plus des conseils est que les nouveaux produits DATV sont devenus disponibles (Mars 2018) qui sont fondés sur les DTS, les deux Tx et Rx, et sont moins coûteux que DATV-Express. Bien que la carte matérielle DATV-Express n'est plus vendu, le logiciel DATV-Express, (actuellement v1.25LP11) a continué à se développer pour soutenir les nouveaux conseils de DTS à faible coût qui ont récemment mise sur le marché (grâce à l'effort de Charles G4GUO). Les cartes à base de DTS-matériel actuels qui sont pris en charge sont les suivants:

- 1. le matériel DATV-Express Tx seule carte (plus en production)
- 2. la LimeSDR-USB carte Tx / Rx de Lime Micro
- 3. le LimeSDR-mini carte Tx / Rx de Lime Micro
- 4. le conseil PLUTO-ADALM Tx / Rx de Analog Devices



Figure 1 - Schéma du logiciel v1.25LP11 Express_DVB_Transmitter avec

possibilités pour l'exécution d'une des quatre cartes de l'émetteur

L'équipe de projet DATV-Express apprécierait tout bon ou mauvais commentaires. Si possible s'il vous plaît utiliser le forum BATC ou d'un groupe yahoo soutien DATV-Express (voir la section 7.3 pour l'URL) afin que vos informations de test peuvent être partagées avec d'autres.

Ce Guide de l'utilisateur couvre l'utilisation du logiciel de Express_DVB_Transmitter pour conduire l'émetteur-Express DATV Conseil dans les deux environnement Windows 32 bits ou 64 bits sur les ordinateurs de bureau et portables basés sur Intel, comme le montre Figure 1 et Figure 2. Pour la préparation du protocole DVB-S, le PC Windows capture le flux d'entrée audio / vidéo, utilise CODEC logiciel basé sur l'encodage, prépare le flux de transport (TS) et gère l'interface graphique. Le conseil d'administration du matériel FPGA fait la plupart du travail pour le traitement du protocole DVB-S, en ajoutant les calculs Forward Error Correction (FEC). La carte matérielle DATV-Express façonne également les flux de données de QI et module en utilisant un modèle Analog Devices ADRF6755 puce IQ-modulateur.

Lors de l'exécution du protocole DVB-S2, le FPGA sur la carte DATV-Express est trop petit pour coder le protocole DVB-S2. La même restriction FPGA est vrai pour le protocole DVB-T. Par conséquent, à la fois le DVB-S2 et DVB-T protocoles doivent être codés sur l'ordinateur Windows (comme le montre Figure 2). Tous les protocoles doivent me codé sur l'ordinateur Windows pour les deux cartes matérielles LimeSDR et PLUTO comme le montre Figure 1.





PC Windows.

En prime, le matériel de bord DATV-Express peut être utilisé comme carte de modulateur du logiciel Project BATC Portsdown. Le BATC Portsdown projet utilise un logiciel de RpiDATV étendu de F5OEO en cours d'exécution sur un ordinateur Raspberry Pi-3 et peut être commandé directement à partir d'un écran tactile LCD de 3,5 pouces ou 7 pouces. Voir Figure 3. Ce Guide de l'utilisateur NE FAIT PAS couvrir les détails de fonctionnement pour le Portsdown-RpiDATV / RPI-3 / DATV-Express set-up. Voir le Forum BATC pour un Guide de l'utilisateur du projet Portsdown.



Figure 3 - Schéma de configuration typique Portsdown-RpiDATV / RPI-3 / DATV-Express pour DVB-S.

Portsdown framboise-Pi3 utilise maintenant la version extensible Raspbian comme OS.

Section 2.0 du présent Guide de l'utilisateur fournit une aide pour installer le logiciel d'application Express_DVB_Transmitter à l'aide du système d'exploitation de Windows. Section 3.0 guides d'effectuer des tests de base pour confirmer que votre installation fonctionne correctement. Section 4.0 est un guide de référence pour les différents paramètres à l'intérieur le logiciel Express_DVB_Transmitter qui peut être modifié par l'utilisateur via l'interface du logiciel de l'utilisateur.

2.0 - Installer le paquet logiciel Express_DVB_Transmitter

Le logiciel Express_DVB_Transmitter nécessite un bureau Windows / ordinateur portable et la carte de modulateur de matériel pour effectuer tout le traitement DVB-S. Étant donné que le logiciel Express_DVB_Transmitter prend désormais en charge d'autres cartes de modulateur (voir Figure 1), différents pilotes doivent être installés pour chaque type de carte de modulateur de matériel. Le PC Windows capture la vidéo et l'audio, puis envoyer le traitement de flux de transport (TS) flux de données à la carte modulateur de matériel via une connexion USB2. Le FPGA sur la carte du matériel fait tout le protocole DVB-S encodage. Voir Figure 1

(Page précédente) pour un schéma de principe d'un émetteur typique DATV-Express mis en place pour le protocole DVB-S (représenté configuré de façon à transmettre sur 1,2 GHz).

À l'heure actuelle, le logiciel ne fonctionne que Express_DVB_Transmitter v1.25LP11 Vista, Win7, Win8 ou Win10 du système d'exploitation (OS). (NOTE - désolé, mais Windows XP ne contient pas la fonctionnalité requise par le logiciel Express_DVB_Transmitter.) Tout d'abord, vous devez installer le pilote Windows pour la carte de modulateur de matériel. En second lieu, vous devez installer le logiciel réel Express_DVB_Transmitter.

Le logiciel Express_DVB_Transmitter peut maintenant exécuter quatre conseils excitateur DATV utilisant le DVB-S ou DVB-S2 et DVB-T DATV protocoles dans un environnement Windows OS:

- 1) la carte de matériel DATV-Express
- 2), la chambre LimeSDR-USB (plus grande)
- 3), la chambre LimeSDR-mini
- 4), la chambre PLUTO

L'installation des pilotes est couvert dans les quatre sections suivantes

2.1 Installez le pilote Windows pour carte matérielle DATV-Express

Il y a un programme appelé Zadig http://zadig.akeo.ie/ ce qui facilite le chargement des pilotes Windows facile.

(ATTENTION: Lors du téléchargement de l'outil à partir du site Zadig Web, veillez à utiliser le bouton de téléchargement correct Une sélection incorrecte entraînera de nombreux programmes indésirables à installer.!)

NOTE - Si vous avez déjà le logiciel appelé DatvExpressServerApp installé sur votre machine, le pilote de matériel Windows DATV-Express nécessaires pour Express_DVB-S / -S2_Transmitter a déjà été installé et il n'y aura plus rien à faire pour le pilote Windows HW.

2.1.1 Vous devez avoir des privilèges d'administrateur sur votre PC pour changer les pilotes.

2.1.2 Avez-conseil matériel DATV-Express installé comme périphérique inconnu dans le WindowsCONTROL-PANEL

- ouvrir le mode DEVICE MANAGER du panneau de configuration Windows.
- Fixez la carte DATV-Express mis sous tension dans le port USB2 de machine Windows
- NE COURS PAS l'assistant d'inf exe pour libusb0
 - **** (Est-ce que NE PAS montrer le périphérique USB correct, mais ... JUSTE ABANDON)
- Lorsque vous insérez le câble USB au Conseil à partir de Windows ... vous verrez « matériel inconnu souhaitez-vous trouver le pilote
- » dire NON
- ***Si vous n'êtes pas autorisé à abandonner sur Windows recherche sur Internet, voir la section 2.1.3
- Si vous êtes autorisé à dire NON ensuite aller à
 - PANNEAU DE COMMANDE -> DRIVER DISPOSITIF -> AUTRES DISPOSITIFS -> DISPOSITIF INCONNU



Figure 4 - Avant d'utiliser ZADIG, Panneau de connexion du matériel se traduira par « Périphérique inconnu »

pilote apparaissant dans Gestionnaire de périphériques

2.1.3 Changement Windows NOT « télécharger des pilotes automatiquement »

Si vous avez eu des problèmes avec Windows OS en insistant sur la recherche automatiquement un pilote sur Internet sans vous donner l'occasion de ABORT sur cette action (peut-être un artefact de l'ancien Win7), puis suivez les étapes ci-dessous.

- Sur le PC Windows, allez sur Périphériques et imprimantes de START.
- Clic droit sur l'icône qui représente l'ordinateur dans le volet suivant.
- Gauche Cliquez sur Paramètres d'installation de l'appareil dans le menu.
- Une fenêtre « Voulez-vous Windows pour télécharger le logiciel pilote et icônes réalistes pour vos appareils? » La valeur par défaut est « Oui, faire automatiquement », Cliquez sur le bouton à côté de « Non, Laisse-moi choisir ce qu'il faut faire ».
- · Cliquez sur le bouton: " Ne jamais installer le logiciel pilote de Windows Update ».
- Cliquer sur " Sauvegarder les modifications » Et il sortira. Revenez ensuite et répéter à nouveau la section 2.1.2

2.1.4 Démarrage ZADIG en mode libusb-win32

Ensuite, la mise en service et il Zadig alors remplir ID USB automatiquement et installer les pilotes comme « Périphérique inconnu # 1 »

idig.akeo.ie/	There are the	👻 🖸 🔝 Zadig - USB driver ins	stallati ×
4 devices four	d.	Zad	in v2.0.0.149
Zadig is a ' ibusb-win?	Device Options Help		
t can be es	Unknown Device #1		• Edt
• you v • you v • you v	Driver (NONE) USB ID 0484 8613	ibusb-win32 (v1.2.6.0)	More Information WinUS8 (Ibusb) Ibusb-win32
lote: "libu: <u>busbK</u> .	WCID ² X	Install Driver	lbusbK WinUSB (Microsoft) Of
	No new version of Zadig was found	d	Zadig 2.1.2,677

Figure 5 - outil ZADIG installera un nouveau pilote nommé « Périphérique inconnu # 1 »

- 2.1.5 Recommander l'édition nom du pilote de périphérique ZADIG à « DATV-Express »
 - après avoir terminé les étapes de la Section 2.2.4, rester à ZADIG
 - double-cliquez sur UNKNOWN DEVICE
 - utilisez le bouton EDIT dans l'écran ZADIG (à côté du nom actuel du pilote de périphérique) et changer le nom du pilote pour « DATV-Express »
 - cliquez sur UPDATE DRIVER

evice	Options Help			
þatv-E	xpress			V Edit
Driver	libusb0 (v1.2.6.0)	-	libusb-win32 (v1.2.6.0)	More Information WinUSB (libusb)
USB ID	0484 8613		Reinstall Driver	libusb-win32 libusbK Wini ISB (Microsoft)

Figure 6 - Utilisez la fonction ZADIG EDIT pour renommer le nom du pilote de périphérique

Retour à l'onglet Panneau de configuration pour pilotes de périphériques et vérifiez que le pilote renommé est maintenant appelé DATV-Express comme représenté sur la Figure 7.

Device Manager	×
File Action View Help	
4 🐳 Ken-Dell-T1500	-
D-I Computer	
Disk drives	
Display adapters	
DVD/CD-ROM drives	
Image: Human Interface Devices	
Description of the second s	
IEEE 1394 Bus host controllers	
Keyboards	-
LibUSB-Win32 Devices	-
Datv-Express	
Mice and other pointing devices	
D-4 Modems	
Monitors	
Network adapters	
Ports (COM & LPT)	
Processors	
Smart card readers	
Sound, video and game controllers	
	-

Figure 7 - Gestionnaire de périphériques montre une installation réussie du pilote ZADIG.

- Pour plus d'informations, consultez la page Web et des instructions Zadig.

2.2 Installation du pilote Windows pour cartes matérielles LimeSDR

Si vous installez le logiciel pour une carte LimeSDR-USB (ou mini), puis:

Connectez le LimeSDR-mini à un port USB (utilisation du port USB-3) sur Windows PC qui est connecté à Internet.

Ne commencez pas à la logiciel Windows Express_DVB_Transmitter, encore. Plug-in LimeSDR-mini au port USB et attendez quelques minutes pour le LimeSDR pour trouver les pilotes sur Internet et installer automatiquement. Si le pilote a été installé automatiquement, la LED sur LimeSDR-mini commence à clignoter

entre rouge et jaune. En cas de succès, vous devriez voir un appareil appelé « FTDI FT601 dispositif de pont USB 3.0 » dans le Gestionnaire de périphériques Windows sous les contrôleurs USB (voir Figure 08).



Figure 8 - Gestionnaire de périphériques Win10 montre une installation réussie du conducteur LimeSDR-Mini.

Notez que plus tard dans la section 2.4, vous devrez peut-être installer encore Microsoft redistribuable Visual C ++ (32bits) si les revendications de " dll manquants » apparaissent lors du démarrage du logiciel Windows Express_DVB_Transmitter.

2.3 Installation du pilote Windows pour carte matérielle PLUTO

Si vous installez le logiciel pour une carte ADALM-PLUTO, puis:

Avant d'exécuter le logiciel de Express_DVB_Transmitter vous devrez effectuer les étapes suivantes

(1) Installez les pilotes Windows pour le ADALM-PLUTO qui sont ici https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/drivers/windows

(2) étendre la gamme de fréquences de la ADALM-PLUTO. Notes sur la façon de le faire sont ici https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing

(3) Branchez le PlutoSDR au port USB et attendez quelques minutes pour le PlutoSDR pour trouver les pilotes sur Internet et installer automatiquement. Si le pilote est automatiquement installé, la LED READY LIME s'allume en bleu stable et la LED1 commencera alors à clignoter en bleu. En cas de succès, vous devriez également voir un appareil appelé « PutoSDR console série (COM3) » dans le Gestionnaire de périphériques Windows sous PORTS (COM et LPT) (voir Figure 09)



Figure 9 - Gestionnaire de périphériques Win10 montre une installation réussie du pilote ADALM-PLUTO.

Notez que plus tard dans la section 2.4, vous devrez peut-être installer encore Microsoft redistribuable Visual C ++ (32bits) si les revendications de " dll manquants » apparaissent lors du démarrage du logiciel Windows Express_DVB_Transmitter. Installer 2015 redistribuable (version 32 bits) du VC pour résoudre le problème « manque dll » de https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=48145

2.4 Installez le logiciel de Express_DVB_Transmitter sous Windows

Le logiciel nécessaire pour installer l'application sur Windows Express_DVB_Transmitter se trouve dans un fichier d'installation de package facile touse qui a été préparé par le Inno Set-up utilitaire.

2.4.1 Télécharger Express_DVB_Transmitter package de DATV-Express.com

« Inno Setup » est le nom d'un utilitaire qui permet d'installer le package d'application logicielle Express_DVB_Transmitter sur Windows. Le package d'installation Express_DVB _Transmitter a déjà utilisé Inno Set-up pour cacher une grande partie de la complexité fastidieuse pour l'installation du logiciel sur le système d'exploitation Windows.

- télécharger le Windows_setup_datv_express_dvb-s_transmitter_v1.25LP11.zip fichier zip de la <u>www.DATV-Express.com</u> site sur la TÉLÉCHARGEMENTS page.
- Assurez-vous de lire la NOTES .TXT fichier pour ce logiciel, également sur la TÉLÉCHARGEMENTS page.
- Enregistrez le fichier zip dans le répertoire que vous le souhaitez sur votre PC Windows.
- Ouvrez le fichier ZIP et si on leur donne un choix ... enregistrer le contenu dans un dossier appelé Express-DVBS_Transmitter

NOTE 1 - Vous NE PAS besoin d'exécuter cette configuration comme ADMIN NOTE 2 - Vous NE PAS besoin d'un accès Internet lors de l'installation

Exécutez le fichier d'installation de SETUP.EXE et lui permettre d'installer à l'emplacement par défaut ... dans le répertoire ROOT.

NOTE 3 - Je trouve commode de laisser SETUP créer une icône « raccourci » sur la DESKTOP

 Lorsque SETUP.EXE est terminée, le répertoire racine de Windows devrait ressembler Figure 10 avec un dossier ROOT-répertoire appelé DatvExpress contenant le dossier du logiciel qui est nommé Express-DVB-S_Transmitter.



Figure 10 - devrait être autorisé SET UP.EXE par défaut à l'installation du logiciel dans un répertoire appelé

DatvExpress (voir flèche gauche)

 Le nouveau fichier EXE pour le logiciel Express_DVB_Transmitter est le fichier nommé « DatvExpressTransmitter.exe » (voir flèche droite dans Figure 10).

2.4.2 Un « test de lancement » rapide Télécharger le logiciel de Express_DVB_Transmitter

Vous devriez maintenant avoir une icône « raccourci » appelé express DVB montrant sur le système d'exploitation Windows Desktop. Nous allons maintenant l'étape si un lancement rapide du logiciel Express_DVB_Transmitter pour vous assurer que tout semble fonctionneravant vous plus mis en place et le contrôle dans la section 3.0



Figure 11 - L'icône de l'application Express_DVB_Transmitter doit apparaître sur le bureau

- Fixez l'appareil photo que vous prévoyez d'utiliser le port USB de l'ordinateur Windows.
- Vous devez également joindre l'entrée audio (si différente de la caméra) au port USB de l'ordinateur.
- Fixez la carte du matériel DATV-Express à un port USB de l'ordinateur.
- NE PAS mettre sous tension la carte de matériel DATV-Express, encore. (Pas d'amplificateurs RF sont nécessaires à ce stade.)
- Double-cliquez sur l'icône de bureau haut. L'écran principal du logiciel Express_DVB_Transmitter devrait ouvrir dans le DUMMY MODE comme indiqué dans Figure 12. Le bouton PTT reste grisé jusqu'à ce que la carte à mise sous tension et enregistré dans la section 3.0).



Figure 12 - L'écran initial principal, vous devriez voir après installation est exécuté et quand v1.25LP11 est en cours d'exécution dans le DUMMY MODE.

2.5 Mise à niveau du logiciel installé DATV-Express

De temps en temps, vous pouvez mettre à jour votre fichier logiciel Express_DVB_Transmitter pour commencer à utiliser une nouvelle fonctionnalité libérée ou bug-fix. Lorsque les fichiers de mise à jour d'installation les plus récentes sont disponibles, ces mises à jour peuvent être téléchargées à partir du TÉLÉCHARGEMENTS zone sur le site Web DATV-Express (voir Section 7.2)

- Il est pas nécessaire pour le PC Windows pour fournir un accès Wi-Fi ou Ethernet à l'Internet lors de l'installation de mise à niveau après le fichier .ZIP de mise à niveau a été téléchargé sur l'ordinateur cible.
- Simple exécutez le fichier script d'installation (setup.exe) à nouveau. Il remplacera les anciens fichiers.

3.0 - Hook-le matériel DATV et test

3.1 Voici ce que vous avez besoin

Parce que le logiciel v1.25LP11 prend en charge plus d'un type de carte de modulateur, cette section est divisée en trois sections à détail trois fabricants de cartes différentes.

3.1.1 Voici ce que vous devez brancher DATV carte-Express

Une liste des articles minimum que vous devez avoir votre premier test du logiciel DATV-Express et le conseil

- Une version E (ou version ultérieure) excitateur DATV-Express carte matérielle
- Un PC avec le système d'exploitation Windows approprié installé (tel qu'il est utilisé dans la section 2.2).
- Une alimentation 12V DC pour exécuter le DATV-Express. En soi, la carte DATV-Express fonctionnera environ 2 Watts (la plupart du temps de la puissance de repos dans la puce modulateur U4).
- Un câble d'alimentation de 12 V avec un connecteur de contact central de 2,54 mm à une extrémité attachée à J3 sur la carte de matériel.
- Investir dans l'achat d'un câble USB2 flambant neuf avec un connecteur « type A » pour PC-end, et un connecteur « type B » pour le connecteur J1 sur la carte du matériel.
- · Une caméra web avec interface USB (modèle Logitech C920 unités fonctionnent bien).
- Ou une caméra vidéo PAL ou NTSC avec un dongle vidéo capture appropriée comme (EZ-bouchon)
- · câble de type RCA pour connecter l'appareil à l'Hauppauge ou autre unité de capture vidéo.
- Un récepteur / analyseur pour le protocole DVB-S comme carte MiniTiouner avec le logiciel MiniTioune, ou un Set-TopBox (STB) connecté à une forme d'affichage (un poste de télévision ou un ordinateur).
- En option, vous pouvez utiliser un analyseur de spectre, si vous avez accès à un.
- [NOTE éventuellement j'utiliser un appareil à micro-ondes « coupleur directionnel » (pas cher sur e-Bay) pour diviser la sortie de l'excitateur signaux RF à la fois à l'analyseur de spectre (l'échantillon de signal vers l'avant) et à l'antenne de l'émetteur.
- Un petit morceau de fil métallique plié pour agir comme un quart d'onde antenne verticale à la fois la carte d'excitateur DATV-Express et une deuxième antenne pour la DATV STB ou autonome récepteur DATV.
- Amplificateurs RF sont facultatifs, mais ne sont pas nécessaires pour votre commande à ce stade si le conseil et les logiciels fonctionnent comme prévu.

3.1.2 Voici ce que vous devez brancher l'une des cartes LimeSDR

- Un PC avec le système d'exploitation Windows approprié installé (tel qu'il est utilisé dans la section 2.2).
- Pas d'alimentation externe (12V DC, etc) est nécessaire. La puissance est obtenue à partir du port USB de PCB.
- Investir dans l'achat d'un tout nouveau câble USB-3 avec un connecteur « type A » pour PC-end, et un connecteur « type B » pour le connecteur de la carte du matériel LimeSDR.
- · Une caméra web avec interface USB (modèle Logitech C920 unités fonctionnent bien).
- Un récepteur / analyseur pour le protocole DVB-S comme carte MiniTiouner avec le logiciel MiniTioune, ou un Set-Top-Box (STB) connecté à une certaine forme d'affichage (un téléviseur ou un ordinateur).
- En option, vous pouvez utiliser un analyseur de spectre, si vous avez accès à un.
- [NOTE éventuellement j'utiliser un appareil à micro-ondes « coupleur directionnel » (pas cher sur e-Bay) pour diviser la sortie de l'excitateur signaux RF à la fois à l'analyseur de spectre (l'échantillon de signal vers l'avant) et à l'antenne de l'émetteur.
- d'agir comme un quart d'onde antenne verticale pour les deux LimeSDR-USB ou LimeSDR-mini carte d'excitateur et une deuxième antenne pour la DATV STB ou autonome récepteur DATV Un petit morceau de fil plié.
- Amplificateurs RF sont facultatifs, mais ne sont pas nécessaires pour votre commande à ce stade si le conseil et les logiciels fonctionnent comme prévu.

3.1.3 Voici ce que vous devez brancher bord PLUTO

•

- Un PC avec le système d'exploitation Windows approprié installé (tel qu'il est utilisé dans la section 2.2).
- Pas d'alimentation externe (12V DC, etc) est nécessaire. La puissance est obtenue à partir du port USB de PCB.

- Investir dans l'achat d'un câble USB2 flambant neuf avec un connecteur « type A » pour PC-end, et avec un connecteur « MicroUSB » pour la carte matérielle.
- Une caméra web avec interface USB (modèle Logitech C920 unités fonctionnent bien).
- Un récepteur / analyseur pour le protocole DVB-S comme carte MiniTiouner avec le logiciel MiniTioune,
 - ou un Set-Top-Box (STB) connecté à une certaine forme d'affichage (un téléviseur ou un ordinateur).
- En option, vous pouvez utiliser un analyseur de spectre, si vous avez accès à un.
- [NOTE éventuellement j'utiliser un appareil à micro-ondes « coupleur directionnel » (pas cher sur e-Bay) pour diviser la sortie de l'excitateur signaux RF à la fois à l'analyseur de spectre (l'échantillon de signal vers l'avant) et à l'antenne de l'émetteur.
- Un petit morceau de fil métallique plié pour agir comme un quart d'onde antenne verticale à la fois la carte d'excitateur PLUTO et une deuxième antenne pour la DATV STB ou autonome récepteur DATV.
- Amplificateurs RF sont facultatifs, mais ne sont pas nécessaires pour votre commande à ce stade si le conseil et les logiciels fonctionnent comme prévu.

3.2 premier test - la mise sous tension du conseil d'administration du modulateur par lui-même

3.2.1 Premier essai - la mise sous tension du conseil d'administration DATV-Express par lui-même

- IMPORTANT NOTE S'il vous plaît prendre des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques se décharge au conseil d'administration. Une précaution
 minimale devrait être d'abord toucher le châssis d'alimentation 12V DC ou la partie supérieure du connecteur SMA, J2, avant de manipuler la carte. Composants sur
 une carte DATV-Express exposées sont sensibles aux ESD dégâts en cas de manipulation correctement.
- NOTE ne connectez pas le câble USB2 à la carte DATV-Express à ce stade de l'essai.
- Branchez le câble d'alimentation 12 V à J3 sur la carte DATV-Express
- Augmentez la puissance de l'alimentation
- Si la LED 4 lumières (5,5 V à bord d'alimentation DC-DC) à proximité du trou de montage supérieur droit, alors le test est réussi
- Aucun autre LED sur la carte du matériel doivent activer lors de ce test (voir la section 4.13 pour les emplacements).
- On notera que la LED 1, 2, 3, et 5 lueur normalement très faiblement. Elles sont DE si elles ne sont pas aussi brillant que LED 4.
- Mise hors tension de l'alimentation.

3.2.2 Premier essai - la mise sous tension l'une des planches LimeSDR par lui-même

- IMPORTANT NOTE S'il vous plaît prendre des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques se décharge au conseil d'administration. Une précaution
 minimale devrait être d'abord toucher le haut du connecteur SMA RF, avant de manipuler la carte. Les composants sur une carte LimeSDR exposée sont sensibles aux
 ESD dégâts en cas de manipulation correctement.
- Éteignez l'ordinateur
- Maintenant, branchez le connecteur USB-3 sur le PC et le LimeSDR.
- Maintenant, la mise sous tension du PC.
- NOTE En règle générale, PC et systèmes d'exploitation prennent quelques minutes pour bien le démarrage. Sois patient.
- Lorsque votre système d'exploitation est entièrement opérationnel, la LED sur la carte LimeSDR devrait clignoter ROUGE / JAUNE.
- · Si le voyant sur la carte LimeSDR clignote en rouge / jaune ,, alors ce test est réussi.
- NOTE Ne pas démarrer le logiciel Express_DVB_Transmitter (v1.25LP11) à ce stade des essais
- Passons maintenant à la section 3.3.

3.2.3 Premier essai - la mise sous tension la carte PLUTO par lui-même

- IMPORTANT NOTE S'il vous plaît prendre des précautions adéquates contre les décharges électrostatiques se décharge au conseil d'administration. Une précaution minimale devrait être d'abord toucher la coque extérieure du connecteur SMA RF, avant de manipuler la carte PLUTO.
- Éteignez l'ordinateur
- Maintenant, fixez le USB-3 ou un court câble USB-2 au connecteur du PC et le LimeSDR.
- Maintenant, la mise sous tension du PC.
- NOTE En règle générale, PC et systèmes d'exploitation prennent quelques minutes pour bien le démarrage. Sois patient.
- Lorsque votre système d'exploitation est entièrement en cours d'exécution, le LED1 sur la carte PLUTO-ADLM doit être clignote en bleu et la LED READY doit être constante sur ..
- Si le LED1 sur la carte PLUTO clignote en bleu ,, alors ce test est réussi.
- NOTE Ne pas démarrer le logiciel Express_DVB_Transmitter (v1.25LP11) à ce stade des essais
- Maintenant, allez à la section 3.3.

3.3 Deuxième essai - se connecter carte matérielle et commencer Express_DVB_Trans SW

3.3.1 Connectez carte matérielle DATV-Express et démarrer le Express_DVB_Trans SW

- Débranchez le câble USB de la carte matérielle à ce point
- Mise hors tension de l'alimentation 12V pour la carte de matériel DATV-Express.
- Branchez le câble USB2 entre le PC et J1 sur la carte du matériel DATV-Express.
- Mettez l'ordinateur sous Windows
- · Après le démarrage de PC, allumez l'alimentation 12V pour la carte DATV-Express
- LED seulement 4 devrait allumer (5,5 V à bord alimentation en courant continu en courant continu)
- Démarrez le logiciel Express_DVB_Transmitter en double-cliquant sur l'icône de bureau Express_DVB_Transmitter.
- Si un message d'erreur indiquant « PLUTO not found 1005 » comme le montre Figure 13, puis:

Configuration Error	×
ADALM-PLUTO or FMCOMMS Not	found -1005
	ОК
ixpress DVB Transmitt	



les paramètres ne sont pas correctes

Le message Figure 13 de « Aucun matériel PLUTO trouvé » est généralement indiquant que les paramètres du MODULATEUR-commun sont définies au mauvais fabricant du conseil. le FIGURE 14 montre que vous pouvez choisir parmi quatre différents types de cartes de modulateur de matériel. Si vous essayez de tester une carte matérielle DATV-Express, puis les conseils DATV-Express doivent être sélectionnés dans l'onglet MODULATEUR-COMMON. Corriger le paramètre pour sélectionner le matériel DATV-Express et enregistrer les paramètres dans l'onglet Fichier.

Express Settings	×
Tx Frequency	129000000
Tx Symbol Rate	2200000
Tx Level	40
TxMode	● DVB-S C DVB-S2 C DVB-T
PTT Port	□ PortA □ PortB □ PortC □ PortD
SDR HW	€ EXPRESS C LIME C PLUTO C FMCOMMS
SDR IP	192 . 168 . 2 . 1
Apply	OK Cancel

Figure 14 - Onglet MODULATEUR-COMMON réglage nécessaire pour les tests

une carte de matériel DATV-Express.

Après avoir corrigé les paramètres dans l'onglet MODULATEUR-COMMON et de les enregistrer dans l'onglet Fichier, puis redémarrez le programme V1.25LP11.

Il est alors normal pour un message d'erreur indiquant un « non valide périphérique de capture vidéo » comme le montre Figure 15 apparaître.



Figure 15 - Un message d'erreur apparaît parce que la caméra (vidéo-source)

ne soit pas connecté ou sélectionné

- Dire D'accord au message d'erreur.
- Maintenant, la fenêtre d'affichage principal utilisateur sur le PC Windows doit apparaître dans un mode DEMO comme photo dans Figure 16.

Ó	DATV-Exp	ress - da	atvexpress		_		×
File	Capture	Codec	SI Tables	Options	Modu	lator	Help
☐ TS Record ☐ Carrier Only					Tx Qu Tx Le	ueue 0 vel 10	%
Video Ident			Tx Mode Tx Constella Tx Frequenc Tx Symbolra Tx FEC Tx Bitrate	DVB-S otion QPSK cy 1.2490 ate 4.000 2/3 5.333	GHz MSps MBps		Tx Level
:	STANDBY		Video Bitrato Video Codeo	e 3.853 c H.262	мврѕ		-
	PTT	- F	Audio nurat	s g	KBas	/e	d ou

Figure 16 - La fenêtre principale confirme que le logiciel fonctionne en mode DEMO avec le bouton PTT « grisés »

Si tu vois Figure 16 OK, vous avez terminé ces étapes avec succès. Passez à la section 3.4.1

3.3.2 Connect LimeSDR carte matérielle et commencer Express_DVB_Transmitter SW

- Assurez-vous que le PC est mis hors tension à ce point
- Branchez le câble USB-3 entre le PC et J1 sur la carte du matériel LimeSDR.
- Mettez l'ordinateur sous Windows
- Attendez que le démarrage du système d'exploitation PC complètement
- Démarrez le logiciel en double-cliquant sur l'icône de bureau Express_DVB_Transmitter.
- Si un message d'erreur indiquant « matériel DATV-Express not found 1005 » ou « matériel PLUTO introuvable » apparaît semblable à celle indiquée dans Figure 17, puis: Le message Figure 17 de « Non « matériel DATV-Express introuvable » erreur indique généralement que les paramètres dans l'onglet MODULATEUR-commun sont définies au mauvais fabricant du conseil. le FIGURE 18

montre que vous pouvez choisir parmi quatre différents types de cartes de modulateur de matériel. Si vous essayez de tester une carte matérielle LimeSDR, le conseil d'administration LimeSDR doit d'abord être sélectionné dans l'onglet MODULATEUR-COMMON. Corriger le réglage du matériel LimeSDR et enregistrer les paramètres dans l'onglet Fichier.



Figure 17 - Un message d'erreur indiquant « matériel DATV-Express introuvable » ou la mention « Aucun matériel PLUTO trouvé », signifie généralement que le MODULATEUR-COMMUNE

Express Settings		×
Tx Frequency	1290000000	
Tx Symbol Rate	2200000	
Tx Level	40	
TxMode	OVB-S C DVB-S2 C DVE-T	
PTT Port	Port A Port B Port C Port D	
SDR HW	CEXPRESS CIME CPLUTO CEMCOMMS	
SDR IP	192 . 168 . 2	
1		-
Apply	OK Cancel	

les paramètres ne sont pas correctes pour LimeSDR

Figure 18 - Capture d'écran de l'onglet MODULATEUR-COMMON configuré pour utiliser le LimeSDR-USB (la carte plus grande) ou LimeSDR-mini dans le logiciel v1.25LP11.

Après avoir corrigé les paramètres dans l'onglet MODULATEUR-COMMON et de les enregistrer dans l'onglet Fichier, puis redémarrez le programme V1.25LP11.

Il est alors ORDINAIRE pour un message d'erreur indiquant un « non valide périphérique de capture vidéo » comme indiqué retour dans Figure 15 apparaître.

- Dites OK à ce message d'erreur.
- Maintenant, la fenêtre d'affichage principal utilisateur sur le PC Windows doit apparaître dans un mode DEMO (parce que les sélections vidéo / audio n'ont pas été correctement fait, encore) comme photo dans Figure 19. Le bouton PTT sur l'écran principal est calmaient « grisés » et ne peut pas être encore activé.
- Si tu vois Figure 19 OK, vous avez terminé ces étapes avec succès. Passez à la section 3.4.2.

👮 DATV-Express - d	atvexpress	3	- 0	×
File Capture Codec	SI Tables	Options	Modulato	or Help
TS Record			Tx Queue Tx Level	e 0% 10
└ Video Ident	Tx Mode	DVB-S		Tx Level
	Tx Frequency	1.2490	GHz	
	Tx FEC	2/3	MBnc	
	Video Bitrate	3.853	MBps	
STANDBY	Video Codec	H.262	KBns	
		s gi	raye	ea ou

Figure 19 - La fenêtre principale confirme que le logiciel fonctionne en mode DEMO avec le bouton PTT « grisés » (parce que les sélections vidéo / audio n'ont pas été fait)

3.3.3 Connect carte matérielle PLUTO & start Express_DVB_Transmitter SW

(Cette section est encore en construction)

3.4 Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC

3.4.1 Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC avec le Conseil DATV-Express

- Commencez par la sortie du logiciel Express_DVB_Transmitter, puis la mise hors tension de la carte d'alimentation 12V
- Connectez l'appareil photo capture vidéo au PC par un connecteur USB utilisé
- · Vous devez également joindre l'entrée audio (si différente de la caméra) au port USB de l'ordinateur.
- Fixez la carte du matériel DATV-Express à un port USB de l'ordinateur.
- Maintenant, la mise sous tension de la carte matérielle. (Pas d'amplificateurs RF sont nécessaires à ce stade.)
- Démarrez le fichier d'application logicielle Express_DVB_Transmitter en double-cliquant sur l'icône de bureau.
- lumières LED 3, 4, 5 sur la carte du matériel doivent être allumésavec le deuxième du bas clignote, LED2.
- D'abord, nous devons configurer une entrée vidéo valide et une entrée audio valide ... avant que le logiciel va vraiment fonctionner.
- Sélectionnez l'onglet CAPTURE sur l'écran principal qui est représenté sur la figure 23
- Maintenant, sélectionnez VIDEO
- · Les paramètres de capture vidéo écran, comme indiqué dans Figure 20 devraient apparaître.

Video Capture	Settings			×
Device name	Logitech HD V Logitech HD V	Vebcam C615 Vebcam C615	•	
Device Formats	vMix Video Ex	ternal 2		
✓ Interlaced				
			ОК	Cancel

Figure 20 - L'écran de capture vidéo vous permet de sélectionner votre appareil photo si branché.

- · Sélectionnez la caméra souhaitée dans le menu déroulant du champ NOM DU DISPOSITIF.
- Cliquez sur OK
- Maintenant, déroulez le menu du dispositif de champ Vidéo FORMATS comme le montre Figure 21. Notez que tous les formats indiqués seront pris en charge par une caméra spécifique.

Device name	Logitech HD Webcam C615	•	
Device Formats	640 480 30 1420	•	
	432 240 30 1420	^	
	432 240 30 MJPG		
	432 240 30 RGB24		
	640 360 30 I420		
	640 360 30 MJPG		
Interlaced	640 360 30 RGB24		
	640 480 30 1420		
	640 480 30 MJPG		
	640 480 30 RGB24		
	800 448 30 1420		
	800 448 30 MJPG		
	800 448 30 RGB24	\sim	
		OK	Cancel

- Sélectionnez un paramètre Format de périphérique
- Cliquez sur OK
- Ensuite, cliquez sur la case INTERLACED et dire à nouveau sur OK
- Allez à l'onglet Fichier dans le menu principal et sélectionnez Enregistrer
- Retour à l'onglet Fichier sur le menu principal et sélectionnez RESTART
- Sélectionnez l'onglet CAPTURE sur l'écran principal
- Maintenant, sélectionnez AUDIO
- L'écran Paramètres AUDIO CAPTURE montre Figure 22 devraient apparaître.

Audio Capture Set	ttings	×
Device Name	Microphone (HD Webcam C615) Microphone (HD Webcam C615) Use Video Device vMix Audio	
	ОК Са	ancel

Figure 22 - L'AUDIO écran de capture vous permet de sélectionner le périphérique audio.

- Sélectionnez la source désirée de AUDIO dans le menu déroulant du champ NOM DU DISPOSITIF.
- Cliquez sur OK
- Allez à l'onglet Fichier dans le menu principal et sélectionnez Enregistrer
- Retour à l'onglet Fichier sur le menu principal et sélectionnez RESTART
- Vous allez pouvoir l'ordinateur hors tension à ce stade.
- Allez à l'onglet Fichier sur le menu principal et sélectionnez EXIT.
- Tournez le Power-OFF à la carte matériel DATV-Express.



Figure 23 - Le « NORMAL » écran principal confirme que Logiciel ne fonctionne plus en mode DEMO

- Si l'écran principal vous voir a toujours le bouton PTT « grisés », alors peut-être que vous ne l'avez pas encore terminé avec succès les étapes dans les sections 2.2.2 et 2.2.3? Revenez en arrière et terminer ces étapes à nouveau?
- Si le FPGA ne s'allume pas les nouvelles LED (LED 5, LED3 et LED2) sur la carte, cela signifie probablement que le code n'a pas télécharger la carte FPGA pour une raison quelconque.

Testez le bouton PTT

Si tout à la section 2.2.2 a fonctionné correctement, puis sur le bouton PTT est autorisé à fonctionner correctement, (et PTT ne sera plus « grisés »).

- Maintenant, la mise sous tension de la carte matérielle. (Pas d'amplificateurs RF sont nécessaires à ce stade.)
- Double-cliquez sur l'icône de bureau haut. L'écran principal du logiciel Express_DVB_Transmitter devrait ouvrir.
- Vérifiez d'abord pour voir si vos sélections VIDEO et AUDIO ont été enregistrés correctement en utilisant l'onglet CAPTURE
- · Si tout est correct ... sélectionnez le bouton Annuler pour échapper à revenir à l'écran principal
- Enfin, appuyez sur PTT. Si tout fonctionne l'écran principal devrait afficher que vous êtes en mode EMISSION en ROUGE.
- Si le bouton PTT l'écran principal devient rouge ... alors cette étape est réussie.
- Si tout est OK ... puis fermez l'application logicielle DATV-Express, puis coupez sous tension l'alimentation 12 V, et enfin éteindre l'ordinateur sous tension.
- Passez à la section 3.5.1

3.4.2 Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC avec LimeSDR

- Redémarrez le logiciel v1.25LP11. •
- . La LED sur la carte du matériel LIME clignote encore rouge / jaune
- D'abord, nous devons configurer une entrée vidéo valide et une entrée audio valide ... avant que le logiciel va vraiment fonctionner. •
- Sélectionnez l'onglet CAPTURE sur l'écran principal qui apparaît en arrière Figure 23 •
- Maintenant, sélectionnez VIDEO
- L'écran Paramètres de capture vidéo semblable à celle indiquée dans Figure 24 devraient apparaître. •

Video Capture	Settings			×
Device name	Logitech HD V Logitech HD V	Webcam C615 Vebcam C615	•	
Device Formats	vMix Video vMix Video Ex	ternal 2		
✓ Interlaced				
			ОК	Cancel

Figure 24 - L'écran de capture vidéo vous permet de sélectionner votre appareil photo si branché

Sélectionnez la caméra souhaitée dans le menu déroulant du champ NOM DU DISPOSITIF. .

- Cliquez sur OK .
- Maintenant, déroulez le menu du dispositif de champ Vidéo FORMATS comme le montre Figure 25. Notez que tous les formats indiqués seront pris en . charge par une caméra spécifique.

Video Capture	Settings		×
Device name	Logitech HD Webcam C615	•	
Device Formats	640 480 30 RGB24	•	
	640 480 30 RGB24	^	
	800 448 30 I420		
	800 448 30 MJPG		
	800 448 30 RGB24		
	800 600 30 1420		
✓ Interlaced	800 600 30 MJPG		
	800 600 30 RGB24		
	864 480 30 1420		
	864 480 30 MJPG		
	864 480 30 RGB24		
	960 720 30 I420		
	960 720 30 MJPG	~	
		OK	Cancel

Figure 25 - Le menu DEVICE FORMATS permet un certain nombre de valeurs possibles

- Sélectionnez un paramètre Format de périphérique
- Cliquez sur OK
- Ensuite, cliquez sur la case INTERLACED et dire à nouveau sur OK
- Allez à l'onglet Fichier dans le menu principal et sélectionnez Enregistrer
- Retour à l'onglet Fichier sur le menu principal et sélectionnez RESTART
- Sélectionnez l'onglet CAPTURE sur l'écran principal
- Maintenant, sélectionnez AUDIO
- L'écran Paramètres AUDIO CAPTURE montre Figure 25 devraient apparaître.

Device Name	Microphone (I	ID Webcam C6	515)	•
	Microphone (2	- Logitech USB	Headset)	
	Microphone (H	D Webcam C6	15)	
	Use Video Dev vMix Audio	ice		
				_

Figure 25 - L'AUDIO écran de capture vous permet de sélectionner le périphérique audio.

- Sélectionnez la source désirée de AUDIO dans le menu déroulant du champ NOM DU DISPOSITIF.
- Cliquez sur OK
- Allez à l'onglet Fichier dans le menu principal et sélectionnez Enregistrer
- Retour à l'onglet Fichier sur le menu principal et sélectionnez RESTART
- Vous allez pouvoir l'ordinateur hors tension à ce stade.
- Allez à l'onglet Fichier sur le menu principal et sélectionnez EXIT.
- Tournez le Power-OFF à la carte matériel DATV-Express.



Figure 26 - Le « NORMAL » écran principal confirme que Logiciel ne fonctionne plus en mode DEMO

Si l'écran principal vous voir a toujours le bouton PTT « grisés », alors peut-être que vous ne l'avez pas encore terminé avec succès les étapes dans les sections 2.2.2 et 2.2.3? Revenez en arrière et terminer ces étapes à nouveau?

Testez le bouton PTT

•

Si tout à la section 2.2.2 a fonctionné correctement, puis sur le bouton PTT est autorisé à fonctionner correctement, (et PTT ne sera plus « grisés »).

- Maintenant, la mise sous tension de la carte matérielle. (Pas d'amplificateurs RF sont nécessaires à ce stade.)
- Double-cliquez sur l'icône de bureau haut. L'écran principal du logiciel Express_DVB_Transmitter devrait ouvrir.
- Vérifiez d'abord pour voir si vos sélections VIDEO et AUDIO ont été enregistrés correctement en utilisant l'onglet CAPTURE
- · Si tout est correct ... sélectionnez le bouton Annuler pour échapper à revenir à l'écran principal
- Enfin, appuyez sur PTT. Si tout fonctionne l'écran principal devrait afficher que vous êtes en mode EMISSION en ROUGE.
- Si le bouton PTT l'écran principal devient rouge ... alors cette étape est réussie.
- Si tout est OK ... puis fermez l'application logicielle de Express_DVB_Transmitter, et enfin éteindre l'ordinateur sous tension.
- Passez à la section 3.5.2

3.4.3 Troisième essai - maintenant connecter capture vidéo au PC avec PLUTO

(Cette section est encore en construction !!)

3.5 Quatrième essai - Transmettant DATV vidéo

Préparez-vous à planifier pour la bande de jambon que vous voulez utiliser, la fréquence exacte, Symbol-Rate DVB-S et le paramètre FEC que vous souhaitez utiliser.



Figure 28 - est utilisé un micro-ondes « -coupleur directionnel » pour goûter un peu d'énergie RF pour l'analyseur de spectre (antenne est représenté pour la bande de 1,2 GHz)

- Mise en place (A) à proximité MiniTiouner, MiniTiouner-Express ou SetTopBox (STB) en tant que récepteur pour le protocole, et tous les paramètres DVB que le récepteur a besoin de savoir. En variante on peut simplement regarder un (B) analyseur de spectre ou (C) en utilisant un RF « splitter » ou micro-coupleur directionnel, échantillonner la sortie RF de l'excitateur à l'analyseur de spectre et de connecter la sortie RF à une antenne pour être reçu par un STB à proximité.
- Je suggère que vous aurez les meilleurs résultats si vous pouvez préprogrammer le récepteur au canal que vous envisagez de transmettre sur. « Scans aveugles » peuvent fonctionner pour permettre au STB de trouver des signaux transmis DATV, mais beaucoup de choses peuvent mal tourner pour que le STB de ne pas verrouiller sur le signal lors de la numérisation. La séquence de la table PAT / VPM est parfois transmis dans les applications DATV pas assez souvent. Si le STB ne capte pas cette information de table PAT / VPM dans c'est, le STB « période d'arrêt de balayage » sautera à la chaîne suivante dans l'analyse de recherche.
- Placer un petit morceau de fil métallique plié pour agir comme une antenne verticale quart d'onde dans le connecteur SMA de la carte d'excitateur DATV-Express pour la bande de transmission prévue / fréquence.
- Si vous utilisez un décodeur ou à proximité-récepteur pour afficher la vidéo, puis connectez un petit morceau de fil plié pour agir comme une antenne verticale d'un quart d'onde pour le récepteur (voir Figure 16).
- La mise sous tension du récepteur STB et / ou de l'analyseur de spectre et le régler sur le canal de pré-programmée souhaitée.
- · Mise sous tension du conseil DATV-Express. Il suffit de LED 4 sera la lumière à ce stade.
- Double-cliquez sur l'icône de l'application logicielle Express-DVB-S_Transmitter sur le dessus de bureau
- Au moment où la fenêtre GUI ouvre sur l'écran du PC, LED 5 et LED 3 doit allumer et LED 2 devrait clignoter si le PC a chargé le FPGA sur la carte du matériel. [Voir la section 6.13 pour plus de détails LED.]
- Vous aurez besoin de mettre en place le logiciel Express-DVB-S_Transmitter au protocole exact que vous utilisez. Ce manuel vous guidera à travers la mise en place d'un test DVB-S.
- Allez à la MODULATEUR Onglet dans la fenêtre du programme Express-DVB-S_Transmitter. (Voir la section 4.6)
 - o Modifiez le champ EMETTEUR dans FREQUENCE la fenêtre Tab MODULATEUR au centre exact fréquence que vous envisagez de transmettrepour exemple 1292000000 dans la bande 1,2 GHz / 23 cm
 - o Modifiez le champ Symbol-Rate dans le même onglet à la valeur que vous désirez ... par exemple 4000000
 - o Modifier le paramètre FEC à la valeur que vous désirez ... par exemple 7/8
 - O Modifiez le champ LEVEL EMETTEUR au niveau de sortie RF vous voulez essayer ... par exemple essayer 20
 - o Cliquez sur le bouton OK pour envoyer ces valeurs au logiciel
 - o Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer.

o Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez RESTART.

- Allez à la CODEC Languette dans la fenêtre du programme Express-DVB-S_Transmitter. (Voir la section 4.3)
 - o Sélectionnez la technologie d'encodage vidéo que votre STB est configuré pour recevoir ... est H.262 (alias le plus simple MPEG-2)?
- Cliquez sur le bouton OK pour envoyer ces valeurs au logiciel
- Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez Enregistrer.
- Allez à l'onglet Fichier et sélectionnez RESTART.
- Si vous essayez de visualiser la vidéo sur un STB, puis la vidéo de configuration du logiciel DATV-Express. Il est alors nécessaire d'aller à l'onglet HW et configurer votre appareil de capture vidéo (voir la section 5.10).
- À ce stade, cliquez sur le gros bouton PTT ... et le mode veille à côté de PTT, devrait changer pour TRANSMETTRE.
- Nous espérons que vous verrez un signal RF apparaît sur le récepteur ou l'analyseur de spectre. Si vous utilisez un récepteur STB DVB-S ou si vous avez un analyseur MiniTiouner, vous verrez la vidéo ... si tout a été mis en place pour votre STB correctement.

4.0 - Express_DVB_Transmitter GUI logiciel Guide de référence

Section 4 marche le lecteur grâce à la fonction des commandes de chacun des onglets affichés dans la fenêtre de l'interface utilisateur.

4.1 FICHIER Tab

File	Capture Codec	SI Tables	Options	Modulator	Help
	Open	[Tx Queue 0	0%
	Save			Tx Level 40)
	Save As	Tx Mode Tx Constellat	DVB-S ion QPSK		Tx Level
	Restart	Tx Frequency Tx Symbolrat	/ 1.2900 e 2.200	GHz MSps	+
_	Exit	Tx FEC Tx Bitrate	1/2	Mbps	
-	STANDBY	Video Bitrate Video Codec	1.280 H.262	Mbps	
_		Audio Bitrate	64.000	Kbps	

Figure 29 - Fenêtre pour le fichier Tab

afficher diverses actions de fichiers de configuration peuvent être sélectionnés

4.1.1 Ouvrir

Cette sélection permet à l'utilisateur de sélectionner des valeurs prédéfinies précédemment stockées pour la fréquence et CODEC, etc., dans les fichiers se terminant par. CFG. Par exemple, un fichier nommé datvexpress_23cm_H.262.CFG pourrait stocker les utilisateurs des paramètres normaux pour la bande 23 CM pour les opérations H.262.

4.1.2 Enregistrer

Cette sélection permet à l'utilisateur d'enregistrer les valeurs récemment remettais à l'heure actuelle utilisée. CFG fichier.

4.1.3 Enregistrer sous

Cette sélection permet à l'utilisateur d'enregistrer les valeurs récemment remettais à un nouveau fichier CFG pour une autre bande. Par exemple, un fichier nommé datvexpress_70cm_H.262.CFG pourrait enregistrer les paramètres à utiliser sur les 70 CM

B: et.

Redémarrez 4.1.4

Après avoir enregistré les dernières modifications à la configuration des paramètres, utilisez la sélection Restart pour assurer que le logiciel utilise ces derniers changements.

4.1.5 sortie

Cette sélection sera immédiatement arrêté le programme de logiciel Express ..

4.2 CAPTURE Tab

Le TAB CAPTURE vous permet de sélectionner soit de capture vidéo et appareils-réglages ou de capture audio et appareils-réglages.

🧕 I	DATV-Expre	ess - dat	vexpress_DV	B-S_129	- E	×
File	Capture	Codec	SI Tables	Options	Modulator	Help
	Vide	io io			Tx Queue (Tx Level 25	0% 5
	/ideo Ident		Tx Mode Tx Constella Tx Frequenc Tx Symbolra Tx FEC Tx Bitrate	DVB-S tion QPSK y 1.2900 te 2.200 1/2 2.200	GHz MSps MBps	Tx Level
v	TANDBY		Video Bitrate Video Codeo Audio Bitrate	e 1.543∣ : H.262 e 64.000	MBps) KBps	

Figure 30 - Fenêtre pour la sélection CAPTURE Tab vidéo

4.2.1 Capture vidéo

L'écran Paramètres de capture vidéo dans Figure 31 vous permet de sélectionner le périphérique de capture vidéo désirée et choisissez le format de l'appareil pour cet appareil et de choisir si vous voulez entrelacer les lignes d'affichage vidéo.

Video Capture	Settings		×
Device name	Logitech HD Webcam C615	•	
Device Formats	640 480 30 RGB24	•	
Interlaced			
		OK Cancel	

Figure 31 - Fenêtre pour la sélection VIDEO CAPTURE

4.2.2 VIDEO - Appareil champ Nom

Le menu déroulant sur le champ Nom de l'appareil affiche les périphériques valides qui sont installés sur votre ordinateur Windows (voir Figure 32). Il suffit de sélectionner celui que vous voulez utiliser. Appuyez ensuite sur OK

Video Capture	Settings				×
Device name	Logitech HD Logitech HD	Webcam C615 Webcam C615		-	
Device Formats	vMix Video vMix Video E	xternal 2			
✓ Interlaced					
			Г	ОК	Cancel

Figure 32 - Fenêtre de sélection du périphérique source vidéo

4.2.3 VIDEO - Appareil de terrain Formats

Le menu déroulant sur le champ DEVICE FORMATS montre beaucoup de choix « possibles ». Lors de la sélection d'un périphérique de capture vidéo, assurez-vous que vous sélectionnez un format. Seuls les formats analogiques peuvent être utilisés tels que YUV, RVB, etc. Toutes les valeurs de format indiquées sont autorisés. Le logiciel comprend tous les formats « possibles » pour le débogage. Un bon choix pour une caméra Logitech C920 est 640 480 30 RGB24. Certains taux de trame ne seront pas pris en charge par votre périphérique de capture vidéo. En outre, certains appareils photo anciens ne peut pas émettre 30 images par seconde,

Device name	Logitech HD Webcam C615	•	
Device Formats	640 480 30 RGB24	•	
	640 480 30 RG824	^	
	800 448 30 1420		
	800 448 30 MJPG		
	800 448 30 RGB24		
	800 600 30 1420		
✓ Interlaced	800 600 30 MJPG		
	800 600 30 RGB24		
	864 480 30 1420		
	864 480 30 MJPG		
	864 480 30 RGB24		
	960 720 30 1420		
	960 720 30 MJPG	*	

Figure 33 - Fenêtre pour sélectionner le format d'entrée vidéo de la caméra

Sous Windows, il est une bonne idée d'utiliser le programme d'installation Logitech lorsque vous installez un appareil photo. G4GUO a remarqué que les pilotes par défaut de Windows et les fabricants possèdent pilotes prennent en charge différents formats. L'application Express prend en charge un nombre limité de formats. Ces formats ne prend pas en charge ne sont pas affichés. Cela peut expliquer pourquoi, dans certains cas - VMIX peut voir la caméra ... mais le logiciel Express ne peut pas voir que la caméra.

[REMARQUES sur certains formats vidéo et leur impact. MJPG est le mouvement jpeg, un format compressé. Ainsi, l'application doit décomprimer le MJPG dans YUV420, puis le compresser en MPEG2 / MPEG4 il fait un travail supplémentaire. « Travail supplémentaire » se traduit généralement par des retards vidéo supplémentaires (aka temps de latence vidéo). Toutefois, si MJPG est tout ce qui est disponible, utilisez-le. I420 est en fait YUV420 donc pas de décompression est nécessaire. RGB24 est de 24 bits Rouge Vert Bleu (8 bits par couleur / couleur) qui doit être converti en YUV420 où Y représente les informations de luminance et UV les informations de chrominance. Les 420 bits de spécifier la luminance de rapport de résolution de chrominance.]

VIDEO 4.2.4 - entrelacée (case à cocher)

La fonction « entrelacée » a été amené directement sur de la bibliothèque FFmpeg et est associée aux capacités du dispositif de capture vidéo. Surveillez toujours vos propres transmissions et de voir quel effet se produit avec et sans entrelacée (case à cocher) activée.

4.2.5 VIDEO - bouton OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.2.6 VIDEO - Bouton ANNULER

Cliquez sur le bouton Annuler si vous voulez échapper à toutes les sélections que vous avez peut-être changé,

4.2.7 AUDIO

Le CAPTURE Tab vous permet de sélectionner la source audio que vous souhaitez utiliser.

ile	Capture	Codec	SI Tables C	ptions	Modulator	Help
	Vide	0	1		Tx Queue 0	%
Γ¢	Aud	lio			Tx Level 25	
Γv	ideo Ident		Tx Mode Tx Constellatio Tx Frequency Tx Symbolrate Tx FEC Tx Bitrate	DVB-S n QPSK 1.2900 2.200 1/2 2.200	GHz MSps MBps	
S	TANDBY		Video Bitrate Video Codec	1.543 H.262	MBps	

Figure 34 - Fenêtre pour la CAPTURE Tab sélectionner Audio

4.2.8 AUDIO - Appareil champ Nom

Le menu déroulant sur le champ Nom de l'appareil affiche les périphériques audio valides qui sont installés sur votre ordinateur Windows (voir Figure 35).

Audio Capture Settings

Device Name



OK	Cancel
U.S.	Curreet

Figure 35 - Fenêtre de sélection du périphérique source audio

4.2.9 AUDIO - bouton OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.2.10 AUDIO - bouton ANNULER

Cliquez sur le bouton Annuler si vous voulez échapper à toutes les sélections que vous avez peut-être changé,

4.3 CODEC Tab

Un codec est un algorithme de compression qui peut coder ou décoder le flux de données vidéo et audio. L'onglet CODEC vous permettra de choisir un encodeur vidéo et un codeur AUDIO.

👮 DATV-Expre	ess - dat	vexpress_DVI	B-S_129	- 1	×	
File Capture	Codec	SI Tables	Options	Modulator	Help	
TS Record	Video		-	Tx Queue 0%		
Carrier Only	Audio			Tx Level 25		
Video Ident		Tx Mode Tx Constellar Tx Frequenc Tx Symbolrar Tx FEC Tx Bitrate	DVB-S tion QPSK y 1.2900 te 2.200 1/2 2.200	DVB-S Tx Le n QPSK 1.2900 GHz 2.200 MSps 1/2 2.200 MBps		
STANDBY		Video Bitrate Video Codec Audio Bitrate	1.543 H.262 64.000	MBps) KBps		

Figure 36 - Fenêtre pour sélectionner les codeurs vidéo ou audio

4.3.1 CODEC - Paramètres vidéo

Les fenêtres Paramètres Codec vidéo sont affichées dans Figure 37 et en Figure 38. Il permet de choisir la technologie de CODEC, ajuster certains paramètres de compression, contrôlant la quantité CPU doit être utilisé lors de l'utilisation H.264 et H.265, et le peaufinage Bitrate vidéo si nécessaire,

Video Codec Se	ttings	×
	С н.264 С н.265	
Video Bitrate	1542953	
GOP	11	
B Frames	2	
Video bitrate twi	dde 0.800000	
	ОК	Cancel

Figure 37 - Fenêtre pour sélectionner Paramètres Codec vidéo (pour H.262)

C H.262		С н.265	
Video Bitrate	6731016	D	
B Eramon	1	Performance	
o ritanes	1-		
leo bitrate twi	ddle 0.80000	0	

Figure 38 - Fenêtre pour sélectionner les paramètres du codec vidéo (pour H.264 et H.265)

4.3.2 VIDEO CODEC - Sélection des boutons radio

Les boutons radio le long de la partie supérieure de la figure 25 et la figure 26 fenêtres vous permettent de sélectionner l'une des trois différentes technologies d'encodage vidéo de CODEC pour votre transmission.

- H.262 est l'encodage vidéo standard MPEG-2 qui est utilisé par les émissions de télévision numérique DVB-S commerciaux. Il fonctionne bien, mais ne compresse pas aussi efficacement que H.264 ou H.265. H.262 est plus compatible sur les récepteurs SetTopBox anciens (tels que FTA avant l'introduction de MPEG-4).
- H.264 est la plus récente compression vidéo MPEG-4 qui est utilisé par les transmissions commerciales DVB-S2 et HDTV DVB-T2. l'encodage H.264 offre une efficacité de compression de flux binaire plus élevé que H.262, mais peut avoir un peu plus de latence (retard vidéo) que H.262. Les bonnes nouvelles sont que H.264 CODEC peut être utilisé comme le flux vidéo « charge utile » à l'intérieur du protocole DVB-S ... tant que le récepteur est capable de recevoir à la fois
DVB-S et H.264 ... tel qu'un décodeur DVB-S2. Un autre avantage de la norme H.264 CODEC est que cela fonctionne mieux (que H.262) dans des environnements à faible taux mnémonique (moins de 1,0 Msymb / s) pour RB-DATV (bande passante réduite - DATV). La lisse (moins cassé) vidéo vu sur le récepteur est dû à la conception H.264 en utilisant une taille de bloc macro plus approprié.

Une mise en garde est que si vous insistez sur l'utilisation de la vidéo de qualité HDTV en entrée, puis le débit vidéo sera très grande et peut nécessiter un 6 MHz de bande passante sur le spectre pour recevoir cette qualité. Jambons peuvent modifier le format de capture vidéo et SR et frame-rate (FPS) pour obtenir une qualité de BW et vidéo acceptable que les jambons RBDATV font sur 2 mètres où une bande passante réduite est nécessaire. RB-DATV est également très utile pour réduire les besoins de spectre de bande passante DATV sur d'autres bandes de jambon comme 70 CM et même 10 GHz.

H.265 est un codeur de compression vidéo plus récente qui est également connu comme haute efficacité de codage vidéo (HEVC) peut coder 4Kp60 / 10-bit vidéo en temps réel (avec encodeur matériel). H.265 peut compresser vidéo 480line avec 50% de réduction et de la vidéo en ligne 1080 est diminué de 60% (à la fois par rapport à H.264 CODEC). H.265 est très intense ordinateur - se traduit généralement par latences près de 10 secondes sur les processeurs lents.

4.3.3 VIDEO Bitrate - Affichage

Le bitrate vidéo affiché en dessous des boutons radio est le débit calculé à partir du logiciel qui reste pour le flux de données vidéo après que tous les autres frais généraux sont soustraites. Le logiciel valeur calculée peut ensuite ajustée par le facteur de tripoter dans la section 4.3.6.

4.3.4 GOP (Group Of Pictures)

Le GOP (Groupe de mise en images) est l'un des paramètres de compression qui affecte l'efficacité de compression et affecte également le retard vidéo (latence). La valeur GOP est égal à 16 (longueur entre deux trames l) dans cet exemple,

IBBBPBBBPBBB IBBBPB ... valeur GOP est égale à 7 Figure26. La longueur de GOP est également connu en tant que paramètre N. GOP est un sujet avancé, en dehors du champ d'application de ce guide, mais est fourni à ces jambons avancés qui ont besoin de le régler. Je vous suggère d'utiliser la valeur par défaut de 10. Si vous insistez sur peaufinage ce paramètre, ou si vous voulez en savoir plus ... essayer googler comme « GOP (Group Of Pictures) ». Une ressource recommandée pour les concepts de codage vidéo MPEG-2 est un article intitulé TechTalk85, disponible à <u>www.W6ZE.org/DATV/</u> sous le lien « DATV Articles ». Google a la richesse des informations détaillées, y compris:

https://ffmpeg.org/doxygen/2.8/structAVCodecContext.html#a3e5334a611a3e2a6a653805bb9e2d4d4

4.3.5 B-Frames Count

A B-Frame est un type de trame vidéo comprimé qui contient des informations uniquement pour décrire les changements de l'image I et P-Frame. Le nombre de trames B entre des trames I et P ou la longueur entre deux trames consécutives P est également connu comme le paramètre M. Le paramètre B (B-Frames count) est un autre des paramètres de compression qui affecte l'efficacité de la compression et influe également sur le retard vidéo (latence). Le nombre de bframes utilisé obtenir détermine la quantité de compression sera obtenue en comparant les différences de trames I et P-cadres. Ce paramètre définit le nombre maximal de trames B entre non-B-Frames Note: La sortie vidéo sera retardée par max_b_frames + 1 par rapport à l'entrée. Figure 39 montre le concept.



Figure 39 - Un diagramme d'une séquence de trames compressées (en utilisant le mode appelé GOP IBBP) à savoir: le nombre B-Frames est égal à 2 (avec GOP fixée à 7) (Avec la permission de TechTalk85)

- I-Frame Ce type de trame vidéo contient toutes les informations nécessaires pour afficher un cadre d'image entier (faible compression comme JPEG). C'est: trames I sont codées sans référence à d'autres images (frames).
- B-Frame Ce type de trame vidéo compressée contient des informations uniquement pour décrire les changements de l'I-Frame et le P-Frame.
- P-Frame Ce cadre est un résultat d'image qui peut utiliser Prédit la précédente image I ou image P pour la compensation de mouvement et peut être utilisé comme référence pour la prédiction plus loin.

paramètres B-Frames est un sujet avancé, en dehors du cadre de ce manuelmais est fourni à ces jambons avancés qui ont besoin de le régler. Je suggère actuellement que vous utilisez la valeur de 2 (avec GOP fixé à 10) pour une faible latence pour commencer. Utilisation de GOP = 10 et B-Frames = 2 se traduira par la configuration de trame IBBPBBPBBP PIBB ... De plus, l'expérience en essayant de recevoir différents paramètres de votre émetteur.

Un autre testeur bêta en utilisant un ordinateur portable i5 avec carte de capture composite USB et Vmix - utilisations

H.262	entre 1,5 à 4+ Msymboles / sec - GOP (N) = 15 et les trames-B (M) = 5
H.264	inférieure à 1,5 Msymboles / s - GOP (N) = 20 et les trames-B (M) = 3

4.3.6 Performance

le PERFORMANCE paramètre (le menu déroulant champ est illustré à la figure 26 et 28) détermine la quantité de performances CPU seront alloués pour effectuer l'encodage vidéo H.264 et H.265. Notez que ce paramètre est actif uniquement lors de l'utilisation du H.264 CODEC. Ce champ vous permet de dire au Codec combien d'efforts pour faire l'analyse de l'image vidéo. Plus vite l'option moins CPU nécessaire. (par exemple: ultrarapides signifie « faire NE PAS utiliser beaucoup de ressources CPU dans l'encodage vidéo ».) Ces commandes sont envoyées directement aux Codecs eux-mêmes. Si vous définissez l'allocation des ressources CPU trop élevée (par exemple: peut-être en utilisant le paramètre appelé SLOW) un logiciel en cours d'exécution sur ce PC peut se bloquer, parce que vous avez atteint la limite de sortie des cycles CPU disponibles (tous ont été consommés à un moment donnéCRASH). Un testeur bêta a rapporté que sa machine i5 assez rapide semble satisfait de la " très vite" réglage, mais une machine plus lente devrait apparemment être réglé sur " ultrarapides ».

C H.262		С н.265		
Video Bitrate	1542953			
GOP	25	Performance	ultrafast 💌	
B Frames	1	_	ultrafast superfast	
			veryfast fast	
			faster medium	
			slow	
dao hitrata twi	ddle 0.800	0000		

Figure 40 - Menu déroulant pour sélectionner Codec H.264 Performance

4.3.7 VIDEO Bitrate Twiddle - champ réglable

À la fois des taux de symboles haut et bas le programme n'estime pas correctement le débit binaire disponible bien (affiché

Bitrate vidéo valeur à la section 4.3.3 et sur l'écran principal, il peut être nécessaire d'ajuster le facteur de rotation de vbitrate. Il multiplie simplement est estimation du facteur de tripoter dans ce domaine.

le BITRATE VIDÉO tourner le réglage du facteur a un effet important - ce qui permet un réglage fin de la mémoire tampon de codeur et dépend de débit binaire vidéo et le contenu. Un bêta-testeur a trouvé que cela devrait être ajusté à chaque débit de symboles pour donner une indication de l'ordre de 1 - 5% sur le graphique à barres de file d'attente Tx sur l'onglet principal (voir la section 4.8.1)

- Aucune indication sur le graphique Tx file d'attente signifie que le tampon est en cours d'exécution et le TS sera bourré de paquets nuls. Supérieur à 5% sur le graphique signifie que le tampon semble éventuellement remplir avec des paquets d'attente et se bloque le récepteur. Comme vous apportez des modifications, vous pouvez voir le changement d'affichage du débit binaire vidéo.

4.3.8 Video Codec - OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.3.9 Video Codec - bouton ANNULER

Cliquez sur le bouton Annuler si vous voulez échapper à toutes les sélections que vous avez peut-être changé,

4.3.10 CODEC - Réglages AUDIO

La page Paramètres Codec audio vous permet de sélectionner le CODEC et le débit audio à utiliser.

Mpeg 1 Layer II C AAC		
€ 64 Kbit		
Finable Audio		
	ОК	Cancel

4.3.11 AUDIO CODEC - Sélection des boutons radio

Les boutons radio le long de la partie supérieure permettent actuellement que le choix de la norme MPEG-1 Audio Layer II Codec. Le AAC (aka Dolby audio Codec) est réservé à mettre en œuvre à l'avenir.

4.3.12 AUDIO Bitrate - Sélection des boutons radio

La deuxième rangée de boutons radio permet de choisir entre les débits de données pour l'audio:

- 64 Kbit un flux bas débit pour la capture audio qui a une bonne qualité, mais est non standard dans le protocole DVB-S. Il est très utile de réduire la voilure pour le budget bitrate audio dans les applications à faible débit de symboles, tels que 2 mètres RB-DATV où la bande passante est essentielle. Mais, certains récepteurs ne sont pas attendent 64 Kbps audio et de produire une distorsion audio.
- 192 Kbit cette sélection bitrate audio est le réglage par défaut utilisé par le monde de la télévision commerciale protocole DVB-S avec MPEG-2.

4.3.13 Activer AUDIO - case à cocher

Cette case à cocher supprimera audio du flux de transport et de transmission si non sélectionnée (« cochée »). Certains jambons RB-DATV préfèrent utiliser toute la bande passante possible pour le flux vidéo dans les transmissions bas Symbol-Rate, en se basant sur les transmissions séparées FM pour l'audio.

4.3.14 Audio Codec - bouton OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.3.15 Audio Codec - bouton ANNULER

Cliquez sur le bouton Annuler si vous voulez échapper à toutes les sélections que vous avez peut-être changé,

4.4 SI TABLES Tab

ID de paquet (PIDS) jouent un rôle important dans le flux de transport DATV (TS). Chaque table ou flux élémentaire dans un flux de transport est identifié par un ID de paquet de 13 bits (PID). Un flux de transport spécifie un format de conteneur d'encapsulation des flux élémentaires en paquets, avec des fonctions de correction d'erreur et de synchronisation de flux pour maintenir l'intégrité de la transmission lorsque le signal se dégrade au cours de transmissions terrestres DATV. flux de programmes sont créés en combinant un ou plusieurs flux élémentaires en paquets (PES), qui ont une base de temps commune, en un seul flux. Un flux de transport peut transporter plusieurs programmes. Informations sur le service décrit le système de distribution, le contenu et la planification / calendrier des flux de données de diffusion, etc. Le tableau Service d'information est un conteneur pour organiser les nombreux DVB-S de paquets ID et est ensuite insérée dans le flux de transport.

SI Table Setti	ngs				×
Video Pid	256	PMT Pid	4095	Network ID	1
Audio Pid	257			Stream ID	4095
PCR Pid	256			Service ID	4095
Provider Na Service Na	ame W6H me Digi	HHC_LimeSE		Program NR.	4095
Event Title	Ham Radio	Now	Event Dur	ation mins 60	
Event Text	Program a	bout Amateur	Radio		
				OK	Cancel

Figure 42 - Fenêtre pour la sélection des paramètres pour les tables SI

4.4.1 PID vidéo

Le PID vidéo est l'identificateur de paquet associé au flux élémentaire vidéo (ES). Un ES ne contient qu'un seul type de données, audio, vidéo, par exemple, ou sous-titrage. Un flux élémentaire est souvent appelé « élémentaire », « données », « audio », ou « vidéo » ou flux binaires flux. La valeur par défaut est 256 (décimal). Pour modifier la valeur, placez le curseur dans le champ PID VIDEO, modifiez la valeur souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK.

4.4.2 PID Audio

Le PID AUDIO est l'identificateur de paquet associé au flux élémentaire (ES) audio. Un ES ne contient qu'un seul type de données, audio, par exemple, la vidéo ou sous-titres codés / données. Un flux élémentaire est souvent appelé « élémentaire », « données », « audio », ou « vidéo » ou flux binaires flux. La valeur par défaut est 257 (décimal). Pour modifier la valeur, placez le curseur dans le champ AUDIO PID, modifiez la valeur souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK.

4.4.3 PCR PID

Le PID PCR est l'ID de paquet associé au champ de référence d'horloge de programme (PCR) et est automatiquement réglé sur la même valeur que le PID vidéo.

4.4.4 PMT PID

Le PID PMT est l'ID de paquet associé à la carte du programme Table (VPM). La table contient les numéros PID VPM de flux élémentaires associés au programme et il a des informations sur le type de ces flux élémentaires (vidéo, audio, etc.). La valeur par défaut est 4095 (décimal). Pour modifier la valeur, placez le curseur dans le champ PID VPM, modifiez la valeur souhaitée, puis appuyez sur le bouton OK pour enregistrer la nouvelle valeur.

4.4.5 ID réseau

Un réseau de DVB est définie comme une « collection de multiplex de flux de transport MPEG 2 (TS) transmis sur un seul système d'administration », par exemple un Network_ID spécifique est associé à chaque point de transmission principale. Le champ NETWORK_ID est la partie de la table DVB-SI (Service d'information). La valeur par défaut est 1.

4.4.6 ID STREAM

Le champ stream_id (transport_stream_id) est utilisé à l'intérieur du paquet de NIT et le paquet EIT. Ce champ semble être le même que le champ NUMÉRO DE PROGRAMME. Ces deux valeurs de champ (STREAM ID et numéro de programme) doivent être à la fois ensemble à la même valeur. La valeur par défaut est 4095 (décimal).

4.4.7 ID SERVICE

Le champ Service Info table ID contient l'ID de paquet pour le service Info table ??? La valeur par défaut est 4095 (décimal).

4.4.8 Programme de terrain

Le champ NUMÉRO DE PROGRAMME et l'ID STREAM ... bien avoir des noms différents ... semblent se référer à la même chose. Ainsi, ces deux valeurs de champ doivent être à la fois ensemble à la même valeur. La valeur par défaut est 4095 (décimal).

4.4.9 Valeurs PID typiques

Il n'y a actuellement aucune norme DATV pour les jambons en utilisant des valeurs PID, encore.

1

4.4.9.1 DATV-Express recommandées PIDs

- PID VPM 4095 (décimal).
- PID VIDEO 256
- AUDIO PID 257
- PID PCR 256 (Express_DVB-S / -S2_Transmitter règle automatiquement cette PID égale à même que VPID)
- NETWORK ID
- stream id 4095
- PROGRAMME NR 4095

4.4.9.2 BATC Forum DigiLite Suggestions PIDs

- PID VPM 4095
- PID VIDEO 256
- AUDIO PID 257
- PID PCR 256

4.4.9.3 BATC DTX1 manuel par défaut PIDs

- PID VPM 4095
- PID VIDEO 256
- AUDIO PID 257

4.4.9.4 BATC Portsdown Manuel projet par défaut PIDs

- PID PCR 256
- PID VIDEO 256
- AUDIO PID 257

4.4.10 NOM DE PRESTATAIRE

Le champ Nom du fournisseur de services est le nom de la station de jambon ou d'une organisation fournissant le contenu est entré dans ce domaine. En règle générale entrez vos lettres d'appel et les lettres d'appel seront superposées sur la transmission vidéo si le champ IDENT vidéo est cochée sur l'écran principal (voir section 4.8).

4.4.11 NOM DE SERVICE

Entrez le nom que vous souhaitez appliquer au nom du service qui est affiché par le STB dans ce domaine.

TITRE 4.4.12 EVENT

Ce champ vous permet d'entrer un nom de titre d'un événement qui apparaîtra dans l'EPG affiché sur le STB lorsque votre transmission est accordée, par exemple, vous pouvez entrer des titres tels que.:

- NET CLUB
- Mire W6HHC
- Champ Jour Vidéo
- Etc.

4.4.13 minutes Durée EVENT

Le champ DURÉE EVENT fixe les heures indiquées pour un événement dans le guide (EPG) Liste affichés par le récepteur STB. Le temps de démarrage de l'événement sera quand vous avez commencé le logiciel DATV-Express. L'heure de fin indiquée pour la liste EVENT sera (temps de démarrage + DURÉE). Le réglage DURÉE n'a pas d'effet sur les transmissions réelles du RF ... juste les informations affichées dans l'EPG par le STB.

4.4.14 CAS TEXTE

Ce champ permet de saisir du texte descriptif plus détaillé dans l'EPG affiché sur le STB lorsque votre transmission est accordée par exemple, pourrait dire le texte.:

« 2018 Club OCARC FD a eu lieu dans la ville de Buena Park »

4.4.15 Tables SI - OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.4.16 Tables SI - bouton d'annulation

Cliquez sur le bouton Annuler si vous voulez échapper à toutes les sélections que vous avez peut-être changé,

4.5 OPTIONS Tab

L'onglet Options permet trois domaines de la sélection:

- FORMAT DE SORTIE
- QI DC ETALONNAGE OFFSET
- OUTIL DE BRUIT



Figure 43 - Fenêtre pour les options de menu Tab

Format 4.5.1 Air

Cet écran FORMAT outout apparaît et permet à l'utilisateur de sélectionner le format de la vidéo transmise.

Output Format			>	×
Transmitted (on air) format	Input Format		•	
Aspect Ratio C 1:1 @	4:3 🦳 16:9			
		ОК	Cancel	

Figure 44 - Fenêtre pour OPTIONS - Le format de sortie d'air Tab

4.5.1.1 TRANSMIS (sur l'air) Format

Le menu déroulant pour la TRANSMIS (sur l'air) champ FORMAT vous permet de sélectionner soit en utilisant le même format que vous avez sélectionné pour l'entrée du périphérique de capture vidéo (voir la section 4.2.3) ou pour sélectionner l'un des formats indiqués dans le liste déroulante. NOTE: La fréquence d'image vidéo transmise doit être <= à la fréquence d'image vidéo capturée.

Output Format			×
Transmitted (on air) format	Input Format 1920 1080 25 1920 1080 30 640 480 15 720 480 30		_
Aspect Ratio C 1:1	 720 576 25 Input Format 		-
		ОК	Cancel

Figure 45 - Fenêtre de sélection Transmis Format

RAPPORT 4.5.1.2 ASPECT - Boutons radio

Les boutons radio-Format d'image permettent de choisir un rapport d'aspect vidéo transmis de 1: 1, 4: 3 ou 16: 9 comme représenté sur la Figure 45. Comme une note ... 16: 9 rapport d'aspect ne se limite pas au format MPEG-4 / H.264 (comme je soupçonnais depuis longtemps) et peut être utilisé avec le codage H.262.

4.5.1.3 Format de sortie - bouton OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.5.1.4 Format de sortie - bouton ANNULER

Cliquez sur le bouton Annuler si vous voulez échapper à toutes les sélections que vous avez peut-être changé,

4.5.2 QI DC OFFSET étalonnage

Écran de réglage de décalage continu des signaux de QI.

IQ Calibration	×
Enable IQ Calibration	
I Channel 0	
Q Channel 0	

Figure 46 - Écran de réglage continu Etalonnage du décalage des signaux de QI

Si une carte de matériel particulier a un mauvais équilibre entre la polarisation du signal I et le signal Q, cette condition peut entraîner un signal « porteuse comme » apparaissant au milieu d'une forme d'onde de transmission « botte de foin » sur un spectre d'analyser.

Bien que le logiciel a mis bord du matériel en mode veille (pas besoin de transmettre un protocole au cours de ce test et de réglage), branchez un analyseur de spectre ou un récepteur FM à la fréquence sélectionnée et cochez la case Activer calibrateur IQ. Vous devriez être en mesure de voir un support (peutêtre petit) ou voir une lecture S-Meter apparaît. Réglez la valeur I du canal et la valeur du canal Q jusqu'à ce que le transporteur devient plus petit.

4.5.3 BRUIT outil

Un outil de bruit DVB-S2 a été ajouté. Lorsque la boîte de BRUIT est cochée, cet outil va injecter une certaine quantité de bruit gaussien dans votre signal DVB-S2 (uniquement) transmis. Cet outil offre un bon moyen de vérifier la robustesse d'un signal reçu étant à distance (à l'autre bout), sans changer le niveau de puissance à la fin de l'émetteur.

Noise Tool			×
Enable Noise			
Signal to Noise Level dB	50.000	Apply	OK



4.6 MODULATEUR Tab

L'onglet vous permet MODULATEUR

Codec	SI Tables Op	tions I	Modulator	Help
			Comm	ion
			DVB-S	
	Tx Mode Tx Constellation	DVB-S QPSK	DVB-S2	2
	Tx Frequency Tx Symbolrate	1.2900	DVB-T	
	Tx FEC	1/2		-
	Tx Bitrate	2.200 M	Bps	
	Video Bitrate	1.543 M	Bps	

Figure 48 - MODULATEUR Tab permet de sélectionner les paramètres communs ou spécifiques pour trois protocoles

4.6.1 MODULATEUR - Paramètres communs Tab

L'onglet MODULATEUR vous permet de définir la fréquence, Symbole-Rate, la valeur avant-erreur-correction, le niveau de puissance de sortie RF sur la carte matériel DATV-Express, et également activer un ensemble de ports pour fonctionner avec des amplificateurs différents RF.

Express Settings		×
Tx Frequency	129000000	
Tx Symbol Rate	2200000	
Tx Level	40	
TxMode	€ DVB-S C DVB-S2 C DVB-T	
PTT Port	Port A Port B Port C Port D	
SDR HW		
SDR IP	192 . 168 . 2 . 1	
Apply	OK Cancel	

Figure 49 - Paramètres du MODULATEUR - COMMON Tab pour carte DATV-Express

4.6.1.1 Fréquence d'émission

Ce Tx champ de fréquence vous permet de saisir la fréquence de transmettre en Hertz. Le réglage indiqué dans Figure 49 est 1.290 GHz (aka 1290 KHz). Une fois que vous avez tapé dans la fréquence désirée, cliquez sur le bouton OK.

4.6.1.2 EMISSION Symbol-Rate

Ce champ de transmission Symbol-Rate vous permet de sélectionner le symbole-Rate vous avez besoin pour transmettre le protocole DVB-S. Vous pouvez modifier ce champ SR au taux exact de symbole que vous prévoyez d'utiliser votre décodeur ou récepteur ou DATV-répéteur. logiciel Express_DVB_Transmitter vous permettra de choisir entre 125 kNomenclature / s et 8 Msymboles / sec. Sachez que de nombreux récepteurs commerciaux ne fonctionnent pas au-dessous d'un SR de 1,5 Msymboles / s. récepteur MiniTiouner / analyseurs sont recommandés pour la bande passante réduit-DATV (RB-DATV) les opérations et les tests.

4.6.1.3 RF LEVEL EMETTEUR

Ce Tx champ RF de niveau de sortie permet aux valeurs de consigne de programme de logiciels de 0-through-47 à saisir pour le niveau de sortie RF sur la carte matériel DATV-Express. Chaque valeur représente une différence de 1 dB dans la force de sortie RF. Le rendement maximum de la conception de l'amplificateur tampon RF de la carte se situe entre 10 dBm et +12 dBm. Quelques conseils montrent un peu de distorsion (repousse spectrale, alias « épaules ») se produisant à des valeurs de niveau de sortie afin supérieur à 35 à 40. Pour ceux qui sont curieux, la raison de 0-à-47 étapes est ... qui est le nombre de niveaux d'atténuation RF Analog Devices conçus dans la puce de modulateur RF utilisés.

4.6.1.4 Protocole EMETTEUR (TxMode) - Boutons radio

Ce bouton radio sur le terrain de TxMode permet à l'utilisateur de sélectionner l'un des protocoles standard DVB fournis par le logiciel DATV-Express: DVB-S, DVB-S2 ou DVB-T. Remarque - que vous ne pouvez sélectionner les paramètres de protocole individuels dans les sections 4.6.2 (DVB-S), Section 4.6.3 (DVB-S2), ou à la section 4.6.4 (DVB-T) si vous avez cliqué sur le protocole correspondant à Figure 49 (Paramètres communs) et appuyé sur la D'accord bouton.

4.6.1.5 PORTS PTT

REMARQUE; Ces cases PORT ne sont actuellement actives avec la carte de matériel DATV-Express. Les cases de port PTT permettent les signaux de sortie Port sélection dans le menu pour sélectionner MODULATEUR / amplificateurs de commande ou des relais. Il semble y avoir une certaine confusion dans l'utilisation du nom « PTT » Dans PORTS PTT. Lorsqu'une case de port est activé ... le signal du port sera activé en permanence affirmé sur la broche J6 correspondante pour TOUS LES DEUX Tx et Rx. C'est: les broches du port sont actifs haut sur les deux émission et de réception. Au fond, il est préférable de penser à ces PORTS PTT FREQ PORTS pour changer sur les antennes correctes et amplificateurs lorsque vous changez de bandes. Port A = broche de J6 5, Port B = broche de J6 6, Port C = broche J6 7, Port D = broche J6 10 La broche 1 est la tige la plus proche de l'étiquette de J6 et une broche de masse (voir la broche dans la section J6 6.0).

IMPORTANT - Ces broches de sortie sont connectées directement au FPGA sans protection - vous avez été prévenus! La sortie ne doit pas dépasser 20 mA et est à 3c3 niveaux logiques. L'isolation optique est recommandée. (Voir les pages intérieures Section 6.0 pour plus d'informations « DATVExpress Spécifications »). J6 n'a pas de connecteur installé. Si ces connexions optionnelles sont faites, l'utilisateur doit fournir un connecteur ou souder directement sur les trous de pad de connecteur.

Il y a un relais embarqué couplé opto-haute impédance chinoise disponible sur eBay (en fait des charges d'entre eux). Il est est un peu difficile de savoir qui les rend. G8GTZ suggère qu'il utilise un opto-isolateur / relais embarqué similaire au numéro de référence ebay 291566724157 directement sur les DATV-Express I / O broches. G4GUO suggère que si vous souhaitez utiliser la même alimentation 12v pour conduire la carte de relais que vous utilisez pour conduire le matériel DATV-Express vous pourriez envisager une des cartes opto-isolateur 12v. En ce qui concerne les câblant est concerné, que tout dépend de ce que l'utilisateur final veut faire avec eux. Je pense qu'il est possible d'obtenir le schéma d'un des vendeurs eBay.

4.6.1.7 SDR HARDWARE - Boutons radio

Il y a quatre conseils qui peuvent être sélectionnés;

EXPRESS devrait être sélectionnée si la carte du matériel DATV-Express va être utilisé.

CITRON VERT doit être sélectionnée si la carte soit matérielle LimeSDR-USB (carte plus grande) ou LimeSDR-mini va être utilisé.

PLUTON devrait être sélectionnée si la carte matérielle PLUTO-ADLM va être utilisé.

FMCOMMS doit être sélectionné si vous allez utiliser le panneau de matériel FMCOMMS. NOTE - la FMCOMMS est une carte de matériel spécialisé assez cher de Analog Devices qui ne sont pas couverts par ce manuel.

4.6.1.8 SDR IP - Adresse IP Champ

Ce champ DTS IP est pour l'utilisation de la carte FMCOMMS4 Analog Devices, qui doit être connecté via Ethernet.

4.6.1.9 Paramètres - bouton OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque tous les paramètres ont été correctement configurés.

4.6.2 MODULATEUR - DVB-S Tab

Lors de la sélection du DVB-S élément de menu de l'onglet MODULATEUR, le paramètre de configuration suivant FEC (Forward Error Correction) sont disponibles. Remarque - le protocole DVB-S permet uniquement la technologie de modulation numérique QPSK à utiliser.

DVB-S Se	ttings								×
FEC	● 1/	2 (2/3 (3/4	€ 5/6	€ 7/8			
						C	ж	Canc	el

Figure 50 - Paramètres du MODULATEUR - DVB-S Tab

4.6.3 MODULATEUR - DVB-S2 Tab

Lors de la sélection du DVB-S2 élément de menu de l'onglet MODULATEUR, le paramètre de configuration suivantes sont disponibles: Constellation (aka la technologie de modulation), Roll-Off, FEC et symboles pilotes. Un écart par rapport aux implémentations commerciales pour le code DVB-S2 bêta Express_DVB_Transmitter est que seul un facteur de Roll-Off de

0,35 est codée. Le FPGA sur la carte de matériel n'est pas assez grande pour mettre en œuvre aussi les facteurs Roll-Off de 0,25 ou 0,20.

DVB-S2 Settings			×
Constellation	QPSK	С 8Р5К С 16АР5К С 32АР5К	
Roll Off	• 0.35	€ 0.25 € 0.20	
FEC	€ 1/4	€ 1/3 € 2/5 € 1/2 € 3/5 € 2/3	
	€ 3/4	€ 4/5 € 5/6 € 8/9 € 9/10	
Pilot Symbols	⊂ on		
		OK Cancel	

Figure 51 - Paramètres pour le modulateur - DVB-S2 Tab

4.6.3.1 Constellations (technologie de modulation) - Sélection Radio-Bouton

Cette mise en œuvre du produit prend en charge les quatre technologies de modulation offertes pour le protocole DVB-S2. Comme la complexité de la technologie de modulation augmente de la simple QPSK au 32APSK les plus complexes ... la robustesse du signal reçu diminue. C'est 32APSK exige le plus haut rapport C / N (rapport signal à bruit). La complexité des technologies de modulation permettent plus de bits de données à inclure dans chaque symbole de transition comme indiqué ci-dessous:

Modulation		Bits de données	
La technologie		Symbole par	
•	QPSK	2	
•	8PSK	3	
•	16APSK	4	
•	32APSK	5	

4.6.3.2 Roll-Off Factor

Comme mentionné plus haut, le code logiciel DVB-S2 bêta Express_DVB_Transmitter implémente uniquement un facteur de Roll-Off de 0,35. Le FPGA sur la carte de matériel n'est pas assez grande pour mettre en œuvre aussi les facteurs Roll-Off de 0,25 ou 0,20.

4.6.3.3 FEC - Sélection Radio-Bouton

Sélectionnez le paramètre FEC que vous envisagez d'utiliser sur le décodeur ou le récepteur à partir du menu bouton radio. Les boutons radio-FEC pour la sélection pour la modulation QPSK sont présentés dans le Figure 39 et Figure 40. D'autres technologies de modulation (aka constellations) seront « grisé » choix FEC qui ne sont pas disponibles dans une modulation choisie.

4.6.3.4 Symboles pilotes

Le protocole DVB-S2 utilise des symboles pilotes pour mettre fin à plus d'information à un récepteur et de contribuer ainsi au récepteur de plus former rapidement un égaliseur adaptatif. Sans symboles pilotes ... le récepteur doit balayer un balayage aveugle pour tenter d'analyser des réglages ou essais et erreurs ... il va juste prendre plus de temps pour capturer le signal ..

4.6.4 MODULATEUR - DVB-T Tab

Notez que toutes les fonctionnalités de la mise en œuvre du protocole DVB-T a été entièrement testé. Cette version de protocole DVB-T doit être considéré comme EXPÉRIMENTAL. Le conseil DATV-Express a été conçu pour être un grand excitateur DVB-S. Le protocole DVB-T repousse les limites de ce qui est possible avec cette conception de matériel. Le test a trouvé le mode 2K de DVB-T pour donner des résultats plus cohérents que 8K DVB-T à l'aide du matériel. Les résultats individuels peuvent varier. mode DVB-T 8K a été trouvé à dépasser les limites de performance de la conception de la carte et n'est pas pris en charge. La caractéristique la plus importante de la CPU PC est la taille du cache du processeur sur puce comme la plupart des algorithmes nécessitent des accès continus des mêmes emplacements de mémoire, processeurs si vite avec de grandes caches sont idéales pour le DVB-T. Lors de la sélection du DVB-T élément de menu de l'onglet MODULATEUR, les paramètres de configuration suivants sont disponibles: confirmer le mode 2K, Canal bande passante souhaitée (seulement 1 MHz et 2 MHz travail bien), Constellation (aka la technologie de modulation), FEC et de la Garde Période .

/B-T Settings	
Mode	€2K C 8K
Channel	C 8 MHz C 7 MHz C 6 MHz
	← 4 MHz ← 3 MHz ← 2 MHz ← 1 MHz
Constellation	€ QPSK € 16 QAM € 64 QAM
Fec	€ 1/2 € 2/3 € 3/4 € 5/6 € 7/8
Guard	○ 1/4 ○ 1/8 ○ 1/16 ○ 1/32

Figure 52 - Paramètres du MODULATEUR - DVB-T Tab

4.6.4.1 MODE

La technique de modulation COFDM utilisé par le protocole DVB-T peut être choisi pour les sous-porteuses 1,705 appelé le mode de longueur de paquet 2K, ou choisi pour 6.816 sous-porteuses, appelé le mode de longueur de paquet 8K. Ham radio DATV utilise actuellement que le mode 2K de protocole DVB-T. Sélectionnez la longueur 2K ou 8K de paquets dans le menu déroulant. Encore une fois, il faut savoir que le mode DVB-T 8K a été trouvé à dépasser les limites de performance de la conception de la carte et n'est pas pris en charge.

4.6.4.2 (RF bande passante)

Choisissez la bande passante RF du canal désiré que vous désirez dans le menu déroulant. Choisir 8-2, et des largeurs de bande de 1 MHz. En raison de la consommation du processeur haute Windows et aliasing filtrage des problèmes, le logiciel DATVExpress V1.23 est seulement capable de supporter 2 MHz et canal-bas des bandes passantes. Lorsque vous essayez de lancer DVB-T plus traditionnels comme des bandes passantes 7 MHzLarge pics indésirables apparaissent à proximité d'alias dans le spectre comme illustré dans Figure 53. Le logiciel de courant est capable de fonctionner correctement pendant 2 MHz et 1 MHz channelbandwidths pour obtenir un signal RF acceptable dans le spectre.



Figure 53 - Avec 7 MHz canal sélectionné, à partir de pointes des alias mal filtrées apparaissent dans le spectre lorsque DVB-T Channel-bande passante ne fonctionnant à 2 MHz ou 1 MHz.

4.6.4.3 Constellations (technologie de modulation) - Sélection Radio-Bouton

Cette mise en œuvre du produit prend en charge les trois technologies de modulation offertes pour le protocole DVB-T. Comme la complexité de la technologie de modulation augmente de la simple QPSK à la 64QAM les plus complexes ... la robustesse du signal reçu diminue.

4.6.4.4 TAUX FEC

Sélectionnez le paramètre FEC que vous envisagez d'utiliser sur le décodeur ou le récepteur dans le menu déroulant.

4.6.4.5 PÉRIODE DE GARDE

Le but de l'intervalle de garde est d'introduire l'immunité des retards de propagation, échos et réflexions, dont les données numériques sont normalement très sensibles. En COFDM, le début de chaque symbole est précédé d'un intervalle de garde. Tant que les échos tombent dans cet intervalle, ils ne seront pas affecter la capacité du récepteur à décoder en toute sécurité les données réelles, car les données sont interprétées uniquement en dehors de l'intervalle de garde. Des périodes plus longues de garde permettent échos plus lointains pour être tolérés. Cependant, les intervalles de garde plus réduire l'efficacité du canal.

4.7 AIDE Tab



Figure 54 - Fenêtre de l'aide - la fenêtre À PROPOS

4.7.1 À PROPOS

Sélection A PROPOS sur l'onglet HELP vous permet de confirmer la version de logiciel Express_DVB _Transmitter vous utilisez, comme le montre Figure 54.

4.7.2 A propos - Bouton OK

Cliquez sur le bouton OK lorsque vous souhaitez quitter l'écran ABOUT.

4.8 Écran principal

La fenêtre principale est l'endroit où vous utiliserez votre émetteur une fois que tous les appareils, capture-protocole, Codecs et configurations ont été mis en place à l'aide des autres fenêtres de l'onglet GUI. La fenêtre principale affiche les valeurs de mise en place et fournit un bouton PTT.

File Capture Co	dec SI Tables	Options	Modulator	Help
TS Record			Tx Queue 0)%
Carrier Only			Tx Level 30	1
Video Ident	Tx Mode Tx Constellati	DVB-S on QPSK		Tx Level
	Tx Frequency	1.2900	GHz	
	Tx Symbolrate	2.2001	MSps	
	Tx FEC	1/2		<u> </u>
	Tx Bitrate	2.200	MBps	
	Video Bitrate	1.350	MBps	
TRANSMIT	Video Codec	H.262		
	Audio Bitrate	64.000	KBos	

Figure 55 - L'affichage principal montrant le fonctionnement normal en mode EMISSION

4.8.1 EMISSION QUEUE - indicateur

L'indicateur graphique TX file d'attente indique le nombre de paquets vidéo et des paquets NULL disponibles dans la mémoire tampon de file d'attente en attente de traitement. L'affichage peut manquer quelques paquets encore dans la mémoire tampon de file d'attente car il n'est mis à jour tous les 100 msec. G4GUO explique que l'aspect le plus important est de savoir si la valeur de file d'attente Tx est monotone

de plus en plus ou ne pas. (voir les graphiques sur la droite côté de la page à

https://en.wikipedia.org/wiki/Monotonic_function pour ce que Charles signifie). Dans les essais par W6HHC, il a trouvé le Tx file d'attente est généralement vide (0%), avec seulement un paquet de temps en temps d'entrer dans la mémoire tampon et vacillante l'écran. Voir la section 4.3.7 pour quelques conseils sur la façon d'améliorer la Tx file d'attente à l'aide du paramètre VIDEO BITRATE.

4.8.2 Niveau EMISSION - Indicateur

Ce champ affiche la puissance de sortie RF de réglage qui a été configuré dans le MODULATEUR - Paramètres communs onglet (Section 4.6.1.3 RF LEVEL EMETTEUR). En outre, vous pouvez contrôler la valeur de niveau par EMISSION

déplacer le curseur de contrôle sur le côté droit de Figure 55.

4.8.3 EMISSION Niveau - CURSEUR

Vous pouvez également modifier la puissance RF sur la valeur EMISSION en saisissant le curseur de contrôle sur le côté droit de

Figure 55 avec votre souris. Enfin, si vous « souris sur » la barre de curseur, vous pouvez utiliser le rouleau molette de la souris pour augmenter ou diminuer le niveau d'émission des changements 1 dB.

4.8.4 TS RECORD AU FICHIER (cases à cocher)

Chaque fois que la case à cocher TS enregistrement est cliqué, le logiciel Express_DVB_Transmitter commence immédiatement à capturer le flux de transport (TS) au fichier d'un disque. Cependant, le fichier TS ne fonctionne correctement avec le CODEC en cours d'exécution au cours de la fonction TRANSMIT du bouton PTT. Le . ts fichier est appelé « datvexpress.ts » et se trouve dans votre ordinateur dossier HOME.

Je suggère de renommer le. ts déposer immédiatement à quelque chose comme « datvexpress_G4xyz_4MSYM.ts », le fichier ne sera pas écrasé la prochaine fois que vous utilisez le TS RECORD. Le fichier peut alors être déplacé ou copié sur votre bureau.

Vous pouvez regarder le fichier TS lu à l'aide d'un programme comme Windows Media Player sur Windows. Les détails du fichier TS peut être contrôlée à l'aide d'un analyseur comme DVBinpector (gratuit). Il est important de comprendre que le format du fichier vidéo TS sera en fonction des paramètres d'entrée de capture vidéo (CAPTURE Tab) et non les paramètres On-The-Air d'options Tab (comme Format d'image, etc.).



Figure 56 - Le fichier dernier TS sera stocké dans le Express_DVB_Transmitter (maison) Répertoire comme ici en utilisant le gestionnaire de fichiers Windows

4.8.5 SEULEMENT CARRIER (cases à cocher)

Le porte-case à cocher ne peut être activé pour transmettre un signal de porteuse non modulée au lieu d'un signal DATV. Si le transporteur est vérifiée uniquement, le signal sera transmis à chaque fois que le bouton PTT est en mode EMISSION.

NOTE - Actuellement, le niveau de puissance RF du transporteur n'est pas le niveau de sortie maximal qui peut être atteint par la conception. Il n'est pas la sortie « clé vers le bas » qui serait produit par un émetteur CW à gain maximum. La valeur de sortie est actuellement fixée à simplement fournir mathématiquement (un peu arbitraire) une bonne balise pour pointage d'antenne, etc. Ne pas essayer de mesurer la capacité de niveau de puissance de sortie de la carte ou des amplificateurs à l'aide de la fonction de support.

4.8.6 VIDEO IDENT (case à cocher)

La case à cocher vidéo Ident permet le texte (comme les lettres d'appel) est entré dans SI TABLES Tab (section 4.4.10 NOM DU PRESTATAIRE) à superposer sur la transmission vidéo.

4.8.7 Mode TX - Affichage

Le champ d'affichage du mode TX indique quel mode protocole a été sélectionné dans la section 4.6.1 (MODULATEUR - Paramètres communs Tab)

4.8.8 TX Constellation - affichage

est associé au protocole DVB que vous avez sélectionné le champ d'affichage Constellation TX indique quelle constellation (technologie de modulation) (comme indiqué dans la section 4.8.7).

4.8.9 FREQUENCE TX - Affichage

La valeur du champ d'affichage de la fréquence TX confirme le réglage de fréquence entré dans l'onglet MODULATEUR (Section 4.6.1 Fréquence d'émission).

4.8.10 TX TAUX DE SYMBOLE - Affichage

La valeur du champ d'affichage Taux symbole TX confirme le réglage du taux de symbole entré dans l'onglet MODULATEUR (section 4.6.2 EMETTEUR Symbol-Rate).

4.8.11 TX FEC - Affichage

Le champ d'affichage TX Forward-correction d'erreurs (FEC) Valeur confirme le paramètre FEC entré dans l'onglet MODULATEUR (section 4.6.3 EMETTEUR Forward Error Correction).

4.8.12 TX BITRATE - Affichage

La valeur du champ d'affichage Bitrate TX est le calcul du débit binaire de données utiles net après la tête de la FEC sélectionné est supprimé.

4.8.13 VIDEO BITRATE - Affichage

La valeur du champ d'affichage Bitrate vidéo est le calcul de la quantité de Bitrate Tx est disponible pour le bitrate vidéo après le débit binaire audio est soustrait et les frais généraux des tableaux SI est soustrait.

4.8.14 VIDEO CODEC - Affichage

La valeur du champ d'affichage vidéo CODEC confirme le CODEC sélectionné dans l'onglet CODEC (Section 4.3.2 Vidéo CODEC - Sélection des boutons radio).

4.8.15 AUDIO BITRATE - Affichage

La valeur du champ d'affichage bitrate audio confirme le réglage-débit binaire audio sélectionné dans l'onglet CODEC (section 4.3.11 AUDIO CODEC - Sélection des boutons radio).

4.8.16 PTT (Bouton)

Le bouton PTT peut être cliqué pour alterner entre le mode Standby (réception) et les modes TRANSMETTRE.

4.9 Conseil du matériel DATV-Express LED

Le groupe principal de quatre LED est situé dans le coin inférieur droit de la PCBA matériel DATV-Express près de la CE « marque ».



Figure 57 - identification des quatre LED dans le coin inférieur droit de la carte DATV-Express

LED 4 - + 5.5V alimentation est opérationnel (en haut à droite de la carte à proximité de trou de montage)

LED 5 - TS Flow Control est activé lorsque le FPGA reçoit avec succès TS de l'hôte et

effectuer une commande de débit. Si OFF, il y a un défaut de fonctionnement de l'installation ou du matériel. LED 1 - un court ne clignote quand une activité avec une interface I2C sur la carte LED 2 - Compteur en utilisant l'horloge Symbol-Rate - clignote en permanence lentement pour montrer que FPGA est en cours d'exécution

en mode RCV. Le taux de clignotement XMT est trois fois plus vite que RCV. Le taux de clignements augmentera à mesure que le réglage SR est augmentée.

LED 3 - PLL de verrouillage est activé lorsque l'état de verrouillage des rapports de modulateur via Buss I2C pour FPGA.

4.10 puce en option Si570 Symbol Rate

Le PCBA matériel DATV-Express a été conçu avec une gravure « empreinte » pour une puce Symbole Si570 Taux PLL à U12 position. Si le Si570 est soudé sur la carte, le logiciel détecte la puce et permettre au Si570 de contrôler le débit de symbole de réglage avec plus de précision. Si U12 ne brasée, le FPGA contrôlera la création du symbole DÉBIT.

Tout le monde en ajoutant une de ces puces Si570 à leur conseil d'administration devra utiliser la partie 570CAC000121DG du distributeur Digi-Key. La raison étant que le logiciel a besoin de connaître le démarrage de fréquence par défaut de la puce avant de pouvoir calculer la fréquence de l'oscillateur de référence calibré dont il a besoin lors de la programmation de la puce à d'autres fréquences. Le 570CAC000121DG est un dispositif CMOS avec une valeur par défaut de démarrage fréquence de 100 MHz et une adresse I2C de 55 hex.

5.0 - utilitaires utiles

5.1 DVBinspector pour les fichiers TS

DVBinspector est un logiciel gratuit de Windows qui permet d'analyser les différents aspects des fichiers de flux de transport (TS). DVBinspector offre cinq vues différentes d'un flux de transport;

- l'arborescence (pour les analyses logiques),
- vue EIT (aperçu rapide des informations EIT),
- vue bitrate (pour modifier le débit dans le temps),
- · vue bar (résumé des bitrates moyenne / minimum et maximum) et
- vue sur la grille (pour voir comment PIDs sont distribués au fil du temps).

 Aller à www.digitalekabeltelevisie.nl/dvb_inspector/
 pour télécharger le logiciel utilitaire.

 Aller à www.digitalekabeltelevisie.nl/dvb_inspector/usermanual.shtml
 pour télécharger le logiciel utilitaire.

5.2 Lecture des fichiers TS.

Le logiciel DATV-Express peut maintenant créer un fichier de flux de transport (TS) de votre transmission (voir l'onglet principal à la Section 5.12 pour plus de détails sur la création d'un fichier TS). Si vous voulez lire et écouter la vidéo sur les fichiers TS, sont listés cidessous deux programmes utilitaires qui peuvent lire un fichier TS sur votre ordinateur.

- Utilisez Windows Media Player comme lecteur TS sous Windows OS
- Utilisez le Mplayer GNOME comme le lecteur TS sur Lubuntu. Le GNOME MPlayer vient installé sur Lubuntu 14.04 LTS. NOTE le lecteur VLC est pas encore disponible pour les ordinateurs ARM comme ODROID.

5.3 moniteur de performances du processeur

Il est facile d'utiliser le moniteur de tâches de Windows pour la surveillance des performances du processeur. Exécutez Windows « de salut à trois doigts » (CTL - ALT - DEL) et choisissez:

GROUPE DE MGR • PERFORMANCE Tab • CPU

5.4 analyseurs Tutioune et MiniTiouner et MiniTiouner-Express

Tutioune (plus) et MiniTioune (courant) sont un logiciel utilitaire qui a été spécialement mis au point pour fournir des amateurs de radio et DVB techniciens avec un outil qui permet de mesurer précisément ATV numérique (DVB-S et DVB-S2). Avec MiniTutioune vous n'aurez plus la frustration de voir que « niveau » et l'information « de qualité » de récepteurs satellite standard, y compris STBs, l'orientation de la qualité de base qui ne parvient pas à satisfaire les utilisateurs techniques.

DVB-S et DVB-S2 utilisateurs techniques veulent mesurer les caractéristiques de transmission reçues exactement, afin qu'ils puissent améliorer leurs systèmes et leurs problèmes de débogage qui peuvent être rencontrées. transmissions numériques

ne sont pas vraiment « tout ou rien », entre il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire; il est important d'être en mesure d'observer et de définir les différentes étapes.

Tutioune est une solution logicielle pour la fabrication de ces mesures. Cet utilitaire gratuit de Windows a été développé par Jean Pierre F6DZP COURJAUD. Le logiciel peut être téléchargé à partir

www.vivaDATV.org/viewtopic.php?f=60&t=214 Tutioune peut être utilisé avec un certain nombre de cartes de récepteur satellite DVB-S PCIbased tels que le conseil d'administration TechnoTrend TT-S2-3200 (€ 80 nouveau et peut-être moins sur eBay) ou le meilleur: conseil TT S2-1600. Pour ces deux familles de la carte il y a maintenant deux versions du logiciel:

- Tutioune1600 pour TT S2-1600, vous pouvez le trouver ici: www.vivadatv.org/viewtopic.php?f=60&t=352
- Tutioune3200 pour TT S2-3200, vous pouvez le trouver ici: www.vivaDATV.org/viewtopic.php?f=60&t=276

MiniTiouner est un matériel basé sur l'USB tuner DVB-S qui fonctionne essentiellement le même logiciel d'analyse pour effectuer des mesures. peuvent trouver les détails du produit matériel et la version gratuite du logiciel nécessaire pour MiniTiouner à:

- <complex-block>
- www.vivaDATV.org

Figure 58 - Affichage transmission vidéo H.264 au format 16: 9 Rapport d'aspect à l'aide du logiciel MiniTioune Analyzer

5.5 VMIX Basic Video Mixer

VMIX est un outil logiciel d'accompagnement en option pour utiliser avec Windows DATV-Express. VMIX Basic est un logiciel vidéo-mixeuréditeur gratuit pour le format SDTV vidéo (définition standard) qui est disponible à partir vMix.com. Il y a plus professionnels produits HDTV qui sont disponibles à la vente, y compris la HD VMIX de base pour 60 \$ US. Voir Figure 59 pour gamme de produits VMIX. Le téléchargement que vous voulez est appelé

VMIX 17 (pour le numéro de version).



Figure 59 - La gamme de produits VMIX - y compris BASIC VMIX gratuit



Figure 60 - Un exemple d'exécution VMIX Basic Logiciel vidéo avec une caméra et un « Mire » JPEG

Le logiciel de montage vidéo gratuit vous permet de:

- 1) appuyer une ou deux caméras USB-
- 2) utiliser un fichier JPEG comme source vidéo « Test Pattern »
- 3) la commutation entre les deux sources vidéo (voir Figure 49)
- 4) l'ajout d'une meilleure recherche call-lettres-overlay
- 5) essayer des trucs vidéo « écran vert ».

Vous pouvez capturer une vidéo que vous pouvez accéder à votre ordinateur Windows via USB, Firewire, ASI ou HDMI (en utilisant une carte de capture HDMI-USB), et votre ancien appareil domestique NTSC / PAL (en utilisant un dongle USB videocapture EasyCAP). VMIX sera affiché comme l'un des périphériques disponibles sous CAPTURE - appareils vidéo et CAPTURE - périphériques audio.

Ainsi, les utilisateurs DATV-Express Guide ne couvre pas mis en place et en cours d'exécution VMIX en détail, car il y a des tonnes de vidéos tutoriel YouTube décrivant comment configurer et à utiliser le produit tiers VMIX. Cela étant dit, l'équipe du projet offrira une étape très non intuitive pour les jambons qui veulent juste pousser des boutons au lieu de suivre un tutoriel. Afin d'obtenir le flux vidéo de sortie étant envoyé au logiciel Express_DVB-S_Transmitter, vous devez configurer et activer le bouton EXTERNAL au bas de l'écran VMIX (voir bouton rouge Figure 60).

5.6 Projet Portsdown Conseil Modulator

Le matériel DATV-Express peut être utilisé comme carte de modulateur du logiciel Project BATC Portsdown. Le BATC Portsdown projet utilise un logiciel de RpiDATV de F5OEO (qui a été étendu par l'équipe Portsdown BATC) en cours d'exécution sur un ordinateur Raspberry Pi-3 et peut être commandé directement à partir d'un écran tactile LCD de 3,5 pouces ou un plus grand écran tactile de 7 pouces LCD. Voir Figure 61. Ce Guide de l'utilisateur ne NE PAS couvrir les détails de fonctionnement pour le Portsdown-RpiDATV / RPI-3 / DATV-Express set-up. figure 3 dans l'introduction section montre un typique Schéma d'utilisation du DATV-Express comme la carte de modulateur avec Portsdown. Le logiciel Project Portsdown vous permet de modifier les paramètres dans le domaine en utilisant uniquement l'écran tactile LCD (appelé mode TACTILE) ... ou utilisez un PC externe via SSH (appelé CONSOLE MODE) pour effectuer les réglages de configuration détaillés. Voir le Forum BATC pour un Guide de l'utilisateur du projet Portsdown qui couvre les détails de mise en place et les détails de fonctionnement.



Figure 61 - Utilisation de la carte DATV-Express comme modulateur pour la BATC Portsdown logiciel de projet en cours d'exécution sur un Raspberry Pi-3

6.0 - Conseil DATV-Express pour les spécifications de Windows:



Il est recommandé que la carte est placée dans une enceinte d'un certain type, de préférence de construction métallique. Les trous de montage de carte à accoupler un (5,6" x 4,3" x 1,8") Industries Bud ou Numéro de la pièce # CU-387 boîtier en plastique et peut être utilisé à partir d'un point de vue économique. Les trous d'entrée et de sortie du connecteur doivent être ajoutées par l'utilisateur. Si une enceinte métallique est utilisé, il est utile à des fins de distribution de chaleur à utiliser écarteurs de montage en métal. Le modulateur IC devient très chaud pendant le fonctionnement normal si l'aide d'un bras de fer métallique ici aidera la chaleur évier loin de. Des trous de ventilation dans les deux autour de l'enceinte au voisinage du connecteur de sortie est souhaitée pour des environnements de température élevée.

Détails sur l'environnement:

Température - 0 à + 30 ° C (32-86 ° F) Humidité - 10 à 95% sans condensation

Electrique:

Composants requis ordinateur Windows

L'ordinateur hôte avec au moins (2) USB2 des ports E / S.

câble interface USB - USB type « A » du connecteur à l'ordinateur, le type connecteur USB « B » à DATV-Express. exigences de support logiciel - Pentium 4 ou mieux, 2 Go de disque dur disponible. Système d'exploitation - 32 bits ou 64 bits Windows Vista, 7, 8 ou 10.

vidéo-capture du matériel (Hauppauge) Non requis - La plupart Windows pris en charge les périphériques de capture vidéo sont pris en charge par la bibliothèque CODEC logiciel FFmpeg. Y compris une webcam pour ordinateur portable, caméras Web Logitech C615 et C920, EasyCap dongle USB avec NTSC / PAL main-cam, et en option un logiciel de mixage vidéo Vmix.

exigences en matière de tension d'entrée

+ 9 à + 15VDC (400 mA @ 12VDC). L'entrée est de polarité mais non fusible protégé. Externe 1 ampère fusible slo-blo est requis par l'utilisateur pour un fonctionnement en toute sécurité.

Gamme de fréquences 70 MHz à 2450 MHz

Taux de symbole (Symboles / s)

Sélectionnez SR 1-8000000 dans les étapes d'un symbole / seconde. (Conception est optimisée pour les 0,10-to-8 MS / sec). Il existe 12 combinaisons configurables prédéfinies et automatique pour tenir compte des ajustements de crénelage adéquats.

FEC

Combinaisons: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 8/7 pour le protocole DVB-S.

Les données de la qualité du signal

EVM (Error Vector Magnitude) - 2,4%. (Mesurée avec Agilent N9010A Analyseur de signaux EXA logiciel VSA 89600B). (≤3% est acceptable pour une diffusion commerciale).

EVM est le pourcentage loin du point d'atterrissage symbole idéal dans la constellation du signal. Ces données sont normalement mesurée au niveau du récepteur et prend en compte

les effets combinés de l'émetteur et le récepteur ou transporteur rapports signal sur bruit (SNR) ou CN.

MER (Modulation Ratio d'erreur) - 32dB. minimale recommandée en aval MER = 12-13dB pour QPSK et 27dB pour 64QAM y compris une marge 3-4dB pour la fiabilité. Il est calculé comme suit: 10log (alimentation / puissance d'erreur moyenne moyenne de symbole).

Vidéo - Déterminé par les spécifications de carte de capture. modèle Hauppauge HVR1950 acceptera 1V PP 75 ohms NTSC ou PAL.

L'audio - Déterminé par la sélection de carte de capture. Compression: MPEG1

Fonction LED

La description

LED1 - I 2 activité C - BLINK clignotement rapide pendant I 2 communication C. Il est un clin d'oeil très court et difficile à voir. LED2 - Symbol Rate contre Constant FLASH. Ralentir pour RCV. X3 pour XMT. La hausse des taux de symbole = plus rapide clignotement. LED3 - PLL verrouillé - ON

puissance + 5V - LED4 LED 5 - Contrôle de flux TS est activé si le contrôleur USB est OK. est activé lorsque + 5.5VDC est présent.

age in Progress

est allumé lorsque le FPGA reçoit avec succès TS de l'hôte et d'effectuer le contrôle de flux. Si OFF, il y a un défaut de fonctionnement de l'installation ou du matériel.

(Remarque: les LED brillent très faiblement quand à l'état OFF)



INT REF CAL: Needed

Détails sur le connecteur

Type de connecteur USB2 « B » (J1) - Connexions USB2 standard vers / depuis l'ordinateur hôte. Connecteur RF de sortie (J2) - SMA femelle.

Connecteur d'alimentation en courant continu (J3) - Connecteur femelle DC, broche centrale de 2,54 mm. Mates à Switchcraft # 760 ou la prise égale

Connecteur de données I / O (d'J4)



Connecteur d'extension (J6)

1	Clé sol (pas
2 3	broches)
45 67	Sortie retardée-PTT (GOES + retardé 200 msec de C / O) dissipateur limite à pin97 de sortie 10mA FPGA Change / Over (C / O) sortie (+ lorsque PTT est TRANMIT pour permettre des amplificateurs et des relais FPGA pin96 PORT Une sortie sous Windows OS - FPGA I / O -
89	broche de sortie 95 port de sortie B de système d'exploitation Windows - différentiel de FPGA - broche de sortie 72 port de sortie C sous
10	Windows OS - différentiel de FPGA + broche de sortie 71 différentielle FPGA - la broche d'entrée 70 différentiel FPGA + broche d'entrée 69

PORT sortie D sous Windows OS - E / S FPGA - broche de sortie 67

REMARQUE: les sorties AD Port sont + 3V lorsque la boîte Modulateur Tab correspondante est cochée. Ils sont actifs pendant Rx et Tx et destiné à signaler un circuit externe d'une sélection de bande donnée. Ils sont mutuellement inclusives donc tout ou rien peut être sélectionné permettant jusqu'à 16 combinaisons. Isolation optique recommandé - max 10Ma puits de courant.

Transport Stream

est incorporé Une fonction « flux de transport » dans le logiciel pour permettre une analyse du signal. Quand le " TS Record pour le fichier » Case est cochée, l'ordinateur recueille le signal actif dans un flux de données de datvexpress.ts continue dans le répertoire par défaut Accueil. Les données continueront à recueillir tant que le « TS Record pour le fichier » Bouton est cochée au taux d'environ 20-30 Mo / minute. Le fichier peut alors être lu avec Windows Media Player ou un logiciel égal pour voir la vidéo. Le flux de transport capturé est le même que celui envoyé à la carte DATV-Express en fonctionnement normal. (Il est pas le signal RF réel transmis).

Exemple: Votre ami a un programme d'ordinateur avec une capacité d'analyse vidéo. Vous pouvez envoyer les datvexpress.ts lui fichier afin qu'il puisse analyser les détails de votre signal que les jeux vidéo.

sortie RF



Le tableau ci-dessus illustre le niveau du signal RF à 100, 1280 et 2450MHz fréquences des vers les logiciels internes contrôlé les paramètres de sortie RF. Un réglage de la sortie RF du « 00 » produit le niveau minimum de puissance RF de la carte et un réglage de « 35 » est le niveau RF maximale avec aucune distorsion de signal détectable (de recroissance spectrale). Ci-dessus, un réglage de 35, une partie de bande latérale repousse devient perceptible sur un analyseur de spectre mesure que le niveau de puissance augmente en raison d'une légère compression dans l'amplificateur RF MMIC. Le porte-100MHz est donnée d'établir un point de référence. Il est inférieur à ce qu'un signal QPSK est autorisé sur les fréquences radio amateur. I MISE EN GARDEI NE PAS ESSAYER D'UN SIGNAL DE TRANSMETTRE EN DEHORS DES HAM ADMIS FRÉQUENCES?

Les lignes du graphique 100MHz et 1280MHz représentent la sortie vraie de la puissance moyenne, soit pour le support unique ou d'un signal QPSK. La ligne graphique 1280 SA est inclus pour montrer comment l'amplitude du signal à « haut de botte de foin » sur un scalaire classique S pectrum

UNE nalyzer compare à la vraie puissance moyenne. Le vrai pouvoir est en réalité proche de 10 dB supérieure à la lecture SAI Note: Un compteur d'milliwatt thermique tel que le modèle Hewlett Packard 432A, qui a une sonde de bolomètre est le cas, en effet, d'indiquer la vraie puissance moyenne pour les deux « support seulement » et des signaux QPSK complexes. Utiliser ces données pour prédire les exigences d'entrée maximales post-amplificateur.

Le graphique à droite illustre le contenu harmonique attendu

le signal de sortie RF. Il doit passer à travers un filtre d'un certain type afin de supprimer les harmoniques indésirables. Étant donné que toutes les fréquences indésirables sont au dessus de la base, un simple filtre passe-bas peut-être tout ce qui est nécessaire. Le graphique a été créé avec un signal de 100MHz pour illustrer le fait que le contenu harmonique étend à plusieurs reprises au-delà du fondamental. Seuls les harmoniques impaires sont produites. harmoniques Même sont en dessous de la limite mesurable SA. Si l'opération est prévue pour la bande 70cm (de 420-450MHz), un troisième harmonique à ~ 1290MHz sera présent au sujet de 26dB en dessous du fondamental. NE PAS utiliser un filtre interdigital ici comme ce type de filtre passe la troisième harmonique avec une perte presque pas ajoutél filtres passe-bas sont faciles

à construire et doivent être placés entre l'amplificateur de carte et l'alimentation DATVExpress, et non après l'Autorité palestinienne. Pour passe-bas



Le graphique de droite illustre la manière dont la sortie RF diminue à mesure que la fréquence augmente de sortie. Au réglage de la sortie RF commandé par logiciel = 30, un signal 0dBm 100MHz réduit à environ 5 dBm à 1800MHz, tout en restant la même chose.



QPSK Analyse:

Depuis la repousse spectrale devient visible lorsque la sortie atténuateur est supérieure à environ 35, les graphiques ci-dessous montrent le changement de sortie RF qui passe ces points complets. De la mise en sortie RF contrôlée par logiciel 00 à 35, la repousse est pratiquement inexistante.

Le graphique à droite a été prise avec atténuateur = 30 sur un analyseur Agilent et atténuateur 10dB EXA externe en place entre la carte DATV-Express et l'analyseur. Elle montre un « sommet de la meule de foin » Signal d'environ -30dBm ce qui équivaut à true power = -15.3dBm entre les marqueurs verts de 6MHz. (Niveau de signal est plus faible ici que dans les références précédentes en raison de la longueur du câble ajoutée et atténuateur externe). Le plancher de bruit est de -95 dBm. Cela représente le bruit étant d'environ un 65dB en dessous du signal principal.

Le graphique du milieu, pris à la sortie commandé par logiciel = 40 et atténuateur 20dB externe, montre la repousse légèrement visible de chaque côté du signal principal. Il soulève le plancher de bruit environ 5 dB entraînant une distorsion vers le bas étant 60dB. Ceci est encore très bon.

Le graphique du bas, prise avec le réglage de sortie RF = 47 (le plus élevé de sortie RF) et atténuateur externe, montre des bandes latérales repousse plus. Regrowth est maintenant d'environ 10 dB au-dessus du plancher de bruit -95 dB, mais encore bien en deçà des limites de transmission acceptables. Ici, la repousse spectrale est en baisse ~ 50dB.

La distorsion et des éperons sur un signal d'émetteur DATV QPSK devrait être réduit d'au moins 30 dB ou plus à partir du signal principal sur le signal « après amplificateur ». Rappelez-vous quand on regarde les filtres RF sortie DATVExpress, une amplification du signal de poste et (ou) aura tendance à ajouter de la distorsion et de diminuer la qualité globale du signal.



7.0 - Contacts

7.1 E-Mail

- Art Towslee WA8RMC
- Charles Brain G4GUO
- Ken Konechy W6HHC
- Tom Gould WB6P
- Soutien à l'équipe de projet

Towslee1@EE.net G4GUO@ARRL.net W6HHC@ARRL.net Gould@Gekco.com SUPPORT@DATV-Express.com

7.2 Site Web

www.DATV-Express.com

WebMaster - Bob Tournoux - N8NT

Soutien 7.3 produit

Groupes Yahoo Forum pour DATV-Express https://groups.yahoo.com/neo/groups/DATV-Express/info

Vous pouvez vous abonner au Forum Projet d'appui DATV-Express en envoyant un courriel à:

datv-express-subscribe@yahoogroups.com



adalm Pluto_.jpg (48.22 Kio) Vu 1387 fois

Pour mes essais j'ai simplement relié le Pluto à mon PC par la prise USB qui fournira donc aussi l'alimentation 5V. Cela semble être suffisant dans ce premier temps.

Une fois connecté à mon PC portable par USB2, dans le gestionnaire de périphériques, on trouve :

- Appareils mobiles : D: $\$
- Carte réseau : PlutoSDR USB Ethernet/RNDIS Gadget
- Contrôleurs de bus USB : Dispositif de stockage de masse USB

Périphérique USB composite

- Lecteurs de disque : Linux File-Stor Gadget USB device
- Port COM/LPT : Pluto SDR Serial Console(COM3)



installation driver pluto pas fini.jpg (58.56 Kio) Vu 1393 fois

Les drivers pour l'ADALM-PLUTO sont ici : https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/drivers/windows

Installation du logiciel de pilote	a 19	×
Votre périphérique est prêt à être	utilisé.	
Périphérique USB composite PlutoSDR USB Ethernet/RNDIS Gadget #2 Périphérique de stockage de masse USB PlutoSDR Serial Console (COM56) PlutoSDR IIO USBD Linux File-Stor Gadget USB Device	Prêt à être utilisé Prêt à être utilisé	
		<u>F</u> ermer

installation driver pluto finie.jpg (61.61 Kio) Vu 1393 fois

Normalement, il est donné pour travailler de 325 MHz à 3800 MHz avec 20 MHz de bande passante, mais, par modification du firmware, il peut fonctionner de 48 MHz à 6GHZ en émission et de 70 MHz à 6 GHz en réception et la bande passante peut aller jusqu'à 56 MHz.

Il fournit une sortie à environ 1 mW

Voir https://www.rtl-sdr.com/adalm-pluto-sdr-hack-tune-70-mhz-to-6-ghz-and-gqrx-install/

Les infos pour étendre la bande de fréquence est aussi ici : https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing

Remarque : Le branchement du Pluto va provoquer l'apparition du réseau local ayant pour IP :

192.168.2.xxx, et le Pluto lui-même ayant par défaut l'IP 192.168.2.1. Par cette adresse, on pourra donc dialoguer avec lui avec par exemple Putty.

Category:		
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features	Basic options for your P Specify the destination you want the Host Name (or IP address) 192.168.2.1 Connection type:	to connect to Port 22 Constant
 → Window → Appearance → Behaviour → Translation → Selection → Colours → Colours → Connection → Data → Proxy → Telnet → Rlogin ⊕ - SSH → Serial 	Load, save or delete a stored ses Saved Sessions 192.168.2.1 Default Settings 192.168.1.133 192.168.1.60 192.168.2.1 vivadatv	sion
About	Aiways Never OC	n <u>C</u> ancel

connexion au Pluto avec Putty.jpg (85.21 Kio) Vu 1391 fois

vous aurez peut-être un message Warning, cliquer sur OUI

PuTTY Sec	urity Alert
	WARNING - POTENTIAL SECURITY BREACH! The server's host key does not match the one PuTTY has cached in the registry. This means that either the server administrator has changed the host key, or you have actually connected to another computer pretending to be the server. The new rsa2 key fingerprint is: ssh-rsa 2048 68:ec:49:d0:74:31:f1:bb:7d:c3:69:89:d6:c2:43:82 If you were expecting this change and trust the new key, hit Yes to update PuTTY's cache and continue connecting. If you want to carry on connecting but without updating the cache, hit No. If you want to abandon the connection completely, hit Cancel. Hitting Cancel is the ONLY guaranteed safe choice.
	<u>O</u> ui <u>N</u> on Annuler

warning Putty.jpg (87.76 Kio) Vu 1391 fois

Il faut rentrer le login: root et le mot de passe : analog

Vous voyez apparaitre le message d'acceuil du Pluto


message acceuil pluto via Putty.jpg (50.17 Kio) Vu 1391 fois

On peut questionner le Pluto sur ses paramètres



dialogue attributs avec Pluto.jpg (59.11 Kio) Vu 1393 fois

On voit qu'au départ rien n'est attibué.

On va lui attribuer les paramètres qui le feront travailler sur une plus grande bande de fréquence en écrivant:



ecriture des instructions qui vont étendre les fréquences utilisables.jpg (56.62 Kio) Vu 1389 fois

Le Pluto va redémarrer, il faudra à nouveau lancer Putty qui a perdu la connexion.

On va pouvoir vérifier que maintenant nos paramètres ont bien été enregistrés



vérification des nouveaux paramètres du Pluto.jpg (56.89 Kio) Vu 1389 fois

Votre Pluto est prêt à être utilisé.

Attention : vous avez un réseau local supplémentaire, Minitioune risque de l'utiliser pour son transfert de TS via UDP. Si vous ne faites rien, vous risquez de ne pas retrouver ce flux UDP : Pensez à mettre l'adresse IP de l'interface voulue dans le .ini pour recevoir le flux avec VLC ou TSreader ou le Pluto. (192.168.1.xxx dans mon cas)

F6DZP

Messages: 678 Inscription: 24 Déc 2010

Haut

Re: mise en route Adalm Pluto

De DC8GY » Ven 2 Mar 2018 10:49

Hello, Jean-Pierre, thanks for the info. The firmware V 0.27 is already available for the Adalm Pluto. Is the MiniTioune SW also compatible with the TT S2-1600? Or can I connect the Adalm Pluto to the MiniTioune SW?

I find your DATV project very interesting to become QRV in DATV.

A DVB S2 implementation in Tutioune for the TT S2 1600 card would of course also be very helpful for our ATV group as some of them are qrv with this TT S2 card.

vy 73 Georg

Translated with <u>www.DeepL.com/Translator</u>

DC8GY

Messages: 3 Inscription: 05 Sep 2016

Haut

Re: mise en route Adalm Pluto

Dde <u>F6EXX</u> » Jeu 12 Juil 2018 15:46

Bonjour à tous.
Ce matin j'ai reçu mon Pluto.
Je l'ai donc connecté sans problème à mon Pc .
J'ai configuré le DATV avec le soft d'Evariste positionné en mode Pluto et et 1255 Sr 2500.
La camera s'allume, le pavé passe en mode transmission.
Pas de problème.
Les valeurs entrées vidéo et son sont correctes.
Sur mon Minitiouner, je règle les paramètres corrects....mais pas de passage au vert dès témoins.
Les Pid sont bien configurés.
À l'analyseur de Spectre , j'ai un beau signal modulé, vérifié en passant en mode carrier only...
Je dois avoir quelque chose de mal configuré !
Mais où.
Merci aux experts de me donner leur avis.
73's
Patrick

Patrick Jacquemin, F6EXX, Dijon

<u>F6EXX</u>

Messages: 18 Inscription: 19 Oct 2016

<u>Haut</u>

Re: mise en route Adalm Pluto

De F6DZP » Sam 14 Juil 2018 16:55

Bonjour,

mais pas de passage au vert dès témoins.

ce n'est pas assez précis. quelles sont les leds allumées et celles pas allumées? (ou mettre capture d''écran de Minitioune)

Les PIds ne sont pas le problème car il faut d'abord recevoir le TS, donc commencer par avoir toutes les leds vertes

par contre si le FEC utilisé n'est pas dans la liste de ceux cochés ça peut empêcher les leds TS de passer au vert.

Jean-Pierre F6DZP

<u>F6DZP</u>

Messages: 678 Inscription: 24 Déc 2010

<u>Haut</u>

Re: mise en route Adalm Pluto

de **F6EXX** » Dim 15 Juil 2018 11:07

Bonjour.

Ça y est ,tout fonctionne correctement. Tous les voyants du Minitiouner sont au vert , un Mer élevé, et une bonne vidéo. Je vais tester sur d'autres fréquences et aussi avec des low SR. Tout au moins sur 2330 ,cela fonctionne sans décalage son et aucun plantage au long cours. À plus tard. F6exx

F6EXX

Messages: 18 Inscription: 19 Oct 2016

<u>Haut</u>

Afficher les messages postés depuis:	Tous 🔻	Trier par Date	▼ Croissant	▼ Aller	

5 messages • Page 1 sur 1 Forums Statistiques

Qui est en ligne