


SCHEMA DE CABLAGE CBF600NA (Anglais, Français, Allemand)



IGNITION SWITCH
Contacteur principal
ZÜNDSCHALTER

	BAT1	IG1	BAT2	HAZ	FAN
ON	○	○	○	○	○
OFF	○	○	○	○	○
COLOR	R	R/BI	R	RW	Bu/O

TURN SIGNAL SWITCH
Contacteur de clignotant
BLINKLICHTSCHALTER

	W	R	L
→	○	○	○
N	○	○	○
←	○	○	○
COLOR	Gr	Lb	O

HORN SWITCH
Bouton d'avertisseur
HUPENSCHALTER

	FREE	Ho	BAT3
	○	○	○
PUSH	○	○	○
COLOR	Lg	Bi/Br	

PASSING SWITCH
Contacteur du feu de dépassement
LICHTHUPENSCHALTER

	FREE	BATS	HI
	○	○	○
PUSH	○	○	○
COLOR	Bi/R		

DIMMER SWITCH
Réducteur d'éclairage
ABBLENDSCHALTER

	HL	Lo	HI
	○	○	○
(N)	○	○	○
	○	○	○
COLOR	Bu/W	W	Bu

HAZARD SWITCH
Interrupteur de feux de détresse
WARNBLINKSCHALTER


	HAZ	W1
	○	○
	○	○
COLOR	R/BU	Gr

ENGINE STOP SWITCH
Contacteur d'arrêt du moteur
MOTORABSCHALTER

	IG2	BAT6
	○	○
	○	○
COLOR	Bi/W	Bi

STARTER SWITCH
Bouton de contact
ANLASSCHALTER

	FREE	ST	IG	BAT4
	○	○	○	○
PUSH	○	○	○	○
COLOR	Y/R	Bi/W	Bu/W	Bi/R



0030Z-MER-D300