

■ Remplacement de la cartouche de tête 12 (180°)

Fermer les conduites d'arrivée. Extraire avec précaution en le soulevant avec un tournevis le couvercle du robinet 1, 1a ou 1b de l'arrière (fente de démontage). Desserrer la vis 3 et retirer le croisillon 6 avec son enjoliveur 4, 4a ou 4b. Retirer le support de robinet 11 + la bague d'arrêt latérale.

Enlever la cartouche 12 en la tournant vers la gauche (surplat 22) et la remplacer par une cartouche neuve légèrement graissée. Ouvrir les conduites d'arrivée et vérifier le bon fonctionnement et l'étanchéité du montage. Fermer ensuite la cartouche 12 en la tournant vers la droite. Remettre la bague d'arrêt et le support de robinet 11 en dirigeant les flèches H et J très précisément sur le trou de repère G. Remettre en place le croisillon 6 (bouton de blocage tourné vers l'avant) et son enjoliveur et bien les visser. Enfoncer le couvercle de robinet (fente de démontage vers l'arrière).

Lorsque vous irez acheté la tête neuve, faites suivre l'ancienne pour diamètre et pas de vis.

