


# WIRING DIAGRAM

# PLAN DE CABLAGE

# SCHALTPLAN



1. Handlebar switch (Right)
2. "LIGHT" switch
3. "ENGINE STOP" switch
4. "START" switch
5. Main switch
6. Starter motor
7. Starter switch
8. Battery
9. Fuse
10. Front brake switch
11. Rear brake switch
12. Rear flasher light
13. Taillight
14. Rear flasher light
15. Ignition coil
16. Ignitor unit
17. Rectifier/regulator
18. A.C. magneto
19. Neutral switch
20. Clutch switch
21. Starting circuit cut-off relay
22. Body earth
23. Handlebar switch (Left)
24. "HORN" switch
25. "LIGHTS" (Dimmer) switch
26. "TURN" switch
27. Front flasher light
28. Flasher relay
29. Horn
30. Marker light
31. Headlight
32. "TURN" indicator light (Left)
33. Meter light
34. "HIGH BEAM" indicator light
35. "NEUTRAL" indicator light
36. "TURN" indicator light (Right)
37. Speedometer
38. Front flasher light

- 1 Commutateur sur guidon (Droit)
- 2 Contacteur d'éclairage "LIGHTS"
- 3 Interrupteur de sécurité "ENGINE STOP"
- 4 Commutateur de démarreur "START"
- 5 Contacteur à clé
- 6 Démarreur électrique
- 7 Commutateur de démarreur
- 8 Batterie
- 9 Fusible
- 10 Contacteur ayant du feu stop
- 11 Contacteur arrière du feu stop
- 12 Clignoteur arrière
- 13 Feu arrière
- 14 Clignoteur arrière
- 15 Bobine d'allumage
- 16 Bloc allumeur
- 17 Redresseur/régulateur
- 18 Alternateur
- 19 Contacteur de point-mort
- 20 Contacteur d'embrayage
- 21 Relais de coupure de circuit de démarrage
- 22 Masse
- 23 Commutateur sur guidon (Gauche)
- 24 Contacteur d'avertisseur "HORN"
- 25 Commutateur feu de route/feux de croisement "LIGHTS"
- 26 Commutateur de feu de clignotant "TURN"
- 27 Clignoteur avant
- 28 Relais des clignotants
- 29 Avertisseur
- 30 Feu de position
- 31 Phare
- 32 Témoin de clignotant "TURN" (Gauche)
- 33 Lampe de compteur
- 34 Lampe-témoin de feu de route "HIGH BEAM"
- 35 Lampe témoin de point-mort "NEUTRAL"
- 36 Témoin de clignotant "TURN" (Droit)
- 37 Indicateur de vitesse
- 38 Clignoteur avant

- 1 Lenkerschalter (Rechter)
- 2 Lichtschalter "LIGHTS"
- 3 Motorstoppschalter "ENGINE STOP"
- 4 Statknopf "START"
- 5 Hauptschalter
- 6 Anlassermotor
- 7 Kraftstoffzulauf
- 8 Batterie
- 9 Sicherung
- 10 Vorderrad-Bremslichtschalter
- 11 Hinterrad-Bremslichtschalter
- 12 Blinkleuchte
- 13 Hinterlicht
- 14 Blinkleuchte
- 15 Zündspule
- 16 Zündeinheit
- 17 Gleichrichter/Spannungsregler
- 18 Wechselstromlichtmaschine
- 19 Leerlaufschalter
- 20 Kupplungschalter
- 21 Chokeyschaltrelais
- 22 Masse
- 23 Lenkerschalter (Link)
- 24 Signalhornschalter "HORN"
- 25 Abblendlichtschalter
- 26 Blinklichtschalter "TURN"
- 27 Blinklicht vorne
- 28 Blinkerrelais
- 29 Signalhorn
- 30 Standlicht
- 31 Scheinwerfer
- 32 Blinklicht-Anzeigeleuchte "TURN" (Link)
- 33 Instrumenten-kontrollampe
- 34 Fernlicht-kontrollampe "HIGH BEAM"
- 35 Leerlauf-kontrollampe "NEUTRAL"
- 36 Blinklicht-Anzeigeleuchte "TURN" (Rechter)
- 37 Geschwindigkeitsmesser
- 38 Vorderes Blinklichte

COLOR CODE

CODE DE COULEUR

FARBENKODIERUNG

B	Black Noir Schwarz	L	Blue Bleu Blau	P	Pink Rose Rosa	Dg	Dark Green Vert foncé Dunkelgrün	B/Y	Black/Yellow Noir/Jaune Schwarz/Galb	L/R	Blue/Red Bleu/Rouge Blau/Rot	Br/W	Brown/White Brun/Blanc Braun/Weiß
G	Green Vert Grün	R	Red Rouge Rot	Br	Brown Brun Braun	Sb	Sky blue Bleu ciel Himmelblau	G/Y	Green/Yellow Vert/Jaune Grün/Galb	L/W	Blue/White Bleu/Blanc Blau/Weiß		
Y	Yellow Jaune Galb	O	Orange Orange Orange	Ch	Chocolate Chocolat Schokoladenfarbe	W	White Blanc Weiß	L/B	Blue/Black Bleu/Noir Blau/Schwarz	R/W	Red/White Rouge/Blanc Rot/Weiß		