

Position zéro (moteur) : réglage

Le mécanisme d'entraînement doit être déposé, mais les câbles électriques restent branchés.

- Mettre le contact d'allumage.
- À l'aide du bouton rotatif du dispositif automatique de présélection, sélectionner « Toit fermé ».
- Le mécanisme d'entraînement vient automatiquement dans la position zéro et s'arrête.
- Couper le contact d'allumage.

- Le regard est protégé par un cache. Extraire le cache -1- en faisant levier.
 - Le repère de couleur -2- et l'ergot en saillie -3- du regard doivent coïncider.
- Dans cette position (position zéro),
- monter le mécanisme d'entraînement lorsque le toit coulissant/pivotant est fermé.

