
































Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät		Sicherheits- ventil		Hochvolt- batterie
	Gas- generator		Überroll- schutz		12 V Batterie		Brennstoff- zelle		Hochvolt -leitung/ -komponente
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank		Abblas- richtung		Notfalltrenn- stelle


**Ioniq Hybrid**


















Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät		Sicherheits- ventil		Hochvolt- batterie
	Gas- generator		Überroll- schutz		12 V Batterie		Brennstoff- zelle		Hochvolt -leitung/ -komponente
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank		Abblas- richtung		Notfalltrenn- stelle

**Ioniq Elektro**



**Legende**

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät		Sicherheits- ventil		Hochvolt- batterie
	Gas- generator		Überroll- schutz		12 V Batterie		Brennstoff- zelle		Hochvolt -leitung/ -komponente
	Gurt- straffer		Gasdruck- dämpfer		Kraftstoff- tank		Abblas- richtung		Notfalltrenn- stelle

**Ioniq Plug-in Hybrid**