

APPRENEZ A REALISER UN SYSTEME DE GEO-LOCALISATION
EN VOUS SERVANT DE 2 DE VOS PROPRES TELEPHONES,
QUI RECEVRONT L'UN : NOTRE PROGRAMME GEOBOX, ET L'AUTRE : NOTRE PROGRAMME GEO CONTROL,
POUR VOTRE UTILISATION PERSONNELLE
OU POUR CREER UNE ACTIVITE GENERATRICE DE REVENUS :

**NB : ce projet concerne uniquement les personnes prêtes
à investir du temps et fournir des efforts pour réussir.
Car c'est au bout de l'effort que se trouve la réussite.**

On commence !

Un système de géo localisation permet de voir à distance sur une tablette ou un téléphone, l'endroit où se trouve un véhicule, une moto ou un gros colis, etc., n'importe où qu'il soit dans la ville, le pays ou le monde, pourvu qu'il y ait le réseau.


Le système que nous allons vous apprendre à réaliser nécessite 2 TELEPHONES ANDROIDS que nous avons baptisés : **LA GEOBOX** ET **LA GEOCONTROL**, dans lesquelles vont être installés des programmes spécialisés, capables :

- D'interroger les satellites,
- De transmettre ces informations à distance,
- De les exploiter sur une carte de sorte qu'on puisse connaître le pays, la ville, le quartier, la rue, ou l'endroit, à quelques mètres près, où se trouve un véhicule, ou n'importe quel élément dans lequel, ou à bord duquel on a déposé ou installé la **GEOBOX**.
- La **GEOBOX** recueille les **coordonnées satellitaires** de sa propre position, et les transmet à distance à la **GEOCONTROL** à votre demande.
- La **GEOCONTROL** reçoit ces informations et les exploite pour vous montrer la position de la GEOBOX sur une carte.
- LA **GEOBOX** doit être un téléphone Android (**version Android minimum 5.0**)
- LA **GEOCONTROL** doit aussi être un téléphone Android avec une version Android similaire, mais avec une bonne connexion internet, elle peut aussi être, et mieux, **une tablette** sur laquelle, l'écran étant plus grand, on peut mieux voir les indications, concernant la localisation.

VOUS POUVEZ EVENTUELLEMENT DEMANDER L'AIDE D'UNE PERSONNE QUI MAITRISE CE DOMAINE

**POUR UN MEILLEUR APPRENTISSAGE, VOUS DEVRIEZ IMPRIMER ET PROTEGER CE DOCUMENT
ET TRAVAILLER AVEC LES FEUILLES. CE SERAIT MIEUX.**

Ou copiez le document dans votre ordinateur et profiter de son grand écran.



A) PARAMETRAGES A REALISER SUR LA GEOBOX **ET** LA GEOCONTROL AVANT LES INSTALLATIONS

PREPARER :

- 1 TELEPHONE ANDROID QUI SERA UTILISE COMME GEOBOX
- 1 TELEPHONE OU UNE TABLETTE POUR ETRE GEOCONTROL

Pour chaque téléphone,

Aller dans la liste des applications et cliquer sur :

- * **paramètres**
- * **sécurité**
- * **sources inconnues** : cliquer sur le carré en face
- * puis sur ok.
- * sortir
- ° aller dans **données de localisation et activer**
- * sortir complètement et revenir à l'écran principal.

NB : Si un logiciel ne veut pas s'installer :

Cliquer sur **Play Store** puis sur les trois traits en haut à gauche.
* cliquer sur **Play protect** en bas, puis sur la roue étoilée en haut à droite
* cliquer sur **ACTIV** puis sur **DESACTIV** à droite d'ANNULER

Après l'avoir installé :

* cliquer sur **Play Store** puis sur les trois traits en haut à gauche.
* cliquer sur **Play protect** en bas, puis sur la roue étoilée en haut à droite
* cliquer sur **ACTIV** à droite de DESACTIV

B) TELECHARGEMENT ET EXPLOITATION DES LOGICIELS

Vous pouvez télécharger tous les programmes dans le téléphone GEOCONTROL, mais certains devront être transférés ensuite par Bluetooth dans téléphone GEOBOX.

TELECHARGER ET INSTALLER LES LOGICIELS SUIVANTS :

LOGICIELS A INSTALLER DANS **GEOCONTROL**

télécharger [le LOGICIEL GEOCONTROL](#)

MAPS (sinon déjà installé, à télécharger sur Play Store)

Synthèse vocale Google : vérifier les paramètres de synthèse vocale tu téléphone (voir plus bas)

LOGICIELS A TRANSFERER ET INSTALLER DANS **GEOBOX**

télécharger [le LOGICIEL GEOBOX](#)

Screen off and lock (à télécharger sur Play Store)

NB :
*Les fichiers transférés par **BLUETOOTH** dans le **téléphone geobox** vont son **dossier Bluetooth**, dans le répertoire principal. C'est donc ce **dossier** qu'il faut ouvrir pour accéder aux fichiers*

ACTIVATION DES LOGICIELS INSTALLES

LOGICIELS CONCERNANT GEOCONTROL

Synthèse vocale Google ce logiciel est nécessaire à GEOCONTROL mais n'est pas fourni car présent en principe dans tous les téléphones

Vérifier en allant dans :

- Paramètres –
- Langue se saisie –
- Sortie synthèse vocale –
- Activer « pico » - Ecouter un échantillon.
- Si vous entendez une voix, c'est bon. Sinon te téléphone vous proposera d'y remédier.

MAPS ce logiciel est nécessaire à GEOCONTROL mais n'est pas fourni car présent en principe dans tous les téléphone, .

- 1- Vérifier s'il figure dans la liste de vos applications
- 2- Sinon téléchargez-le à partir de PLAY STORE

LOGICIELS CONCERNANT GEOBOX

Screen off and lock : ce logiciel est nécessaire à GEOCONTROL. Installez-le à partir de PLAY STORE

- 1- Lancer le programme en cliquant sur son logo (celui sans le petit trait en haut droite)
- 2- Taper ok
- 3- Cliquer « Activer »

GEOBOX

- Repérez l'icône (étoile) du programme
- Cliquer dessus

MISE ROUTE DE LA GEOBOX

- 1- Lancer le programme en cliquant sur son logo
- 2- Patienter quelques secondes
- 3- Entrer le **CODE D'ACTIVATION** du programme composé de 5 chiffres que nous vous aurons fourni. Il sera demandé une seule fois pour toute lors de l'ouverture de la plateforme.

OU ALORS NE PAS ENTRER DE CODE ET TAPER SUR VERIFIER POUR ACTIVER LA FONCTION TEST DU PROGRAMME.

Une fenêtre s'ouvre où on vous demande d'entrer le CODE D'ACTIVATION

NE RIEN TAPER SI VOUS VOULEZ SIMPLEMENT TESTER LE PROGRAMME

A NOTER :

- La GEOBOX doit avoir des unités pour permettre les appels et envoyer les coordonnées de localisation à la MASTER.
- NB : La GEOCONTROL elle, doit avoir des unités mais aussi des mégas ou des « pass » pour montrer les positions sur **la carte**.

- **METTRE LES UNITES DANS LA GEOBOX ET LA GEOCONTROL**
- **METRE DES MEGAS (crédit INTERNET ou PASS) DANS LA GEOCONTROL une fois par mois, pour les localisations.**
- **Connecter la GEOCONTROL à INTERNET.**

- **La version TESTS du programme ne permet que 20 opérations de localisations et/ou d'écoute du bruit du moteur.**

Après quoi il sera nécessaire d'introduire le code d'activation de GEOBOX et celui de GEOCONTROL

Ces 2 codes vous seront fournis après avoir reçu :

- Le règlement de 2.900 f (pour les 2 codes). Le règlement peut se faire (frais compris) par transfert au numéro en bas de la dernière page de ce document (à la page 11).
- Le code IMEI de GEOBOX et celui de GEOCONTROL à obtenir en tapant *#06# sur chacun des téléphones. Ce sont deux nombres de 15 chiffres chacun.

TRES IMPORTANT

Par mesure de sécurité au cas où la GEOBOX atterrirait dans les mains d’une tierce personne, un programme de blocage de l’écran est activé APRES LES TESTS, **aussitôt que l’activation définitive est opérée.**
Il sera impossible pour cette personne d’accéder au contenu informatique de la GEOBOX car l’écran devient définitivement noir.
Vous seul pouvez désactiver cette fonction et rallumer l’écran. Pour cela :

- Aller dans le MENU 2 de GEOCONTROL
- Appuyer longuement sur l’icône GEOBOX
- Taper votre CODE D’ACTIVATION
- Toucher l’icône RALLUMER L’ECRAN
- Ou l’icône ETEINDRE L’ECRAN pour réactiver la sécurité.

MISE ROUTE DE LA GEOCONTROL

Repérez l’icône du programme **GEOCONTROL** (drapeau). Cliquer dessus et entrez le code d’activation fourni

UN MENU S’OUVRE SUR LE TELEPHONE OU LA TABLETTE :

C’EST LE TABLEAU DE BORD DE LA MASTER POUR LE CONTROLE À DISTANCE DE LA GEOCONTROL

MISE EN ROUTE RAPIDE :

Cliquer sur la flèche rouge à droite pour accéder au MENU 2. Indiquer le nom de la GEOBOX et à droite le numéro de sa puce. Vous pouvez enregistrer jusqu’ 16 GEOBOX.

Les différentes rubriques du MENU 1 de GEOCONTROL

GÉO-LOCALISATION

gpsgeobox@gmail.com

LISTE

BRUIT

ÉTAT

1: véhicule du directeur

LOCALISER

SUIVRE

ARRETER

VOYAGER

REVOIR

SORTIR

- **1^{er} ligne** : c’est le titre La flèche rouge à droite permet d’accéder au MENU 2
- **Grand rectangle bleu** : c’est ici que vont s’afficher les différentes informations.
- (NB : En appuyant longtemps dessus on efface l’information. Et si on appuie à nouveau une fois brièvement, l’info réapparaît.)
- **LISTE BRUIT ETAT** : ce sont des accès rapides à certaines fonctions du **menu 2** (on parlera plus bas)
- **2^e ligne** : l’endroit où s’inscrit le nom de la GEOBOX qui va être contrôlée. (On peut contrôler de manière séquentielle, jusqu’à 16 GEOBOX avec une seule MASTER).
- Les flèches gauche/droite permettent de sélectionner les GEOBOX. Appuyer sur l’une ou l’autre des flèches, permet de sélectionner la **GEOBOX** suivante, ou précédente. En appuyant longtemps sur l’une ou l’autre des flèches, le numéro de téléphone de la GEOBOX sélectionnée s’affiche, et une option vous est proposée pour conserver ou modifier le nom et/ou le numéro de la GEOBOX.
- **LOCALISER** Donne l’ordre à la GEOBOX de nous dire où elle se trouve. Après un peu moins d’une minute, une carte de l’endroit où se trouve la GEOBOX s’ouvre sur l’écran Du téléphone GEOCONTROL comme par magie, et on peut voir un point rouge qui indique l’emplacement de la GEOBOX à quelques mètres près, quel que soit le pays, la ville, le quartier ou la rue où elle se trouve.
- **SUIVRE** C’est comme localiser, mais la carte reste ouverte et on peut voir la progression de la GEOBOX grâce au point rouge qui se déplace au fur et à mesure que la GEOBOX bouge. Si le véhicule s’arrête, un message s’affiche : **cible arrêtée**.

POUR GARDER UNE TRACE, VOUS POUVEZ TELECHARGER UN LOGICIEL DE CAPTURE ET D’ENREGISTREMENT D’ECRAN SUR Play Store, QUE VOUS LANCEREZ AVANT DE FAIRE LE SUIVI ; VOUS POURREZ REVOIR LA VIDEO PLUS TARD.

- **ARRETER** stopper le suivi
- **Voyager** : permet de visualiser sur une carte, n’importe quel endroit dans le monde : Il suffit de taper le nom de n’importe quelle localité dans le monde, et après quelques instants, la carte s’ouvre sur ce lieu.
- **Revoir** rouvrir la carte et remonter la dernière localisation.
- **Assister** : activer l’assistance vocale - **Stop assist** : désactiver l’assistance vocale
- **Sortir** : quitter le programme.



- La flèche rouge à gauche permet de revenir au MENU 1
- **GEOBOX** : comme spécifié plus haut, vous arrivez dans un menu où vous pourrez indiquer le nom de la GEOBOX et à droite le numéro de sa puce.
- **LISTE DES CIBLES** : Voir l'ensemble des GEOBOX qui ont été enregistrées.
- **BRUITS DU MOTEUR** : *COMMENT ECOUTER LE BRUIT DU MOTEUR ?*
 En appuyant sur ce bouton, **la GEOCONTROL appellera la GEOBOX**, et, après quelques secondes, celle-ci décrochera immédiatement.
Il suffira alors d'écouter et vous entendrez le bruit du moteur de la voiture ou de la moto, et vous saurez si elle roule ou non. Des écouteurs seront peut-être nécessaires pour entendre mieux.
- **HISTORIQUE** : les localisations sont classées par ordre chronologique **dans la messagerie**. Ouvrir la messagerie et choisir le message en fonction du jour et de l'heure de la localisation désirée, et cliquer sur le lien en bleu pour voir l'endroit concerné.
- **Active la carte** : Quand on clique une fois, la carte s'active, une autre fois, la carte se désactive. Par exemple lors d'un suivi, si vous n'êtes pas présent, vous pouvez désactiver la carte ; les positions seront seulement enregistrées dans la messagerie mais pas visualisées.
- **État géobox** : - Savoir :
 - Si la GEOBOX est active et en service
 - Où en est le niveau de la batterie
 - Si le chargeur est connecté à la GEOBOX ou non.
- **Sortir** : quitter le programme

NB :

Une GEOCONTROL peut contrôler plusieurs GEOBOX. Plusieurs GEOCONTROL peuvent commander la même ou les mêmes GEOBOX. Si une GEOBOX est occupée à traiter l'ordre d'une GEOCONTROL, elle le fait savoir par une notification, de sorte que la GEOCONTROL qui a donné un ordre pendant qu'elle était occupée puisse relancer son ordre un peu plus tard.

Cependant vous pouvez forcer la GEOBOX à exécuter votre ordre en priorité. Il suffit d'appuyer longuement sur LOCALISER ou sur SUIVRE puis de taper votre code d'activation. Votre ordre arrive à la GEOBOX et est exécuté en priorité après l'opération en cours.

REMARQUES ET CONSEILS :

La GEOBOX peut être utilisée de manière **mobile**, c'est-à-dire être déposée pour un temps dans un véhicule ou une moto ou un bagage, puis être récupérée pour la déposer ailleurs, ainsi de suite, selon les besoins de localisation. Dans ce cas l'autonomie de la batterie de la GEOBOX variera de 1 à 3 jours, selon l'utilisation.

Cependant, on peut INSTALLER DE MANIERE PERMANENTE LA GEOBOX DANS LE VEHICULE OU LA MOTO A LOCALISER

(Voir plus bas les dispositions techniques à prendre) :


Dans ce cas, un **chargeur auto** (c'est un chargeur qui prend sa source sur les 12V d'une batterie, il coute sur le marché autour de 1500 F), devra être installé par un électricien auto ou moto, pour la charge permanente du téléphone à partir de la batterie du véhicule ou de la moto, de sorte qu'on ait plus besoin de recharger la GEOBOX. Si on ne veut pas faire d'installation définitive mais avoir néanmoins une autonomie de **plusieurs jours**, on peut connecter à la GEOBOX, **UN CHARGER MOBILE DU TYPE POWER BANK**. En choisir un qui a une grande autonomie.

SI LE TELEPHONE GEOBOX PEUT ETRE UTILISE TEL QUEL, il est tout de même préférable de le **PROTEGER** EN LE METTANT DANS UN **ETUI SOLIDE**. ON PEUT AUSSI VOIR UN PROFESSIONNEL POUR CONFECTIONNER UN BOITIER METALLIQUE OU PLASTIQUE. Ne pas alors oublier de faire un petit trou sur le côté boitier pour permettre à un petit tournevis d'accéder au bouton d'allumage du téléphone. Ne pas oublier non plus de faire le trou pour permettre de brancher le chargeur auto ou le Power Bank.



Voici des boitiers confectionnés par nous, pour recevoir le téléphone

Vous pourriez envisager une solution où c'est vous qui fournissez le téléphone GEOBOX monté dans un boitier, et le client n'apporterait que sa tablette ou son téléphone pour faire la MASTER.



Des aimants ont été fixés sous ce boiter A L'INTERIEUR DUQUEL

SE TROUVE LE TELEPHONE **GEOBOX** :

Ils permettront de maintenir la GEOBOX contre la paroi métallique du véhicule, dans le coffre par exemple.

ON PEUT TROUVER DES AIMANTS EN DEMONTANT PAR EXEMPLE DES LOQUETS MAGNETIQUES UTILISES PAR LES MENUISIERS ET DISPONIBLES DANS LES DIFFERENTES QUINCAILLERIES.



CONCERNANT L'AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE LA GEOBOX

1- EN MODE MOBILE

C'est le mode qui permet de déplacer la GEOBOX où et quand on veut, dans tel ou tel véhicule ou moto.

Dans ce cas il n'est pas alimenté en permanence par un chargeur.

L'autonomie varie alors de 1 à 3 jours selon la fréquence d'utilisation.

Après quoi elle va se décharger, et il faudra la brancher avec un chargeur classique.

L'autonomie peut doubler si on connecte un chargeur mobile du type POWER BANK avec une bonne capacité. La GEOBOX et le POWER BANK devront être mis en charge après.

Il existe une possibilité de vérifier le niveau de la batterie de la GEOBOX à distance à partir de la MASTER en cliquant sur **ETAT**
Noter que la GEOBOX envoie automatiquement un message à GEOCONTROL lorsque le niveau de sa batterie commence à faiblir.

2- EN MODE INSTALLE


La GEOBOX peut être installée définitivement, ou pour une longue période dans le véhicule ou la moto. Dans ce cas il est nécessaire de lui connecter ce qu'on appelle un CHARGEUR AUTO. Demander l'aide d'un électricien auto.

Il est à noter que dans ce mode d'utilisation, on n'aura pas accès fréquemment à la GEOBOX pour la rallumer au cas où elle venait à se décharger complètement, et donc s'éteindre du fait qu'on ait envoyé le véhicule au garage et que la batterie du véhicule ait été retirée pendant plusieurs jours.


Dans ce cas, on ne sera pas là pour la rallumer lorsqu'elle aura repris un peu d'énergie du fait du rebranchement de la batterie de la voiture ou de la moto. (**Rappel : un téléphone qui s'est éteint doit être manuellement rallumé quand il recouvre assez d'énergie**).

Pour pallier à cela, certains téléphones ont une fonction appelée **PROGRAMMATION HORAIRE**. Elle permet d'indiquer dans les PARAMETRES du téléphone, à quelle heure le téléphone doit s'éteindre ou se rallumer.


C'est pourquoi il faut utiliser, pour faire une GEOBOX, un téléphone qui a cette fonction **PROGRAMMATION HORAIRE**.ou **Programmation mise en marche/arrêt**. Enregistrez : **éteindre à 06h00 et allumer à 06h05 tous les jours** par exemple.



LES AUTRES ECRANS



LISTE DES GEOBOX



ETAT DE LA GEOBOX

ENTRER LE CODE D'ACTIVATION
dans le rectangle gris
(ou ne rien taper pour TESTER)

puis cliquer sur 'vérifier' ou 'annuler'

annuler

vérifier

SAISIE DU CODE D’ACTIVATION

entre le nom
de la localité

tape ta recherche ci-dessous

ANNULER

RECHERCHER

Rubrique VOYAGER. Saisir une localité n’importe où dans le monde pour voir l’endroit sur l’écran.

...
CECI EST LA VERSION GRATUITE
DU PROGRAMME POUR LE TESTER.

Il comporte plusieurs restrictions telles que:
- revalider les infos chaque 5 mn et à chaque sortie du programme.
- nombre d'ordres (localisations reçues et/ou écoute bruit moteur), limités à 20:

Merci de contacter le fournisseur pour acquérir le
CODE D'ACTIVATION.

NB: Vous n'avez droit qu'à une seule période
de tests par téléphone. Même après une
réinstallation du programme.

NB: vous pouvez utiliser le SUIVI, mais il génère des localisations
automatiques chaque 30 secondes pour suivre la géobox.
Cela risque d'épuiser votre crédit d'ordres.
C'est pourquoi il vaut mieux utiliser LOCALISER qui ne génère qu'une
seule localisation à chaque demande.

COMPRIS

NOTIFICATION LORS DE L’UTILISATION DE LA VERSION TEST

...
CECI EST LA VERSION GRATUITE
DU PROGRAMME POUR LE TESTER.

Il comporte plusieurs restrictions telles que:
- revalider les infos chaque 5 mn et à chaque sortie du programme.
- nombre d'ordres (localisations reçues et/ou écoute bruit moteur), limités à 20:

Merci de contacter le fournisseur pour acquérir le
CODE D'ACTIVATION.

NB: Vous n'avez droit qu'à une seule période
de tests par téléphone. Même après une
réinstallation du programme.

NB: vous pouvez utiliser le SUIVI, mais il génère des localisations
automatiques chaque 30 secondes pour suivre la géobox.
Cela risque d'épuiser votre crédit d'ordres.
C'est pourquoi il vaut mieux utiliser LOCALISER qui ne génère qu'une
seule localisation à chaque demande.

COMPRIS

NOTIFICATION LORS DE L’UTILISATION
DE L’ACTIVATION DE LA VERSION TEST

CREATION D'UNE ACTIVITE.

QUELS SONT VOS ATOUTS ?

- Permettre au client d'économiser en utilisant un téléphone qu'il possède déjà, puisque vous serez capable de le transformer en un GEO LOCALISATEUR (GEOBOX).
- Offrir des performances inhabituelles telle que :
 - Le contrôle du localisateur sans avoir à envoyer des SMS, mais en touchant des menus sur un écran pour envoyer des ordres de localisation.
 - La possibilité de suivre le véhicule ou la moto en temps réel et en permanence sur l'écran du téléphone ou de la tablette : on peut voir la voiture ou la moto se déplacer au fur et à mesure, sur l'écran.
 - La possibilité d'utiliser la GEOBOX en deux modes :
 - « Mode INSTALLEE » où il est fixé définitivement dans votre véhicule ou moto, mais aussi :
 - en « Mode MOBILE », c'est-dire pouvoir le déposer dans un véhicules pendant par exemple 2 jours ; puis le récupérer, le recharger, puis le déposer dans votre moto, puis le retirer après usage, ainsi de suite,
 - Bénéficier d'une assistance vocale : votre téléphone ou tablette vous parle à chaque ordre que vous lui donnez.
 - Pouvoir contrôler, même de manière séquentielle, jusqu'à 16 GEOBOX

EXEMPLES DE PRESTATIONS QUE VOUS POURRIEZ PROPOSER :

1- « PACK CLASSIQUE » :

le client vous donne ses 2 téléphones et vous installez, puis paramétrez pour lui la GEOBOX puis la GEOCONTROL, et vous facturez votre prestation peut-être à 8.000 F. Ayant vous-même dépensé 3.000 F avec nous, vous dégageriez alors un BENEFICE de 5.000 F par client. Avec seulement 20 clients dans le mois, vous voici avec 100.000f le mois. A vous alors de vous faire plus de clients et aller jusqu'à 200.000 F/ mois par exemple !

2- PACK « HYBRIDE » :

Vous faites la même chose que dans le pack classique mais ici, c'est vous qui aller acheter le téléphone, pour y installerez la GEOBOX.

Le client ne fournira que le téléphone ou la tablette qui servira de GEOCONTROL, que vous préparerez comme d'habitude.

Ainsi ; si vous avez acheté un petit téléphone Android à 12.000F et les logiciels toujours à 2.900 F, cela fait un INVESTISSEMENT DE 15.000 f.

Si vous offrez le tout pour 24.900 F, vous dégagerez un BENEFICE de 10.000 F.

avec une cadence de 20 clients par mois, vous générez un BENEFICE de 200.000 F mensuels.

LOCALISEZ VOTRE VOITURE OU MOTO
A PARTIR DE VOTRE CEL OU TABLETTE

GEOBOX



INSTALLEZ OU DEPOSEZ LA GEO-BOX DANS VOTRE MOTO OU VOITURE
ET REGARDEZ A DISTANCE SUR VOTRE TABLETTE
OU TELEPHONE, L'ENDROIT OÙ ELLE SE TROUVE

PRIX:


contact:

RESUME DE NOS DIFFERENTES PRESTAIONS

- Formation géo localisation : 2.900 f
- Assistance technique à distance pour 1 mois : 1.900 f
- Coffret de protection aimanté pour GEOGOX : 4.900 f (sans les frais de port)
- Pack H : téléphone + logiciel GEOBOX déjà installé et activé + GEOCONTROL + coffret + assistance 1 mois : 15.900 f (sans les frais de port)

DOCUMENTATION ANNEXE

EXEMPLES D’ENDROIT OU PLACER LA GEOBOX DANS LA VOITURE.
(ICI, LE TELEPHONE GEOBOX A ETE SECURISE DANS UN BOITIER.)



La GEOBOX peut être installée définitivement, ou pour une longue période, dans le véhicule ou la moto. Dans ce cas il est nécessaire de lui connecter ce qu’on appelle un **CHARGEUR AUTO**.
Demander l’aide d’un électricien auto ou moto pour l’installation.

Si vous n’avez pas de boîtier, utiliser un habillage de protection très solide
Mais sur demande, nous pouvons vous fournir des coffrets tout préparés avec plaque aimantée et ouverture pour recevoir le chargeur et permettre l’allumage.
Prix unitaire :4.900 F sans frais d’expédition.
Fournir les dimensions du téléphone (longueur, largeur et hauteur ; ainsi que la photo avant, arrière et des 4 cotés.

EXEMPLE DE LOCALISATION

COTE D’IVOIRE

VOIES ET BATIMENTS

VOIES UNIQUEMENT

Point rouge = localisation

