

GARELLI
s.p.a.

22068 MONTICELLO BRIANZA (CO) ITALY
Via Immacolata, 25

TEL. (039) 9203414-9202313
TELEX 331475 AGRGAR I
TELEFAX (039) 9206643

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO


*world
champion*




GARELLI

SUPERVIP 90

VALE DAL TELAIO N. 5000001




STRUTTURE			1
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	15240000R	Vite	3
2	2171531132R	Coperchio destro	1
3	2187031292R	Guarnizione	1
4	2240013899R	Prigioniero completo	4
5	2242031890R	Carters accoppiati (5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16)	1
6	15240000R	Vite	3
7	2000015159R	Passacavo	1
8	15237500R	Vite	1
9	2178013004R	Serie anelli di tenuta	1
10	15239200R	Vite	6
11	30495500R	Astuccio a rulli	1
12	2110011237R	Bussola	1
13	30499400R	Cuscinetto	2
14	2178011899R	Serie anelli di fermo	1



511201-F1R

STRUTTURE			2
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
15	30499700R	Cuscinetto	1
16	30455700R	Cuscinetto	1
17	2110011291R	Guarnizione	1
18	2030021547R	Distanziere	4
19	2030011546R	Bussola	4
20	2187033150R	Serie guarnizioni	1
21	2171531131R	Coperchio sinistro	1
22	15240400R	Vite	1
23	15240000R	Vite	3
24	2242021462R	Targhetta	2
25	0003151894R	Tappo scarico olio	1
26	17171600R	Vite	1
27	2030021895R	Tappo carico olio	1
28	15224000R	Vite	1




CILINDRO-TESTA-ALBERO MOTORE

3

N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	2242012150R	*Pistone 40,0	1
1	2242012151R	Pistone 40,2	1
1	2242012152R	Pistone 40,4	1
2	30718100R	Fascia el. 40,0	2
2	30719100R	Fascia el. 40,2	2
2	30719200R	Fascia el. 40,4	2
3	27531800R	Anello di fermo	2
4	2037073131R	Testa	1
5	2020013157R	Passaguaine	1
6	2160583232R	Guarnizione	1
7	2242033110R	Cilindro con pistone	1
8	2150013322R	Guarnizione	1
9	2150013891R	Tubo d'aspirazione	1


* Selezioni disponibili: Bianco - Giallo - Rosso - Verde. Specificare il tipo di selezione occorrente.



CILINDRO - TESTA - ALBERO MOTORE

4


N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
10	2110013231R	Guarnizione	1
11	30495700R	Gabbia a rulli	1
12	0003157864R	Dado con rosetta	1
13	2020012100R	Albero motore	1
14	27101800R	Chiavetta	1
15	0003158893R	Dado con rosetta	1



FRIZIONE - CAMBIO


5

N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	2030017021R	Disco condotto	3
2	2030027020R	Disco frizione	1
3	2030017136R	Molla	8
4	2030017135R	Scodellino	8
5	27996000R	Anello di fermo	1
6	2060017133R	Disco portamolle	1
7	2030017143R	Disco conduttore	2
8	2030017891R	Registro completo	1
9	2050017864R	Dado con rosetta	1
10	2130027131R	Mozzo frizione	1
11	2130017170R	Coppia primaria	1
12	21485100R	Rosetta	1
13	2020027080R	Albero primario	1
14	21482500R	Rosetta	1
15	29873800R	Guarnizione	1
16	2030017195R	Molla	1




511201-F3R

FRIZIONE - CAMBIO			6
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
17	0003767869R	Vite con guarnizione	1
18	2030017061R	Leva frizione	1
19	21482300R	Rosetta	1
20	2130027160R	Reggispinta	1
21	2030017870R	Gruppo puntale	1
22	2030017585R	Piolo	7
23	2030017289R	Perno scorrevole	1
24	2177017392R	Distanziere	1
25	2030017262R	Albero secondario	1
26	2030017288R	Manicotto	1
27	2030017293R	Spina di trascinamento	1
28	2036517898R	Pignone Z 10	1
29	2000017864R	Dado con rosetta	1
30	2030017285R	Ingranaggio 3°	1
31	2020017392R	Distanziere	1
32	2030017284R	Ingranaggio 2°	1
33	2030017283R	Ingranaggio 1°	1
34	21480500R	Rosetta	1




AVVIAMENTO - SELETTORE			8
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
17	21481800R	Rosetta	1
18	17073000R	Vite	1
19	2240017432R	Pedivella avviamento	1
20	2242017968R	Pedale cambio	1
21	2060016865R	Chiavetta completa	1
22	21446100R	Rosetta	1
23	21483100R	Rosetta	1
24	29872900R	Anello di tenuta	1
25	2060017445R	Trascinatore	1
26	2060017458R	Bussola	1
27	2030017447R	Molla	1
28	21483000R	Rosetta	1
29	2242017449R	Rivestimento	2



CARBURATORE SHA 12/12

9

N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
•	84500200R	Carburatore completo	1
1	84537100R	Riduzione isolante	1
2	83046400R	Spillo	1
3	84532301R	Galleggiante	1
4	81331354R	Getto 54	1
5	84562800R	Fascetta	1
6	84540600R	Pipetta benzina	1
7	84543500R	Filtro benzina	1
8	84560300R	Filtro aria	1
9	2150015140R	Cuffia nuda	1
10	84561800R	Tubetto aspirazione	3
11	84570000R	Serie guarnizioni	1




511201-F6R

ACCENSIONE

10


N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	2242048200R	Volano completo	1
2	2260038160R	Indotto di carica	1
3	2242048900R	Indotto B.T.	1
4	2000011163R	Distanziere	1
5	2056020893R	Fissaggio basetta	1
6	30610300R	Candela	1
7	2036025020R	Cappello	1
8	5039525151R	Cavo candela (a metri)	1
9	2273010892R	Fissaggio bibina	1
10	2273018100R	Bobina esterna	1
11	2260030891R	Vite con rosetta	1
12	2260038130R	Centralina	1



TELAIO - SILENZIATORE


11

N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	5112011100-ØOR	Telaio	1
2	0035533861R	Perno completo	1
3	5027107618R	Protezione	1
4	5112011358-ØOR	Canale copriguaine	1
5	5112011868R	Gruppo fissaggio motore	1
6	5065011868-ØOR	Castelletto	1
7	0035533152R	Bussola	2
8	5112013100-ØOR	Forcellone	1
9	5084113860R	Coppia ammortizzatori	1
10	5106017868R	Perno completo	1
11	5086417127R	Molla	1
12	5077711573R	Tampone	2
13	5103837020-ØOR	Cavalletto	1
14	5112011420-ØOR	Traversa	1
15	5076671869R	Coppia poggiapiedi	1




511201-F7R

TELAIO - SILENZIATORE			12
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
16	5109613510R	Silenziatore	1
17	5112013871R	Gruppo fissaggio silenziatore	1
18	5107813233R	Guarnizione	1
19	5112013284R	Tubo di scarico	1
20	5103413289R	Fascetta	1
21	29878500R	Anello di tenuta	1



FROCELLA ANTERIORE			13
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
*	5112012200-ØOR	Forcella completa	1
1	5002250141R	Serie sterzo	1
2	0003086R	Dado cieco	1
3	Rosetta	4	
4	5103412131R	Asta fissa	2
5	5093552861R	Morsetto completo	1
6	5093552862-ØOR	Piastra superiore	1
7	5083817639R	Passacavo	2
8	5093552868-ØOR	Piastra inferiore	1
9	5110912863R	Coppia soffietti neri	1
10	5103452180-ØOR	Gamba destra	1
10	5103452170-ØOR	Gamba sinistra	1
11	5103422865R	Coppia coperchietti	1
12	5103412134R	Molla	2
13	5093552174R	Tampone paracolpi	2




511201-F9R


MANUBRIO E COMANDI

14

N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	5103410131R	Comando gas/freno ant.	1
2	5091415177R	Leva freno	1
3	5091415213R	Coperchietto	1
4	5093557300R	Trasmissione frizione	1
5	5091410142R	Comando frizione	1
6	5091415176R	Leva frizione	1
7	5091415220R	Coppia manopole	1
8	5107865100-ØOR	Manubrio	1
9	5093214500R	Trasmissione freno ant.	1
10	5088017400R	Trasmissione gas	1
11	5077715182R	Tassello	2
12	5065017639R	Passacavo	1
13	5077912359R	Piastrina	1



RUOTA ANTERIORE			15
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
•	5103434700R	Ruota sgommata	1
1	5103414863R	Supporto ceppi completo (1-2-3-4-5-6-7)	1
2	0005614515R	Vite di registro	1
3	5103214706R	Anello di fermo	1
4	5103214882R	Gruppo comando ceppi	1
5	5103414220R	Coppia ceppi con molle	1
6	0125514536R	Morsetto	1
7	5103414294R	Molla	1
8	5103214864R	Perno completo	1
9	5103454216R	Copertura	1
10	5103454080R	Camera d'aria	1
11	0005614252R	Cono	2
12	0125514297R	Parapolvere	2
13	30115700R	Sfera	20
14	0125514256R	Calotta	2




511201-F11R

RUOTA POSTERIORE

16

N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
•	5107814800R	Ruota sgommata	1
1	5103454216R	Copertura	1
2	5103454080R	Camera d'aria	1
3	5107814868R	Gruppo corona z. 39	1
4	5103214867R	Perno completo	1
5	5105014141R	Tendicatena	2
6	5068634252R	Cono	2
7	5068634297R	Parapolvere	2
8	30115700R	Sfere	22
9	5068634256R	Calotta	2
10	5107554070R	Catena	1
11	5103214866R	Supporto ceppi completo (11-12-13-14)	1
12	5021304220R	Coppia ceppi con molla	1
13	5112014882R	Gruppo apriceppi	1
14	5103214294R	Molla	1




511201-F11R


RUOTA POSTERIORE			17
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
15	0005124315R	Barilotto	1
16	5112014878-ØOR	Pedale freno	1
17	5112014877R	Levetta rinvio	1
18	5112014314R	Tirante	1
19	0003157195R	Molla	1
20	5056014316R	Pomolo di registro	1

CARROZZERIA

18


N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	5083811070R	Selloncino completo (1-2-3-4-5-6)	1
2	5084511883R	Supporto anteriore	1
3	5084511865R	Supporto posteriore	1
4	5084511600R	Bauletto	1
5	5077611064R	Tampone	2
6	5077611065R	Molletta	1
7	5112017863R	Serie decalcomanie	1
8	5093551881-ØOR	Portapacchi	1
9	5084257866-9OR	Portanumero destro	1
9	5084257865-9OR	Portanumero sinistro	1
10	5112017226R	Decalcomania destra	1
10	5112017227R	Decalcomania sinistra	1
11	5110011860R	Tappo con guarnizione	1
12	5077711090-ØOR	Serbatoio	1
13	5047031870R	Gruppo fiss. serbatoio	1






511201-F12R

CARROZZERIA			19
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
14	5077711863-ØOR	Parafango posteriore	1
15	5078312870R	Paraspruzzi	2
16	5093552860-ØOR	Parafango anteriore	1
17	5000011257R	Tube (a metri)	1
18	0009551040R	Rubinetto	1
19	5112011862R	Tappetino poggia piedi	1
20	5084114065-ØOR	Carter destro	1
20	5093514063-ØOR	Carter sinistro	1
21	5077714870-ØOR	Carter catena destro	1
21	5077714871-ØOR	Carter catena sinistro	1




511201-F15R

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO			20
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	5093556861-9OR	Mascherina	1
2	5112017241R	Decalcomania	1
3	5093556100R	Proiettore	1
4	5088916162R	Lampadina	1
5	5088916161R	Lampadina	1
6	5107616300R	Dispositivo	1
7	5105016117R	Tappo	1
8	5093557639R	Passacavo	2
9	5093557870R	Coperchietto per spie	1
10	5107617371R	Tachimetro	1
11	5093557862R	Cruscotto	1
12	5089326164R	Lampada spie	4
13	5086916130R	Portalampada	4
14	0055527386R	Trasmissione	1
15	5103417381R	Rinvio	1
16	5112016876R	Supporto regolatore	1



EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO			21
N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
17	5093516151R	Regolatore	1
18	18175100R	Vite	4
19	5093556030R	Avvisatore	1
20	5088915980R	Luchetto con blocchetto	1
21	5109616150R	Interruttore	1
22	5093516200R	Fanalino post.	1
23	5088916163R	Lampadina	1
24	5089816165R	Lampadina	1
25	5088616862R	Supporto fanalino	1
26	5078317639R	Passacavo	2
27	5110917038R	Specchietto	1
28	5110019860R	Chiave candela	1
	• 5112016350R	Fascio cavi con dispositivo	1



ATTREZZI SPECIALI SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOTORE 22

N. Fig.	N. Ordinazione	Descrizione	Q.tà
1	64753R	Chiave pignone catena	1
2	64781R	Chiave per volano	
3	64756R	Chiave pignone motore	1
4	64759R	Spina guida	1
5	64768R	Estrattore frizione	1
6	64785R	Salvacorteco	1
7	64786R	Salvacorteco	1
8	64797R	Estrattore universale	1
9	64777R	Attrezzo mandata marce	1
10	64752R	Estrattore volano	1

CI RISERVIAMO IL DIRITTO A MODIFICAZIONI COSTRUTTIVE E VARIAZIONI DI PREZZO.

LE ILLUSTRAZIONI NON SONO LEGATE ALLA ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI.

NON SI RISPONDE DI EVENTUALI ERRORI DI STAMPA.

I PARTICOLARI VERNICIATI CON LA SIGLA «BOR» E «BOR» VENGONO FORNITI CON LA SOLA MANO DI FONDO.

SOTTO LA SELLA VIENE APPLICATA UNA DECALCOMANIA CON IL NUMERO DI CODICE, LA MARCA E IL COLORE DELLA VERNICE USATA SUL VEICOLO.

EVENTUALI NUMERI DELLA FIGURA NON INDICATI NELLA DESCRIZIONE SI RIFERISCONO A PARTICOLARI NON FORNITI COME RICAMBI.

ORDINAZIONI PARTI DI RICAMBIO

Tali ordini devono essere fatti separatamente da qualsiasi altro argomento.

CITARE CHIARAMENTE

- 1) La quantità richiesta.
- 2) Il numero di disegno.
- 3) Descrizione del particolare.
- 4) Numero di telaio e motore, ove possibile.
- 5) Indirizzo a cui devono venire spediti i particolari.
- 6) Mezzo con cui si desidera venga effettuata la spedizione.

GARELLI sceglie



GARANZIA

In caso di difetto in garanzia, spedire tramite il Concessionario di zona, il pezzo franco di porto, corredato delle seguenti indicazioni:

- Numero di telaio e di motore.
- Chilometraggio percorso.
- Descrizione del difetto.
- Data di vendita del veicolo.
- Nome ed indirizzo del Concessionario.

In mancanza di questi dati il pezzo non può venire riparato o sostituito.

La garanzia decade qualora non vengano impiegate parti di ricambio originali.

La decisione relativa ad un difetto in garanzia è di esclusiva competenza della casa costruttrice.

NEL PROPRIO INTERESSE USARE ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI.