


## Acronymes et abréviations

RA résistance de la prise de terre des masses de l'installation à basse tension

RB résistance de la prise de terre du neutre de l'installation à basse tension

$S_{PO}$  sections des conducteurs de protection entre transformateur HT/BT et tableau général basse tension

$S_{PE}$  sections des conducteurs de protection des masses basse tension



différentiel vigi iDT40  
 page C34 (159)  
<https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/schneider-electric-janv-2022/#page/159>

page catalogue C30 (154)  
<https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/schneider-electric-janv-2022/#page/154>