

réponse pouvoir de coupure inter différentiel DOUGNAOU+_forum volta

Re: POUVOIR DE COUPURE INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL

Message par **DOUGNAOU+** » il y a 42 minutes

Merci pour votre réponse.

Ma question été pourquoi le pouvoir de coupure figure sur les interrupteurs différentiels.

Bonsoir,
c'est la valeur de la tenue aux lcc avec fusible

relire la fiche page 3

Fiche technique : F01325FR/06

<https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01325FR-06.pdf>

voir le produit 411617 Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ haut à vis
2P 230V~ 40A typeA 30mA2 modules

[411617 Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ haut à vis - 2P 230V~ 40A typeA 30mA - 2 modules - professionnel | Legrand](#)

caractéristiques techniques

https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0548.pdf


relire la fiche page 3

Fiche technique : F01325FR/06

<https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01325FR-06.pdf>

voir page 3

c'est la valeur de la tenue aux lcc avec fusible



Protection contre les surcharges : L'interrupteur différentiel doit être protégé, en amont ou en aval, contre les surcharges par un disjoncteur ou un fusible ayant au maximum la même intensité nominale que l'interrupteur différentiel

Protection contre les courts-circuits : L'interrupteur différentiel doit être protégé, en amont, contre les courts-circuits par un disjoncteur ou un fusible. Sa tenue au court-circuit en association avec un disjoncteur ou un fusible Legrand est conforme aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous.