

AIDE A LA REVISION FIXION 2

N° NIT :29 NIT FIXION 2 1_1 Distributeurs et Importateurs

Date : 11/06/2021

1. PRESENTATION

Nous avons fait évoluer le soft du FIXION 2 pour améliorer la performance de l'outil.

La principale évolution concerne la séquence de découpe du lien pour éviter certains cas de bourrage.

Nous vous demandons donc de :

- Renvoyer toutes vos cartes Fixion 2 réf 134504 que vous avez en stock pièces détachées, à l'aide du formulaire de retour pièces détachées.
- Appliquer les nouvelles consignes de révision ci-dessous.
- Mettre à jours tous les FIXION 2 neuf de votre stock et tous les FIXION 2 que vous allez réviser.
- Envoyer les cartes remplacées chez PELLENC SAS.

2. IDENTIFICATION

2.1. En 2020 nous avons amélioré la force de traction du Fixion 2.

Nous avons intégré le nouvel axe supérieur à partir du série du FIXION 2 N°29U04797.


Pour vérifier si votre outil est bien équipé du nouvelle axe supérieur 138187 vous devez avant d'effectuer la révision:

- Mettre un galet d'appui 17828 neuf .
- Faire le test de traction comme décrit dans le document atelier Fixion 2 page 137 (extrait document atelier en annexe).
- Remplacer l'axe 138187 si votre outil ne passe pas le test.
- Le test de traction est à effectuer après chaque révision

2.2. Graissage palier cassette

Nous nous sommes aperçus qu'il manquait une étape de graissage dans la procédure d'entretien du document atelier.

Nous vous demandons de graisser a l'aide de la graisse 140484, le palier du corps cassette pendant les révisions.




2.3. Vérification jeu bielle de coupe et de crochet

Le FIXION 2 a des jeux de fonctionnement plus important que le FIXION 1.

Si vous avez un jeu inférieur à 0,25mm, il n'est pas nécessaire de remplacer la bielle.

Pour vérifier si les bielles sont conformes, la cale de 0,25mm ne doit pas pouvoir passer au niveau des flèches rouge.





NOTE D'INFORMATION TECHNIQUE

2.4. Mise à jour

Nous avons optimisé le pilotage moteur et nous souhaitons en faire bénéficier tout nos clients.

Nous vous demandons de mettre à jour tous les FIXION 2 avec le nouveau soft "V42" ou "H/F" en remplaçant la carte de l'outil.

Vous trouverez la version de soft sur la carte ou dans le logiciel de diagnostic en téléchargeant l'outil.



NOTE D'INFORMATION TECHNIQUE

3. PRISE EN CHARGE PELLENC SAS POUR ACTION PENDANT LA REVISION

La prise en charge se fera via une demande de garantie par numéro de série.

Référence	Désignation	Quantité
134504	CARTE FIXION 2	1
MOGAR	MAIN D'OEUVRE	0.08
138187	AXE SUPERIEUR COMPLET FIXION 2	1
SAV29	Transport	1

4. PRISE EN CHARGE PELLENC SAS POUR MISE A JOUR OUTIL NEUF

La prise en charge se fera via une demande de garantie par numéro de série.

Référence	Désignation	Quantité
134504	CARTE FIXION 2	1
MOGAR	MAIN D'OEUVRE	0.33
SAV29	Transport	1

5. TYPE D'ACTION ET DEGRÉ D'URGENCE

Cette note technique vous est envoyée :

Pour information distributeurs agréés et agents	X
Pour information aux clients utilisateurs	X
Pour action retrofit urgente : reprise immédiate	X
Pour action à l'occasion d'une intervention	X

En cas de besoin, n'hésitez pas à joindre le Service Après-Vente au 04 85 80 00 40 ou hotlinagri@pellenc.com.

En cas de besoin, n'hésitez pas à joindre le Service Après-Vente au 04 85 80 00 40 ou hotlinegt@pellenc.com.

Salutations distinguées,

CARRASQUEIRA Filipe
Responsable service Après-Vente Groupe

