


# Description du produit



# Données techniques


Modèle		KA-1212	KA-1222
Alimentation		AC 220V 50/60Hz	
Pression d'alimentation		Entre 0,5 et 7,5 kg/cm <sup>2</sup>	
Consommation électrique		1,5 kw/h (en utilisation permanente)	
Siège & abattant		Fermeture à frein de chute intégré	
Jets	Débit maximum	Entre 0,5 et 1,1 l/mn sur 5 niveaux	
	Température d'eau	Off ; température ambiante / Faible : 36°C / Moyen : 38°C / Fort : 40°C	
Équipement de sécurité		Fusible thermique, interrupteur, ballast	
Longueur du cordon		1,2 m	
Dimensions		Larg 410 x Long 480 x Haut 160 mm	Larg 410 x Long 510 x Haut 160 mm
Poids		3,7 kg	3,8 kg



# Instructions

Asseyez vous. Pour des raisons de sécurité, cet appareil ne fonctionne que lorsqu'une personne est assise.

## Fonctions de lavage



A. Sélectionnez le bouton de toilette familiale ou celui de l'hygiène intime selon les cas.

B. Pour modifier la pression du jet, suivez la procédure suivante :

Appuyez à nouveau sur le bouton préalablement choisi ou et continuez ainsi jusqu'à ajuster le niveau de pression désiré. Chaque pression sur le bouton permet d'augmenter d'un niveau selon le cycle décrit ci-dessous.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5



Appuyez sur le bouton pour arrêter la fonction.

\* 5 niveaux de pression sont ainsi à disposition. Le dernier niveau choisi est mémorisé pour la prochaine utilisation.

## Fonction de massage

### Passage du mode NORMAL au mode MASSAGE

Pressez le bouton ou le bouton pendant plus de 3 secondes pour basculer d'un mode à l'autre.

Reportez vous au tableau ci-dessous pour les caractéristiques de chaque mode.

	Témoins lumineux	Pression du jet
NORMAL	Cilignent l'un après l'autre	Constante
MASSAGE	Cilignent simultanément	Sinusoidale

\* La fonction massage n'est disponible qu'au dessus du niveau de pression 3.

\* La fonction massage fait varier la pression du jet alternativement de fort à faible.

# Instructions

## Réglage de la température

- MODE 1 - Sans être assis sur le bidet.


### Pour ajuster la température de l'eau


Appuyez sur le bouton  le nombre de fois nécessaire pour atteindre le niveau de température désiré (suivez la séquence décrite ci-dessous). Les témoins lumineux attestent de la variation de température.

Faible > Moyen > Fort > OFF




- MODE 2 - Etant assis sur le bidet.

Appuyez sur le bouton  pendant plus de 3 secondes pour entrer dans le mode permettant les différents réglages sur la température. Les voyants lumineux se mettent à clignoter.




### Pour ajuster la température de l'eau

Appuyez sur le bouton  le nombre de fois nécessaire pour atteindre le niveau de température désiré (suivez la séquence décrite ci-dessous). Les témoins lumineux attestent de la variation de température.

Faible > Moyen > Fort > OFF



Une fois la température désirée atteinte, appuyez sur le bouton  ou ne touchez à rien pendant 5 secondes.

## REMARQUE:

Si vous remarquez que la pression des jets est insuffisante lors de l'utilisation des fonctions "Toilette familiale" ou "Hygiène Intime", il est possible que la pression du réseau d'alimentation soit trop faible pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Vérifiez que le réseau délivre une pression minimum de 1.3 kgf/cm<sup>2</sup>.


# Installation

## Pièces jointes

Mode d'emploi



Kit de fixation



Kit de dérivation




Clé multiple



## Opérations préalables

1. Enlevez l'ancien abattant



2. Coupez le robinet d'alimentation d'eau et tirez la chasse pour vider le réservoir.



La configuration des toilettes peut varier d'une installation à l'autre.

Robinet d'alimentation

## 1. Préparation de la plaque de fixation.


A. Mesurez le diamètre des trous de fixation sur vos toilettes.



Diamètre  
ØA: 10-15 mm

B. Pour un diamètre > 15 mm vous devrez utiliser deux écrous.

Diamètre ØA	≤ 15	> 15
Nbe d'écrous	0	2



**ATTENTION:** Respectez bien le montage décrit ci-dessus pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble.

## 2. Mise en place de la plaque.


A. Placez la plaque et serrez les vis à fond.

B. Si après avoir serré les vis, la plaque n'est pas suffisamment maintenue, vérifiez que les chevilles s'écartent bien sur les écrous.



## 3. Montage de la valve en T et connexion des flexibles.

Le montage de la valve est important car celle-ci intègre un filtre permettant de stopper toute impureté.




**ATTENTION**

La valve en T est nécessaire car elle garantit le bon fonctionnement de l'appareil. Ne la remplacez pas sous risque de détérioration du bidet.

Assurez vous du bon fonctionnement de la valve pour éviter toute fuite.


Séparez bien les flexibles. Vérifiez les raccordements.

Mauvais raccords




**ATTENTION** Les flexibles sont en métal. Ne forcez pas ou ne les serrez pas trop.

## 4. Fixation.



Suivez le sens de la flèche et insérez le bidet dans la plaque de fixation. Le "clic" indique la bonne fixation de l'ensemble.

Pour enlever l'appareil



Pressez le bouton latéral et tirez l'appareil vers vous pour le désengager.

## 5. Mise en marche.

A. Ouvrez le robinet d'alimentation.



B. Branchez la prise électrique.



C. Asseyez vous sur le bidet pour activer l'interrupteur. Appuyez sur la touche toilette familiale pour que le réservoir se remplisse et le jet se mette en place. Appuyez sur stop, lorsque le test est concluant.