

Chemin de câble - Mode de pose_pierrick301
Chemin de câble - Mode de pose
Message par pierrick301 » ven. 17 mai 2024 13:40
Bonjour,

Je me permets de poser une question pour avoir vos avis sur le sujet.
Je réalise une étude ou je dois faire cheminer une liaison dans un chemin de câble non perforé et capoté.
Ma question est de savoir quel est le mode de pose à prendre en compte pour réaliser mon calcul sous CANECO ?
Chemin de câble (mais je n'ai pas trouvé de CDC capoté) / Goulotte / autres ?



Je vous remercie par avance,
Pierrick301

bonjour,
je pense que le mode de pose B 31A pour des câbles multiconducteurs en parcours horizontal devrait convenirs

	C	D	E	F	G
5					
6					
7					
8		B_type_de_pose	B_No_pose	f0_type_de_pose	
9		Conducteurs isolés ou câbles mono conducteurs dans des goulottes fixées aux parois.en parcours horizontal,	31	1	
10		Conducteurs isolés ou câbles mono conducteurs dans des goulottes fixées aux parois.en parcours vertical,	32	1	
11		B_type_de_pose	B_No_pose	f0_type_de_pose	
12		Conducteurs isolés ou câbles multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois.en parcours horizontal,	31A	0,9	
13		Conducteurs isolés ou câbles multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois.en parcours vertical,	32A	0,9	
14					
15		E_type_de_pose	E_No_pose	E_f0_type_de_pose	
16		Câble MULTICONDUCTEURS sur échelles à câbles (Un CdC avec couvercle est considéré comme une goulotte (mode de pose 31A)).	16	1	
17					
18		F_type_de_pose	F_No_pose	F_f0_type_de_pose	
19		Câble MONO CONDUCTEURS sur échelles à câbles (Un CdC avec couvercle est considéré comme une goulotte (mode de pose 31A)).	16	1	
20					
21					
22					

UTE C 15-105 - 32 -

Tableau BC – Exemples de modes de pose (suite)

Réf.	Exemple	Description	Méthode de référence	Référence des tableaux de facteurs de correction	
31		Conducteurs isolés ou câbles mono- ou multiconducteurs dans des goulottes fixées aux parois. - en parcours horizontal,	B	(1)	(2)
31A			B x 0,90		
32			B		
32A			B x 0,90		