

calcul section avec le diamètre extérieur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		calcul choix section de la gaine ICTA ou IRL								
2										
3		H07 V-U ou R	diamètre extérieur d	calcul section avec le diamètre extérieur						
4		Section en mm ²	mini en mm <i>Nominal overall diameter</i>	maxi en mm	π	rayon r r = d/2	Section πr^2 en mm ²			
5		1,5	2,6	3,3	3,14	1,65	8,55			=E5*F5^2
6		2,5	3,2	3,9	3,14	1,95	11,94			
7		4	3,9	4,8	3,14	2,2	15,20			
8		6	4,4	5,3	3,14	2,67	22,38			
9		10	5,3	6,7	3,14	3,4	36,30			
10		16	6,4	7,8	3,14	3,9	47,76			
11		25	8,1	9,7	3,14	4,85	73,86			
12										
13		SERMES - H07 V-U H07 V-R - H07-V-U-R_fiche-technique_1.pdf								
14										
15		H07 V-K	diamètre extérieur d	calcul section avec le diamètre extérieur						
16		Section en mm ²	mini en mm <i>Nominal overall diameter</i>	maxi en mm	π	rayon r r = d/2	Section πr^2			=E17*F17^2
17		1,5	2,8	3,4	3,14	1,7	9,1			
18		2,5	3,4	4,1	3,14	2,05	13,2			
19		4	3,9	4,8	3,14	2,4	18,1			
20		6	4,4	5,3	3,14	2,65	22,1			
21		10	5,7	6,8	3,14	3,4	36,3			
22		16	6,7	8,7	3,14	4,35	59,4			
23		25	8,4	10,2	3,14	5,1	81,7			
24										
25		SERMES - H05 V-K - H07 V-K - H05-V-K-H07-V-K_fiche-technique_1.pdf								
26										