



Module de pilotage distant
GEN4 Comwatt
WMW-V01-0111

Guide de démarrage rapide
Quick Start Guide

Inform

(EN) Pro

(ES) Info

(FR) Mod

mesure e

appareil

(EN) Ren

remote r

electrica

(ES) Mór

permite

eléctrico

B

(E

(E

Informations produit


(EN) Product introduction

(ES) Información del producto

(FR) Module de pilotage distant GEN4 - Module WiFi de mesure et pilotage à distance de consommation d'un appareil électrique appareillé au réseau WiFi.

(EN) Remote control module GEN4 - WiFi module for remote measurement and control of consumption of an electrical device linked to the WiFi network.

(ES) Módulo de control remoto GEN4 - Módulo WiFi que permite medir y controlar el consumo de un dispositivo eléctrico conectado a la red WiFi.



Bouton
(EN) Button
(ES) Botón

Indicateur LED
(EN) LED indicator
(ES) Indicador LED

Inform

(EN) Techni
tecnicas

SKU/WMW-

Power supply
Nominal input v
Standby power
Rated current
Wireless transr receiving freq
Network proto
Encryption typ
Transmitting po
Receiving sensi
Vector error EVM
Working tempe
Storage temper
Relative humid

Informations techniques

(EN) Technical informations (ES) Informaciones técnicas

SKU/MMW-V01-0111

Power supply	AC 180-240V,50HZ
Nominal input voltage	AC 230V
Standby power loss	≤1W
Rated current	16Amax
Wireless transmitting and receiving frequency	2.412GHz—2.484GHz
Network protocol supported	IEEE802.11 b/g/n
Encryption type	WEP/TKIP/AES,WPS
Transmitting power	802.11b:17dBm±2dBm@11Mbps 802.11g:15dBm±2dBm@54Mbps 802.11n:13dBm±2dBm@MCS7_HT20
Receiving sensitivity	802.11b:-91dBm@11Mbps 8%PER 802.11g:-75dBm@54Mbps 10%PER 802.11n:-72dBm@MCS7_HT20 10%PER
Vector error EVM	802.11b:≤35% 802.11g:-28dBm max. 802.11n:-28dBm max. @MCS7_HT20
Working temperature	-10—+40℃
Storage temperature	-20—+60℃
Relative humidity	8%—80%RH

Français

Procédure


Avant d'installer

- Vérifiez que l'alimentation est correcte.
- Munissez-vous d'un adaptateur WiFi.
- Restez à l'écart du pilotage.
- Munissez-vous d'un tournevis.

Installation

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'installer.

1. Connectez les câbles correspondants.



- A. Mesure de la tension d'alimentation.
B. Mesure de la tension de sortie.
C. Mesure de la tension de charge.

Techniques

S) Informaciones

50Hz

34GHz

VPS

±2dBm@11Mbps
±2dBm@54Mbps
±2dBm@MCS7_HT20

@11Mbps 8%PER
@54Mbps 10%PER
@MCS7_HT20 10%PER

max.
max. @MCS7_HT20

Français

Procédure d'installation


Avant de commencer

- Vérifiez qu'un réseau WiFi soit disponible
- Munissez-vous des informations de configuration WiFi
- Restez à une distance raisonnable du module de pilotage distant GEN4 lors de l'installation
- Munissez-vous d'un smartphone ou d'une tablette

Installation

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.

1. Connectez le module suivant le schéma qui correspond à son utilisation ;



- A. Mesure et pilotage
B. Mesure et contact sec
C. Mesure et fil pilote

2. Flasher ce code
"Comwatt mon"



3. Ouvrez l'application
4. Cliquez sur l'icône
5. Cliquez sur l'icône
6. Sélectionnez le mode de passe et confirmez


Une fois l'installation confirmée, appuyez sur le bouton de pilotage distant

2. Flasher ce code QR et installez l'application "Comwatt mon Energie" ;



3. Ouvrez l'application, identifiez-vous ou créez un compte ;
4. Cliquez sur "Ajouter un site" si vous n'avez pas déjà fait puis suivez les instructions ;
5. Cliquez sur "Ajouter un appareil" puis suivez les instructions ;
6. Sélectionnez le WiFi, puis renseignez votre mot de passe et connectez-vous.

Une fois l'installation réussie, un message de confirmation apparaît et la LED de votre module de pilotage distant GEN4 est maintenant bleue.



English Install


Before s

- Check that
- Have the V
- Keep a re
- module du
- Have a sn

Install

Please re
using the p

1. Conne
LED of yo



- A. Measur
- B. Measur
- C. Measur